



ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

# MIXREWIND HD

## Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ВЫХОДОМ HDMI,  
ФУНКЦИЕЙ REWIND, БЕСПРОВОДНЫМИ  
ДЖОЙСТИКАМИ И ИГРАМИ 8 ВИТ И 16 ВИТ

[www.retrogenesis.ru](http://www.retrogenesis.ru)



Модель: RGP-515  
Артикул: MX-168-01

### ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта RETRO GENESIS MixRewind HD
- Техническая информация
- ВАЖНО: Прочтите перед использованием
- Описание приставки
- Схема подключения и включение устройства
- Основное меню
- Сохранение/загрузка
- Джойстики
- Функция Rewind
- Запуск собственных игр с карты памяти
- Выявление неисправностей и их устранение
- Предупреждения
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS MIXREWIND HD

- Игровая консоль Retro Genesis MixRewind HD
- Два беспроводных джойстика 2,4Гц
- Кабель HDMI
- Адаптер питания USB Type C
- Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Игровая приставка для подключения к телевизору, модель: RGP-515. Предназначено для бытового использования. Подключение к сети переменного тока: 220В. В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр.

Производитель: Шэньчжэнь КанВэйДа Электроникс Ко., Лтд., 3Ф, Джи Билдинг, СинВэй Тхэр Индастриал Парк, ДаЛонг Норт Роад, Лонхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун провинция, Китай. Произведено в Китае.  
Импортер: ООО ЭМСИ, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение I. Телефон: +7 (495) 419-9-914.  
Товар сертифицирован. Дата изготовления: 03.2023. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непропорциональные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

### ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ



- Разъем для подключения microSD.
- Крышка для разъема. Предохраняет разъем HDMI от повреждений.
- Разъем для microUSB. Обеспечивает питание.
- Разъем для подключения HDMI. Используется для подключения к экрану.

### ДЖОЙСТИКИ



По умолчанию оба джойстика настроены на управление Игроком 1. Для того, чтобы один из выбранных джойстиков перевести в режим Игрок 2, необходимо: на 3-5 секунд зажать сочетание кнопок MENU + C.

Для возврата джойстика в режим Игрок 1, нужно извлечь батарейки из геймпада - контроллер сбросит настройки и позволит управлять Игроком 1.

Питание: 2 батарейки AAA на каждый джойстик.

Кнопка Menu предназначена для выхода в Главное меню приставки. Настоятельно не рекомендуется нажимать на нее во время игры, если нет цели потерять игровой процесс.


Кнопка Rewind позволяет перемотать время на 6 секунд назад и в оперативном режиме повторно пройти один и тот же игровой эпизод.

В играх 8 бит кнопка C выполняет функцию нажатия на кнопку Select.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Подключите приставку к разъему HDMI телевизора/монитора. Выберите в интерфейсе телевизора сигнал из нужного источника. Подключите кабелем питания приставку в сеть 220В. Нажмите кнопку включения (1) и дождитесь загрузки устройства.

### ОСНОВНОЕ МЕНЮ



Стартовый экран устройства позволяет выбрать из 5 разделов меню:

- Лучшие игры эпохи. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с каждым из представителей лучших игр 8-16 битных игр.
- Лучшие игры на двоих. Специальный раздел для компании, где собраны любимые игры на двух игроков. Включение в этот раздел не означает, что в них обязательно нужно играть вдвое. Многие любимые игры, которые проходятся одним игроком, находятся в этом разделе. Но играть в них увлекательней с компаньоном.
- Раздел игр 8 Бит.
- Раздел игр 16 Бит.
- Раздел MicroSD. Используется, если необходимо запустить игру, которой нет в списке.

### СОХРАНЕНИЕ/ЗАГРУЗКА

В любой из игр меню сохранения вызывается сочетанием кнопок: **Start + A**. Раздел SAVE позволяет сделать 2 сохранения на каждую игру. Чтобы сделать сохранение, выберите любую из ячеек и нажмите **кнопку B**. Если в ячейке уже присутствует сохранение, система предложит перезаписать его.

Для выхода из меню сохранения нажмите **кнопку MENU**. Будьте внимательны, потому что повторное нажатие кнопки MENU приведет к выходу в основное меню игровой приставки.

Для загрузки сохранения в разделе LOAD выберите нужный файл сохранения.

Памяти системы хватает для записи от 500 до 900 сохранений в зависимости от битности игр - сохранения 8-битных игр занимают меньше места. В случае, если достигнут предельный размер, система автоматически перезаписывает самые старые по времени создания файлы.

### ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию, и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

2. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

4. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

5. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

6. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; использование изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствуют рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания ионизирующих жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимыми законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

### ФУНКЦИЯ REWIND

Функция REWIND позволяет отмотать в режиме реального времени игровой процесс назад.

В любой запущенной игре нажатие на кнопку Rewind отматывает время на 7 секунд назад.

При нажатии на кнопку, игра моментально перескакивает на 7 секунд, а влевом верхнем углу начинается отчет времени. В течение этого времени кнопками влево/вправо можно проматывать время в режиме паузы вперед и назад. Когда желаемый отрезок времени выбран, необходимо нажать на кнопку действия В или Y, чтобы игра продолжилась.

Можно не заниматься перомкой времени вручную, а сразу после нажатия на кнопку REWIND нажать на кнопку В. Игра сразу вернется в режим реального времени.

### ЗАПУСК СОБСТВЕННЫХ ИГР С КАРТЫ ПАМЯТИ

Подключите карту памяти microSD к компьютеру. Загрузите необходимые образцы игр в корень папки без разделения на папки. Извлеките карту памяти из компьютера и подключите к игровой приставке. Приставка должна быть выключена.

Включите устройство. Все образы игр будут отображаться в разделе microSD в порядке их добавления на карту памяти без сортировки по алфавиту.

Поддерживаемые образы игр: .nes для игр 8 бит и .bin для игр 16 бит.

### ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

#### 1. Джойстики не работают.

-Возможно требуется замена элементов питания. Откройте отсек, расположенный в задней части контроллера и произведите замену батареек.

-Вы используете джойстик, предназначенный для управления Игроком 2. Он не работает в основном меню и в меню игр. Переназначьте управление на Игрока 1. Для этого зажмите на 3 секунды сочетание кнопок Menu + C.

#### 2. Изображение на экране ТВ не появляется.

-Проверьте соединение с разъемом HDMI Телевизора/Монитора.

-Проверьте правильность выбора сигнала телевизора. Он должен совпадать с тем разъемом, к которому подключено устройство.

#### 3. Собственные игры с microSD карточки не запускаются.

-Консоль понимает расширения .nes для 8 бит и .bin для 16 бит. При необходимости переименуйте расширения файлов, чтобы приставка их распознала.

-Не все игры могут быть запущены устройством.

#### 4. Как отключить сглаживание в играх?

-Такая функция в системе отсутствует.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ