



Инструкция по эксплуатации

Сэндвичница
Модель DSM-4560



Sandwich • Waffle • Grill Maker

Общая информация

Прибор предназначен для приготовления продуктов при помощи нагревательных панелей. Нагрев происходит одновременно сверху снизу, что позволяет готовить продукты равно и быстро. Панели имеют антипригарное покрытие и съемную конструкцию. В комплекте имеются панели для приготовления сэндвичей, венских вафель и гриля.

Комплектация

Устройство

Панели для гриля

Панели для сэндвичей

Панели для венских вафель

Инструкция

Особенности

3 вида съемных панелей


Антипригарное покрытие

Нескользящие ножки

Индикация питания и готовности прибора к использованию

Описание

1. Индикатор сети красного цвета.
2. Индикатор готовности прибора к использованию зеленого цвета.
3. Зашелка для блокировки панелей
4. Панели антипригарные



Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях.

Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний. Не допускайте детей для игр с данным устройством.

Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и устройства. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование устройства при любых неисправностях.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания устройства.
- Ни в коем случае не ставьте устройство на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в

помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов и на открытом воздухе.

- По завершении работы, отключите устройство от электросети.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для очистки корпуса используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания.

- Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не устанавливайте устройство на мягкую поверхность. Это делает его неустойчивым во время работы.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части, а также шнур питания полностью сухие.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.

- Не используйте устройство вблизи источников огня.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону нагревания.
- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и неисправности.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током, подключайте устройство только к розеткам, имеющим заземление.

Во время работы детали корпуса устройства нагреваются. Не касайтесь их руками. Для открытия устройства пользуйтесь ручкой. Никогда не дотрагивайтесь внутренних поверхностей нагретого устройства. Остерегайтесь выхода

пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов, например занавесок.

Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.

Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях. Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аккуратно извлеките изделие и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Вымойте нагревательные панели теплой водой и протрите их насухо. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду. Протрите корпус влажной тканью и дождитесь, когда он полностью высохнет. Убедитесь, что все элементы корпуса, сетевой шнур не имеют повреждений.

Установите устройство на твердую ровную горизонтальную поверхность на удалении от

приборов и предметов, которые могут пострадать от высокой температуры и пара.

Панели устанавливайте плотно до щелчка.

Перед использованием по назначению произведите цикл нагрева устройства и его рабочих поверхностей без продуктов для удаления технических смазок в течение 10-15 минут. Во время первого нагрева возможно появление посторонних запахов. После прогрева отключите устройство, дождитесь полного остывания и произведите повторно его очистку.

Транспортное положение

Опустите верхнюю часть корпуса. Надавите на защелку **(3)**. В этом положении верхняя и нижняя части зафиксированы между собой. Поэтому гриль можно переносить, держка за ручку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включать устройство без корректно установленных панелей категорически запрещается! Это может привести к перегреву и выходу из строя устройства.

Старайтесь не открывать прибор во время разогрева. В закрытом положении рабочие панели нагреваются равномернее и быстрее. Выкладывайте продукты только на разогретые панели.

Панели имеют антипригарное покрытие и позволяют готовить продукты без использования масла. При желании вы можете нанести на поверхности небольшое количество масла. Подключите устройство к электросети. При этом загорятся индикаторы сети **(1)** и готовности **(2)**. Начнется разогрев панелей.

Когда индикатор готовности **(2)** погаснет, разогрев панелей завершен.

Выложите продукты на гриль и прижмите их верхней панелью, не прилагая чрезмерных усилий.

В процессе приготовления индикатор готовности **(6)** будет периодически включаться при подогреве панелей. После окончания приготовления извлеките вилку из розетки, а затем удалите продукты с панелей

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите устройство от электросети и убедитесь, что оно полностью остыло. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.

Снимите и вымойте нагревательные панели теплой водой и протрите их насухо.

Не погружайте корпус и сетевой шнур в воду.

Протрите их влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Для удобства хранения сетевой провод можно обмотать вокруг ножки.

Технические характеристики

Размеры, ДхШхВ, мм	260×295×105
Размер панели рабочий, мм	285x152
Вес, кг	2,2
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт при ~240 В	1100
Диапазон температур, °C	170-210
Время разогрева, мин	~4
Длина шнура, м	0,6
Материал корпуса	Пластик, сталь нержавеющая
Тип вилки	Европейская, заземленная

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте подключение к электросети. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений. Произведите очистку панелей.
Продукты пригорают	Уменьшите время приготовления.

При возникновении затруднений, не указанных в таблице, рекомендуем обратиться в техническую поддержку на сайте производителя или в ближайший сервисный центр.

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах

приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Производите утилизацию в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не

ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, дизайн и комплектацию. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции. Обновленные инструкции доступны на сайте <https://vixter.su/> .

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке. Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, д. 7А СТР. 25.

Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, д. 7А СТР. 25. Произведено в Китае (КНР). НИНГБО ЗОНГЖИЯ ЭЛЕКТРИКАЛ КО., LTD. Адрес: Но.3 ЖОУТАНГ, ЖЕНДОНГ НЕВВИЛАГЕ, ЖОУХЯНГ ТОН, СИХИ СИТИ, НИНГБО, КИТАЙ. NINGBO ZHONGJIA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Address: No.3 ZHOUTANG, ZHENDONG NEW VILLAGE, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, NINGBO, CHINA.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ



Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v. R9-02

