TELZEN Pro

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ФЕН-СТАЙЛЕР **8в1**

МОДЕЛЬ I - 235

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИСТАЙЛЕР 8в1

Придайте дополнительный объем своим локонам и создайте прекрасные, шелковистые гладкие волосы с помощью профессионального фен-стайлера I-235 от **TELZEN**.

Больше никаких утомительных манипуляций, никаких лишних расходов! Профессиональный многофункциональный стайлер I-235 осуществит все Ваши желания благодаря современной технологии.

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед подключением устройства к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
2. Всегда отключайте прибор от сети после использования.
3. Запрещено самостоятельно разбирать прибор или вносить изменения в его конструкцию.
4. Не используйте во время купания.
5. Не размещайте или не храните прибор там, где он может упасть в ванну или раковину.
6. Запрещается погружать в воду или другие жидкости.
7. Не беритесь за упавший в воду прибор. Отключите немедленно.
8. Берегите от воды.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗДУХ ОСТОРОЖНО! Неосторожное пользование прибором может привести к ожогам, травмам, повреждению прибора и имущества. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию. Внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности. Данная инструкция может пригодиться и вам и ее друзьям и знакомым в будущем. Пользуйтесь ей на здоровье.

ВОЗДУХ ОСТОРОЖНО! Не пользуйтесь аппаратом под водой или в ванной. Не используйте аппарат, если он упал в воду, немедленно выньте его из розетки. Содержите аппарат в сухом состоянии. Если вы пользуетесь аппаратом в ванной комнате, его обязательно следует отключать от сети после использования, так как близость воды опасна даже в том случае, если аппарат выключен. Не используйте аппарат вместе с другими электроприборами, даже в том случае, когда вы уверены в их безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед первым использованием устройства в электросеть, проверьте, соответствует ли напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
2. Всегда отключайте прибор от сети после использования.
3. Запрещено самостоятельно разбирать прибор или вносить изменения в его конструкцию.
4. Не используйте во время купания.
5. Не размещайте или не храните прибор там, где он может упасть в ванну или раковину.
6. Запрещается погружать в воду или другие жидкости.
7. Не беритесь за упавший в воду прибор. Отключите немедленно.
8. Берегите от воды.
9. Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, моторными, сенсорными и психическими нарушениями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили указаний относительно использования прибора, отвечающего за их безопасность, при условии, что они были ознакомлены с правилами безопасности и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание, а если они осуществляются, то не должны выполняться детьми без контроля.
10. Запрещено эксплуатировать прибор на открытом воздухе.
11. Не допускается длительное использование, а также во время его очистки.
12. Во избежание перегрева фен-стайлер снабжен термостатом, который автоматически отключает прибор.
13. Не используйте вблизи ванны, душа или бассейна.
14. Не оставляйте фен включенным, когда вы им не пользуетесь.
15. Не используйте фен на мокрых волосах.
16. Во избежание перегрева фена не перекрывайте воздушное отверстие.
17. Сушите, при прохождении температуры воздуха в которой срабатывает встроенная защита от перегрева, прекращайте и возобновляйте использование фена только после того, как температура воздуха опустится до безопасного уровня.
18. Держите волосы подальше от воздухозаборной решетки во избежание повреждения волос.
19. Не пользуйтесь аппаратом, если вы имеете какие-либо повреждения.
20. Храните прибор в сухом помещении вдали от любых источников открытого огня.
21. Не допускайте попадания воздуха из фена в глаза, чтобы не вызвать раздражение.
22. Не пользуйтесь аппаратом, если вы устали, находитесь в состоянии алкогольного опьянения, а также если имеете какие-либо заболевания.
23. Не пользуйтесь прибором, если вы принимаете лекарственные препараты, которые могут повлиять на ваше состояние. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему врачу.
24. Не пользуйтесь прибором, если вы принимаете лекарственные препараты, которые могут повлиять на ваше состояние. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему врачу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поверхность может нагреваться

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Аппарат оснащен защитой против перегрева. В случае перегрева аппарат отключается или работает нагреватель. В подобном случае отключите прибор, дождитесь, пока температура воздуха опустится, и включите прибор снова. Если аппарат не включается, отключите аппарат от сети и дайте ему остыть в течение 30 минут. Перед тем как использовать аппарат повторно, убедитесь в том, что он высох, не имеет загрязнения и что воздушные отверстия не заблокированы. Если аппарат не работает и включился его 8-ми секундный защитный термостат, который перегревается, нужно немедленно прекратить им пользоваться, выключить аппарат и отключить его от сети. Вернуть аппарат в центр обслуживания **TELZEN**.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Если вы не планируете прибором, выключайте сетевую вилку из электрической сети. Дайте инструменту остыть после использования. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте. Если вилка, или кабель повреждены, воспользоваться этим прибором запрещается! Никогда не обматывайте электрический сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению. Обращайтесь с сетевым шнуром. Запрещается держать, перемещать или тянуть за сетевой шнур, а также пользоваться прибором, если сетевой шнур и корпус изогнулись. Если шнур перекручивается во время использования инструмента, периодически распрямляйте его. После окончания использования инструмента (прибора и аксессуаров) условно необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Изделие предназначено для эксплуатации, хранения и транспортировки при температуре от +10°С до +35°С. Относительная влажность в помещении для длительного хранения не более 85%. В случае возникновения неисправностей или сбоев в работе выключите устройство и не в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Для осмотра и ремонта отправьте устройство в авторизованный сервисный центр. Гарантийные обязательства указаны на последней странице данной инструкции.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первом использовании Вы можете ощутить своеобразный запах: таком проходит часто и исчезает при следующем использовании.

При каждом использовании возможно небольшое выделение дымовых газов. Это может быть вызвано использованием сильных моющих или средств для волос или накоплением продукты без ухода за волосами. Это не является признаком неисправности.

Рекомендуется внутри аппарата генератор ионов высвобождают ионы, антистатическое действие которых должно волосы нагреве. Ионы, которые высвобождаются, могут быть обнаружены кожи, поэтому не прикасайтесь руками. это нормальный ионов.

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ

Фен-стайлер I-235 оснащен генератором отрицательных ионов, который генерирует отрицательно заряженные ионы кислорода и молекул воды (н. сж). Он своей очереди волосы заряжены положительно, за время сушки этот положительный заряд вод больше уничтожается и выдробливается статическое электричество, которое разделяет чешуйки, покрывающие волос. Поверхность волоса становится шершавой, и он приобретает тусклый вид. Отрицательные ионы, которые генерирует фен-стайлер I-235, нейтрализуют заряд, и таким образом волосы остаются гладкими и блестящими. Кутикулы волоса сглаживаются и волосы становятся мягкими и блестящими, обретают здоровый вид. Волосы не электризуются и не накапливают, кайлаемый воздействием процессов укладки.

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ

Фен-стайлер I-235 специально разработан для повседневного ежедневного использования в парикмахерских, что удобно при исполнении аппарата.

НАСАДКИ

A: Цилиндрический насадка (правая и левая)
B: Щетка для завивки
C: Однострочный гребешок
D: Расчесывающая расческа

E: Насадка концентратор
F: Двусторонняя зеркальная щетка
G: Двусторонний гребешок
K: Насадка для сушки (встроенная)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СО СТАЙЛЕРА НА ФЕН

СМЕНА НАСАДКИ ДЛЯ УКЛАДКИ

Установка насадки для укладки волос осуществляется аналогично установке любого другого аппарата. Для этого нажмите кнопку открытия насадки, установите насадку до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку разблокировки, расположенную на боковой стороне и аккуратно снимите насадку.

Никогда не нагревайте слишком сильно при сильном нажиме. Это может привести к повреждению волос.

Регулярно проверяйте целостность насадки и прибора на наличие механических повреждений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОКОНОВ

Как сделать кудри?

1. Хорошо высушите волосы после мытья.
2. Предподготовьте волосы к укладке с помощью насадки брашинг.
3. Выставьте максимальный поток воздуха и максимально высокую температуру.
4. Большими прядь волос локонами, оставляя конца прядью свободными.
5. Завернуть сам волосы во фен сначала кончиков. Концы затягивающим закрутится на насадку. Z надо – обычай плюс и крупных кудрей.
6. Продолжайте самостоятельно двигать насадку по направлению.
7. Зафиксируйте прическу с помощью лака для волос.
8. Чтобы создать «мокрый эффект», нанесите на волосы гель.
9. Удерживайте волосы на насадке от 15-40 секунд.
10. Снимите прядь и повторите с оставшимися прядями.

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЭФФЕКТА:

Можно сделать дополнительный объем, воспользовавшись термо насадкой. Снимая прядь можно использовать холодный обдув. Начесте для долго волос.

Подробнее с инструкцией по формированию локонов и других укладок вы сможете ознакомится по ссылке: https://vk.com/telzen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Высокопроизводительный двигатель AC переменного тока с двухскоростным режимом и холодным обдувом.

Центральный генератор отрицательных ионов

Два положения для укладки

Шнур электропитания с 2,4 метра.

Напряжение 220-240 В

Частота 50 Гц, 60 Гц

Мощность 1400 Вт

Обратная защита от перегрева

Защита от повышенного или повышенного напряжения.

Уровень излучаемого электромагнитного поля ЭМП < 80 Ф/м

Изменяем 200 или отрицательных ионов на 10 см

УХОД И ЧИСТКА

1. Защитный фильтр пробки можно чистить сухой щеткой.
2. Протрите корпус влажной салфеткой.
3. Насадку можно протереть влажной тканью или промыть под проточной водой. Перед чистой обязательно отключите прибор от электросети. Перед использованием дождитесь, что насадка сухая.
4. Никогда не промывайте фен водой.

ГАРАНТИЯ

«TELZEN» ответственность или ремонт ваше устройство в течение 24 месяцев с даты покупки, если он имеет дефекты материалов или изготовления. Гарантия не распространяется на: повреждения, вызванные неправильным использованием, несоблюдением инструкций по эксплуатации, использованием не по назначению, самостоятельным ремонтом, использованием не по назначению, а также дефектов по, использования влажном или с ним работу прибора. Гарантия теряет силу, если ремонт производился самостоятельно. Чтобы получить гарантийное обслуживание, свяжитесь с нашим сервисным центром по адресу, или центром в WhatsApp по номеру: +7905-745-61-65, или СМ-ище.

ВНИМАНИЕ: ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПОЧТОВЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ПО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.Срок гарантии на весь товар составляет 1 год.

2. В случае, если аппарат выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока (1 год), Покупатель может обратиться в сервисный центр, где, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты

3. Гарантийные обязательства не распространяются на: повреждения, вызванные неправильным использованием, несоблюдением инструкций по эксплуатации, использованием не по назначению, самостоятельным ремонтом, а также дефектов по вине Покупателя.

4. Покупатель согласен с тем, что информация о покупке, включая модель/тип/тип могут быть изделия, Уникальном номере производства, дата покупки, имя и адрес покупателя, а также информация о ремонте, могут быть сохранены в базе данных компании и использованы для обеспечения гарантийных обязательств, а также для предоставления дополнительных услуг, связанных с изделием, включая напоминания о техническом обслуживании или информацию о специальных предложениях. Покупатель соглашается с тем, что такая информация может быть собрана и использована в соответствии с настоящими условиями.

Гарантийные права действительны при условии соблюдения покупателем гарантийного чека, заполнения производителем всех пунктов.

Изделие предназначено для использования в домашних условиях, не предназначено для профессионального использования.

Производитель не несёт прямой ответственности ни в каких ситуациях, возникших в результате использования продукта не по назначению, а также в случае, если использование продукта противоречит местным законам и нормам.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА

чтобы перейти к полезному видео

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Модель	I- 235
Серийный номер	
Название и адрес торговой организации	«TELZEN», МП Продавец ЛТД., г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 24
Телефоны	+7 (905) 747-61-65
Дата продажи	
Подпись и печать	

TELZEN Pro

Гарантия качества Роскачество

ГОСТ Р