

成品95x175mm 正面

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2400 Вт
Напряжение	220-240 В
Температурный диапазон	80-210°
Объем	6 л
Вес	2,65 кг

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование продукта	Аэрогриль KEEMALA
Период гарантии	3 года
Сертификация продукции	Декларация соответствия TP TC
Результат проверки	Квалифицированный

Если у Вас возникли вопросы или пожелания, Вы можете обратиться в наш клиент-сервис



Больше наших товаров на нашем сайте

keemala.ru
 keemalashop
 keemala_shop



KEEMALA

АЭРОГРИЛЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

反面

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте устройство в воду.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства во избежание поражения током и короткого замыкания.
- Не допускайте, чтобы продукты в аэрогриле были выше ограничительной линии, чтобы избежать их прямого контакта с нагревательными элементами.
- Не перекрывайте входные и выходные отверстия для воздуха во время работы устройства.
- Не наливайте большое количество масла в аэрогриль, так как это может привести к пожару.
- Убедитесь, что устройство установлено на прямой, жаропрочной поверхности.
- Во избежание ожогов, не прикасайтесь к корпусу аэрогриля, фритюрнице и т.д.

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению устройства.
- Не используйте устройство, если вилка, шнур питания, или другие элементы устройства повреждены.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Отверстие для выхода воздуха будет нагреваться во время работы устройства, это нормально.
- Держите шнур питания вдали от источников тепла.
- Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы.
- Горячий воздух и пар выходят через выходное отверстие для воздуха, поэтому держите руки и лицо на безопасном от него расстоянии.
- Немедленно отключите устройство от сети, если из него начинает выходить чёрный дым.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Снимите все упаковочные материалы, включая наклейки и этикетки.

2. Тщательно помойте аэрогриль жидким моющим средством и горячей водой.

3. Протрите внутреннюю и внешнюю её поверхности чистой тканью.

4. Перед первым использованием рекомендуем прогреть аэрогриль 15 минут при температуре 180 градусов.

5. После первого прогрева положите на решетку аэрогриля цитрусовый продукт (лимон, апельсин, грейпфрут) и прогрейте еще 10 минут. Это поможет избавиться от запаха.

6. Обращаем внимание, что запах при первых использованиях является нормальным явлением.

ИНСТРУКЦИЯ

Включение: нажмите кнопку включения и удерживайте ее пару секунд.

1. После включения питания, зазвонит звонок и прибор перейдет в режим ожидания, загорится индикатор питания.

2. Гриль имеет 6 режимов приготовления.

Картофель фри для приготовления хрустящих изделий (картофель фри, наггетсы, чипсы)
Мясо (курица, стейки, рыба, жаркое и т.п)
Пицца (тесто, выпечка, запеканки)
Орех (закуска, маленькие кусочки, попкорн и т.д.)
Подогрев (используется для сохранения тепла готового блюда и подогрева)
Тайминг (выставляется фиксированное время без режима приготовления)

Выберите подходящий режим и нажмите на него. У вас отобразится рекомендуемое время и температура приготовления. Указаны средние значения. Если у вас тонкие кусочки, уменьшите температуру. Если толстые - увеличьте время приготовления. Эти параметры можно регулировать исходя из ваших желаний.

3. После того, как вы выбрали режим и установили настройки подождите 5 секунд и прибор автоматически запустит программу и включит тайминг. На дисплее вы можете видеть температуру приготовления и оставшееся время.

4. В процессе приготовления можно открывать аэрогриль, менять настройки и следить за состоянием продуктов. Если вы видите, что продукты у вас поджариваются, а внутри медленно готовятся, значит не верно подобран режим. Уменьшите температуру и увеличьте время приготовления соответствующими кнопками и .

5. По окончании приготовления таймер обнулится и аэрогриль автоматически перейдет в режим «подогрев».

6. По окончании приготовления нажмите кнопку выключения и отсоедините аэрогриль от розетки.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Прежде, чем начать очистку, дайте устройству остыть.

2. Не чистите устройство и его компоненты металлическими губками и подобными жёсткими материалами и агрессивными моющими средствами, так как они могут повредить покрытие.

ХРАНЕНИЕ

1. Выключите устройство, выньте вилку из розетки, и дайте ему охладиться.

2. Убедитесь, что аэрогриль чистый и сухой.

3. Храните устройство в сухом месте при комнатной температуре.