ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CS-165/1250,CS185/1650

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торговой организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Чтобы была выполнена правильная эксплуатация данного изделия, т.е. обеспечена максимальная безопасность работы, изучите данное руководство.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1. Электрическая дисковая электрическая (далее по тексту - электропила) предназначена для распиловки древесины, древесно-стружечных плит и пластика. Рабочим инструментом является пильный диск. Электропила имеет электрический привод с автоматической системой защиты. Предназначена руководствоваться сознательно, что обеспечивает надежную фиксацию дисковой пилы. Прерывистый сетевой кабель надежно защищен от проникновения влаги и пыли и защитным кожухом.

2.2. Электропила соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.013.0-91, ГОСТ 30682-2000 , ГОСТ Р 51318.14.1-99 , ГОСТ 17770-86 , ГОСТ Р 51318.14.2-99 , ГОСТ Р 51318.14.3-99 , ГОСТ Р 51318.14.4-99 , ГОСТ Р 51317.3.5-99 . Данное изделие соответствует требованиям Таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств».

2.3. Электропила не изготовлена для работы в условиях умеренного климата и интервале температур от - 15°С до + 40°С , относительной влажности не более 80% (при температуре 25°С) и высоте над уровнем моря не более 1000м (при нормальных атмосферных осадках и нормальной влажности воздуха).

2.4. Питание электропилы осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В.

2.5. Транспортирование электропилы производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.6. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию электропилы возможны некоторые несущественные отличия в конструкции и комплектующих изделиях, не влияющие на качество и надежность, а направленные на повышение их эффективности и безопасную работу электропилы. При необходимости информация об этом будет приводиться отдельным листом «Инструкция».

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Наименование	Количество шт.
Электропила дисковая электрическая	1
Диск пильный твердосплавный с мелкими зубьями	1
Ключ предохранительного диска	1
Ключ прижимного фланца диска	нет
Пильный диск (установлен на электропиле)	1
Инструкция по использованию с гарантийным талоном	1
Упаковка картонная	1

4. ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ.

Рис. 1



1-корпус двигателя; 2-выключатель; 3-защитный кожух неподвижный; 4- винт фиксации угла наклона; 5-нож расклинивающий; 6-диск пильный; 7-винт крепления диска; 8-фашинная шайба; 9-кожух защитный подвижный; 10-основание; 11- винт фиксации параллельной направляющей; 12- ручка; 13-рычажка взятия электрической.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики	CS-165/1250	CS185/1650
Напряжение сети	220В	220В
Потребляемая мощность	1500 Вт	1800 Вт
Диск пильный	165х20 мм	185х20 мм
Размеры посадочного диска	63х20 мм	155х20 мм
Максимальная глубина пропила 90 градусов	55 мм	63 мм
Максимальная глубина пропила 45 градусов	40 мм	45 мм
Габаритные размеры	312,5 х 182 х 282 мм	312,5 х 182 х 282 мм
Вес	3,2 кг	3,5 кг

6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Конструктивно дисковая пила состоит из электрического двигателя, редукторов и шпинделя, размещенные в жестком корпусе.

3.1. Электропила имеет электрический привод с системой защиты. Для чистых пилений диск должен вращаться с высокой скоростью. Поэтому электропила имеет двухступенчатый редуктор понижает скорость вращения шпинделя. Ведомая шестерня редуктора с помощью зубчатого соединения приводит во вращение шпиндель, на который устанавливается пильный диск. Для обеспечения необходимой мощности, в широкий позволяет применять пильные диски большого диаметра, обусловливает его низкий скоростной ход. Шпиндель установлен пильный диск, который с помощью прижимного фланца 9 (см. рис.2 и 3) болта 7 фиксируется на шпинделе.

2. Корпус двигателя имеет основную ручку, которая имеет выключатель 2 с фиксатором. Последний обеспечивает фиксированное включение пилы при длительной работе.

3. К корпусу крепится защитный кожух пилы, состоящий из верхнего (неподвижного) 3 и нижнего 6 (подвижного) кожухов, закрывающих пильный диск.

3.1. В исходном положении нижний защитный кожух закрывает пильные зубья диска, но в начале работ подвижный кожух, упираясь в торец распиливаемого материала, начинает поворачиваться и освобождает необходимую для работы часть диска. Как только пилением материала закончится, подвижный кожух автоматически под действием специальной пружины возвращается в исходное положение.

3.2. Верхний (неподвижный) кожух имеет отводящий отгиб для отвода опилок . При большом количестве опилок, забивающих отгиб, пользуйтесь щеткой-сметкой, которая входит в комплект поставки.

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств».

3.3. Электропила не изготовлена для работы в условиях умеренного климата и интервале температур от - 15°С до + 40°С , относительной влажности не более 80% (при температуре 25°С) и высоте над уровнем моря не более 1000м (при нормальных атмосферных осадках и нормальной влажности воздуха).

3.4. Питание электропилы осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В.

3.5. Транспортирование электропилы производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

3.6. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию электропилы возможны некоторые несущественные отличия в конструкции и комплектующих изделиях, не влияющие на качество и надежность, а направленные на повышение их эффективности и безопасную работу электропилы. При необходимости информация об этом будет приводиться отдельным листом «Инструкция».

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Наименование	Количество шт.
Электропила дисковая электрическая	1
Диск пильный твердосплавный с мелкими зубьями	1
Ключ предохранительного диска	1
Ключ прижимного фланца диска	нет
Пильный диск (установлен на электропиле)	1
Инструкция по использованию с гарантийным талоном	1
Упаковка картонная	1

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

ВНИМАНИЕ!

1. Использойте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они предназначены.

2. Используйте только тот ежемый инструмент, допустимая частота вращения которого выше, чем максимальная частота вращения шпинделя пилы.

3. Используйте только те пильные диски, внешний и посадочный диаметр которых соответствует этим предложениям раздела ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4. Запрещено применение дисков из высокоскоростной быстрорежущей стали, а также отрезных абразивных кругов.

5. Запрещено эксплуатировать диски с поврежденным защитным кожухом.

6. Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или неправильная работа опасны (Такому может привести и его выход из строя.

7. Все действия, связанные с подготовкой и работе с обслуживанием пилы, производите в защитных перчатках.

8. Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

8.1. Установка пильного диска.

ВНИМАНИЕ!

1. Убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы отключена от сетевой розетки.

2. Зафиксируйте прижимной фланец 9, в сборе с винтом 7 и шайбой 8 (рис.4 и рис.10).

Рис.4

3. Снимите болт 8 с шайбой и прижимной фланец 9. (рис.4)

Отожмите нижний защитный кожух и снимите пильный диск с опорного фланца со шпинделя. Отпустите нижний защитный кожух.

Очистите снятые детали, шпиндель и внутренние поверхности защитных кожухов от пыли и грязи.

5. Отожмите нижний защитный кожух. Установите снятый опорный фланец вместе с подшипником на шпиндель, а затем новый пильный диск.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что установленный диаметр диска соответствует диаметру посадочного фланца. Установите прижимной фланец с фиксирующим выступом (см. стрелкой на верхнем защитном кожухе 3 (рис.1). Отпустите нижний защитный кожух, он автоматически вернется в исходное положение.

6. Установите на шпиндель прижимной фланец 9 и шайбу болта. Ручкой закрутите болт 8. (Рис. 4) Инструментом окончательно и надежно закрутите болт. Осторожно вращая диск рукой и защитной перчатке, убедитесь, что он надежно и правильно установлен (отсутствует бой и заклинивание).

7. Отожмите нижний защитный кожух, проверьте правильность установки расклинивающего ножа 5 (см. рис. 2 , рис.3). При необходимости проведите регулировку ножа. Отпустите нижний защитный кожух - он автоматически вернется в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Расклинивающий нож предотвращает заклинивание диска полотной до 2,5 мм при продольных резах. Необходимо применять всегда, кроме выполнения врезных пропилов. Он должен быть выставлен в одной плоскости с пильным диском.

8.2. Установка глубины пропила.

ВНИМАНИЕ!

1. Убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы отключена от сетевой розетки.

2. Ослабьте фиксирующие винты глубины пропила (рис.1).

3. Приподнимите или опустите пилу над опорной плитой 10 настолько, чтобы получить требуемую глубину пропила, которая контролируется по шкале линейки и указателю на защитном кожухе.

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения неочистных случаев и получения качественного реза не допускается устанавливать глубину пропила, превышающую толщину материала более чем на высоту пильного зуба.

4. Надежно затяните фиксирующие винты.

8.3. Выполнение пропила под углом.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы отключена от сетевой розетки.

Способ установки угла пропила описан в разделе КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. После регулировки надежно затяните винт 11 и гайку рукой (рис.1).

8.4. Параллельный упор для параллельного реза.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы отключена от сетевой розетки.

Установите упор 12 в отверстие параллельного упора опоры и раскалывающий упор. Способ регулировки описан выше в разделе КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Надежно затяните винт рукояткой. (рис.1).

8.5. Включение/выключение пилы.

ВНИМАНИЕ!

1.Убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы отключена от сетевой розетки.

2. Убедитесь, что пила выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу выключателя 2 (рис.1). Если пила была включена, то клавиша выключателя и кнопка фиксатора должны возвратиться в исходное положение и пила выключиться.

3. Подключите вилку электрического кабеля в сетевой розетке.

4. Нажмите и удерживайте клавишу выключателя 2. Двигатель пилы включится. Если отпустить клавишу, то она выключится и двигатель выключится.

5. Для продолжительной работы можно зафиксировать включение, для чего необходимо после нажатия обоими руками клавиши утопить и удерживать кнопку фиксатора. Теперь клавишу выключателя, и затем и кнопку фиксатора, можно отпустить.

ВНИМАНИЕ!

Пресле отпускания клавиши выключателя 2 или нажатия до упора и отпускания ее, если предварительно была нажата кнопка фиксатора . Клавиша выключателя и кнопка фиксатора (если она была зафиксирована) автоматически вернутся в исходное положение и пила выключится.

8.7. Первое включение.

1. Расклейте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2. **ВНИМАНИЕ!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +5 градусов, то перед включением необходимо выдержать изделие в течение 2 часов в помещении с температурой от +5 до +35 градусов и относительной влажности не выше 75% не менее 4 часов. В случае обращения конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе запрещена вплоть до полного высыхания конденсата.

3. Проверьте, что пильный диск надежно, надежно и правильно установлен. Проверьте правильность установки расклинивающего ножа.

4. Убедитесь, что вилка электрического кабеля отключена ,свободно, без заеданий и самостоятельно возвращается в исходное положение, если отпустить его рукку в крайнем или любом промежуточном положении.

5. Включите машину приблизительно на 3 минуты без нагрузки. Одновременно проверьте работоспособность фиксатора выключателя.

6. Отключите вилку электрического кабеля от сетевой розетки. Проверьте возможность регулировки глубины пропила, пропила под углом и установки параллельного упора.

7. Если проверка прошла успешно - можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в Сервисный центр.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПИЛОЙ.

1. Ответственно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

2. Перед началом работы проверьте функционирование пилы.

2.1. **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы отключена от сетевой розетки.

2.2. Проследите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2.3. Установите и нужное для работы положение опорную плиту и параллельный упор. Надежно затяните винты крепления опорной плиты.

2.4. Проверьте, что пильный диск исправен, надежно и правильно установлен. Проверьте правильность установки расклинивающего ножа.

2.5. Убедитесь, что нижний защитный кожух отводится свободно, без заеданий и самостоятельно возвращается в исходное положение, если отпустить его рукку в крайнем или любом промежуточном положении.

2.6. **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что пила выключена. Для этого нажмите до упора и отпустите клавишу выключателя 2 (рис.1). Если пила была включена, то клавиша выключателя и кнопка фиксатора автоматически вернутся в исходное положение и пила выключится.

2.7. Подключите вилку кабеля электропитания в розетке электрической сети. Проверьте работу машины в течение десяти секунд без нагрузки.

3. **ВНИМАНИЕ ЗАПОМНИТЕ!**

3.1. Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от+5 до +35 градусов.

3.2. Обеспечьте возможность непрерывной работы пилы не должна превышать 30 минут с последующим перерывом не менее 20 минут.

3.4. Запрещена работа с поврежденным защитным кожухом или принудительно зафиксированным нижним защитным кожухом.

3.5. Рекомендуемая ширина реза и количество зубьев в зависимости от распиливаемого материала представлены в таблице.

Материал	Количество зубьев, (шт.)	Ширина резания, (мм)
Столовая древесина	16-36	2,4
	24-48	2,8
Материал	Количество зубьев, (шт.)	Ширина резания, (мм)
Фанера, древесностружечная, асбоцементная, цементно-стружечная плита	8-16	2,4
	24-48	2,8
Профиль из пластика	54	2,4

3.6. При всех видах работы держите пилу двумя руками так, чтобы не закрывать вентиляционные прорези.

3.7. Включите пилу и, только после набора оборотов двигателем подводите диск к обрабатываемому материалу.

3.8 Подача при распиловке должна быть равномерной. Старайтесь, чтобы опорная плита была плотно прижата к обрабатываемому материалу.

3.9. Не прикладывайте к пилу во время работы большого продольного усилия для чрезмерно высокой скорости подачи, в при этом обороты двигателя и, следовательно, производительность падают, а также повышается угроза выхода из строя двигателя. Признаком перегрузки двигателя является резкое снижение оборотов (появление) ухудшение.

3.11. Не допускайте заклинивания инструмента.

ВНИМАНИЕ! Пред немедленно выключите изделие.

3.12. Следите за тем чтобы кабель электропитания не попадались гвозди и другие посторонние включения.

3.13. При станционарной работе допускается обработка (пилением) материалов с каждым из линейных размеров менее 150см и весом менее 5кг. Если эти требования не выполняются, то необходимо принять меры по предотвращению опрокидывания или соскальзывания обрабатываемого материала.

3.14. По окончании работ, во время перерыва или перед заменой пильного диска или выключения пилы не предохранительного кожуха, не прикасайтесь ни к какому-нибудь поверхность и не прикладывайте усилий по принудительному торможению дисков, преже чем пильный диск полностью остановится.

4. Не допускайте попадания пыли в выключатель. Для этого выключайте пилу только в том случае, если пильный диск полностью остановился. Не допускайте работы с изделием при скорости ветра более 10 м/с, либо защищайте от ветра рабочее место.

5. Рекомендуемая непрерывная работа пилы не должна превышать 30 минут с последующим перерывом не менее 20 минут.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением ниже описанных работ убедитесь, что вилка электрического кабеля пилы вынута из сетевой розетки.

Обслуживание включает в себя ежедневную очистку изделия, но и периую очередь его вентиляционных прорезей и кожуха, от пыли, грязи и смолистых отложений.

Для очистки корпуса изделия используйте мягкую ткань. Некоторые виды пластмасс очень чувствительны к воздействию различных растворителей: бензина, тетрахлорида углерода и других, которые могут вызвать повреждение материала. Не допускайте попадания на изделие масла, керосина и т.п. Для очистки воздушных отверстий используйте сухую ткань.

Грязь при попадании масла корпус изделия и рукки необходимо протереть ветошью, слегка смоченной уайт-спиритом. После этого их необходимо вытереть насухо.

Через каждые 40 часов эксплуатации, но не реже одного раза в год, осуществляйте профилактический послегарантийный осмотр с заменой щеток и смазки изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

11. ХРАНЕНИЕ.

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещениях с относительной влажностью не выше 75% при температуре не ниже +5 градусов.

Максимальный срок хранения - 1 год, после чего необходимо провести профилактический послегарантийный осмотр изделия в уполномоченных на это Сервисных центрах.

12. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Транспортировка предприятиям-производителю обслуживание и реэкпедиционо в штатную упаковку предприятия-изготовителя допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

13. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, постарайтесь вторы по экологически чистой их утилизации в соответствии с законодательством РФ.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия, в выражаем признательность за Ваш выбор. Надеемся работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - срок(от особой заботы нашим сервисных центров. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Гарантийном талоне или узнать у продавца.

При покупке изделия Требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкции по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас документов (например, по кадастре) его вы будем вынуждены отказаться Ваши претензии по качеству данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня приобретения данного изделия.

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого это изделие находилось в ремонте только в фирменном торговую сеть. В случае отсутствия недостающих изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого это не использовалось. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, возникшие по вине изготовителя в течение гарантийного срока и обусловленные дефектами.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент служит для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной деятельностью.

Гарантийные обязательства на распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- Применения изделия не по назначению.
- Использования изделия в профессиональных целях и обычных.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием. Использования изделия в профессиональных целях и обычных.
- Применения изделия не по назначению.
- Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, хищения, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как попадание инородных предметов, веществ, жидкостей.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- Применения внутри изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ. Попыток самостоятельного ремонта инструмента, вне уполномоченного сервисного центра. К бесплатным правам изделия относятся: сервисные

гарантийные пломбы, залитые на пластмассах частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п.

- На сменные принадлежности (насосу,ки и расходные материалы), выполнено из стекла из-за недостаточного износа, также как: угольные щетки, токоподводящие провода и кабели, ламины, защитные щитки и т.п.
- На расходные и рекуперо приспособление: пильные диски и элементы их крепления.

• На повреждения, возникшие в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному напряжению, показанной на заводской табличке двигателя (ротора и статора - однофазного, ротора ротора или статора - отклонения изоляционных втулок, щеткодержателей, выпрямителя, автоматических, контрольных плат других узлов и деталей.

К бесплатным правам изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация, обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры

• Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие механических повреждений, следов ударов, трещин, сколов, деформации и т.п.).

При покупке изделия Требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкции по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас документов (например, по кадастре) его вы будем вынуждены отказаться Ваши претензии по качеству данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня приобретения данного изделия.

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого это изделие находилось в ремонте только в фирменном торговую сеть. В случае отсутствия недостающих изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого это не использовалось. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, возникшие по вине изготовителя в течение гарантийного срока и обусловленные дефектами.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент служит для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской или профессиональной деятельностью.

Гарантийные обязательства на распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- Применения изделия не по назначению.
- Использования изделия в профессиональных целях и обычных.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием. Использования изделия в профессиональных целях и обычных.
- Применения изделия не по назначению.
- Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, хищения, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как попадание инородных предметов, веществ, жидкостей.
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- Применения внутри изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ. Попыток самостоятельного ремонта инструмента, вне уполномоченного сервисного центра. К бесплатным правам изделия относятся: сервисные

14.12. На двухлетнюю механических повреждений, ударов, падения изделия по твердым поверхностя и т.п.

14.14. Обеспечьте пилу от воздействия источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

14.15. Не рекомендуется работать с изделием, если Вы сильно устали, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медикаменты.

Причины отдачи и действия по её предотвращению.

14.16. Отдача является внезапной реакцией на защемление вращающегося пильного диска, приводящая в неконтролируемому толкнуту пилы, с выходом пильного диска из пропила в направлении оператора. При сильном защемлении пильного диска или перекашивании всю режущую кромку, создавая трение, обрабатываемого пилу в направлении оператора. При ударяющая пила движется назад из пропила и