

The Haier logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The background of the entire page is a light gray geometric pattern consisting of interconnected lines forming various polygons and shapes.

Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Блендер / Блендер

Haier HB-500

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненный в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран и на чаше отсутствуют трещины и сколы.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность. Не устанавливайте блендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.
- Не перегружайте чашу блендера — не заполняйте ее выше отметки максимального уровня.
- Добавляйте в блендер ингредиенты комнатной температуры. При измельчении горячих продуктов не превышайте температуры 60 градусов и заполняйте чашу максимум наполовину.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования блендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания.
- Включайте блендер только при плотно закрытой крышке. Не перемешивайте работающий блендер. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи блендера полностью остановлены.
- Не помещайте какие-либо части блендера в микроволновую печь.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- Не включайте блендер без продуктов питания и жидкостей.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Чаша с блоком ножей, насадка и крышки имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Избегайте измельчения очень твердых продуктов, способных повредить чашу или нож.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и блендер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование блендера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Мерный стакан / отсек для добавления ингредиентов

Крышка чаши

Чаша объемом 1,75 л.

Блок ножей

Корпус (основание блендера)

Регулятор скорости, включения и выключения блендера



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Помойте с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой чашу блендера и крышку вместе с мерной чашкой.
- Просушите детали после мойки.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установите основание блендера на ровную устойчивую поверхность и подключите к электросети.
- Поместите измельчаемые продукты в чашу блендера, не превышая отметки MAX.
- Закройте чашу крышкой вместе с установленным мерным стаканом. Крышка должна плотно прилегать к чаше.
- Поместите чашу на основание блендера.
- Включите блендер, повернув регулятор скорости по часовой стрелке до необходимого значения.
- Измельчайте продукт до необходимой консистенции, после чего поверните регулятор скорости в положение 0.

ВНИМАНИЕ! Продолжительность работы блендера не должна превышать 60 секунд. Если вам требуется больше времени работы, то необходимо делать паузу и давать мотору остыть по 2 минуты после каждой 1 минуты непрерывной работы.

Всегда начинайте измельчение с самой низкой скорости, постепенно увеличивая её до необходимой.

РЕЖИМ PULSE

Блендер оснащен ручным режимом PULSE, который хорошо подходит для измельчения льда и доведения продукта до нужной консистенции.

- Для того чтобы использовать режим PULSE, поворачивайте и ненадолго удерживайте регулятор скорости в положении P.
- Повторяйте это действие, пока не достигните необходимой консистенции.

ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

- Достаньте мерный стакан из крышки, потянув его на себя.
- Добавьте необходимые ингредиенты через отсек добавления.
- Вставьте мерный стакан и продолжайте работу.

ЧИСТКА КОРПУСА БЛЕНДЕРА

- Наружную часть корпуса блендера протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором или нейтральным моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой. Не используйте для чистки корпуса агрессивные химические вещества.

Чашу блендера, крышку и мерный стакан можно мыть в посудомоечной машине.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

Для большей эффективности, функцию самоочистки необходимо производить сразу после использования блендера, чтобы не дать остаткам продуктов засохнуть.

- Налейте в чашу блендера 500 мл воды и добавьте каплю нейтрального моющего средства.
- Включите блендер на среднюю скорость, либо используйте режим PULSE.
- Отключите блендер от электросети, а чашу и ее компоненты сполосните проточной водой и хорошо просушите.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НОЖЕЙ

- Для более удобной чистки ножей, их можно отсоединить от чаши.
- Для этого поверните фиксатор ножей на дне чаши по часовой стрелке.
- Выньте ножи и силиконовый уплотнитель, помойте их под проточной водой и просушите.
- Установите обратно на чашу силиконовый уплотнитель, блок ножей и закрепите фиксатором, повернув его против часовой стрелки.
- Убедитесь, что силиконовый уплотнитель установлен ровно, и не торчит за пределы блока ножей.

ВНИМАНИЕ! Ножи острые, мыть их нужно осторожно, не касаясь открытыми участками тела.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать блендер на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220–240 В –
Номинальная частота: 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1200 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 42×20×18 см
Вес нетто: 4,1 кг
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения, смешивания продуктов питания и жидкостей, а также колки льда.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основание блендера: 1 шт.
Чаша: 1 шт.
Крышка для чаши с мерным стаканом: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.24251/22 от 25.02.2022 действует до 24.02.2027. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.БЛ08.В.03115/20 от 25.05.2020 действует до 24.05.2025.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза или на сайте www.haieronline.ru.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер недели/ 2 последние цифры года.



МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao. Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8 800 250 43 05, e-mail: help@haieronline.ru. Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8 800 070 01 29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	БЛЕНДЕР	Информация о фирме-продавце:	
.....	
Модель:	НВ-500	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.	
.....	
Дата производства:	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.		
.....		
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:	МП
.....

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.

- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).

- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтамау жарақаттар алуға және пайдаланушы мүлкінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықталу болмаған жағдайда өндіруші (орындаушының уәкілетті тұлғасы) залалды өтеу бойынша жауапкершіліктен босатылады).
- Аталған аспап сенсорлық жүйе мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың (соның ішінде балалар), сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануы үшін тағайындалмаған.
- Жұмысты бастамас бұрын аспаптың дұрыс және толығымен жиналғандығына, ыдыста жарықтар мен кетіктердің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек құрғақ, тегіс көлденең бетке орнатыңыз. Блендерді газ немесе электр плитасына, сонымен қатар жылу көздеріне жақын жерге орнатпаңыз.
- Ешқашан қозғалтқышы бар негізді, желілік шнурды немесе желілік шнур вилкасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Оларда су конденсатының пайда болуына жол бермеңіз, блендерді ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.

- Блендер тостағанын шамадан тыс толтырмаңыз - оны максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.

- Блендерге бөлме температурасындағы ингредиенттерді қосыңыз. Ыстық өнімдерді ұсақтаған кезде, температураны 60 градустан асырмаңыз және тостағанды ең көбі жартысына дейін толтырыңыз.

- Блендерді пайдалану аяқталғаннан кейін, сондай-ақ жинау, бөлшектеу, тазалау алдында және сақтауға қоймас бұрын электр желісінің розеткасынан желілік баусымның ашасын алыңыз.

- Жұмыс істеп тұрған блендерді қараусыз қалдырмаңыз.

- Блендер пышақтары өте өткір және оларды пайдаланғанда аса сақ болу керек. Қуат көзіне қосылып тұрған блендер тостағанына қолыңызды салмаңыз.

- Блендерді қақпағы мықтап жабылып тұрған кезде ғана қосыңыз. Жұмыс істеп тұрған блендерді жылжытпаңыз. Қақпақты шешпей тұрып, блендер пышақтарының толығымен тоқтағанына көз жеткізіңіз.

- Блендердің қандай да бір бөлшектерін микротолқынды пешке салмаңыз.

- Кабельдің үстел шетінен салбырап тұруына жол бермеңіз, оны қызатын беттердің үстінен тартпаңыз, кабельдің шатасуына жол бермеңіз.

- Тостағанды азық-түлікті сақтайтын ыдыс ретінде пайдаланбаңыз.

- Ішінде тағам және сұйықтық жоқ блендерді қоспаңыз.

- Аспаптың корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Аспап туралы ақпарат қамтылған шильдті жоймаңыз және бүлдірмеңіз. Ол ақаулық орын алған жағдайда құрылғыны сәйкестендіру үшін қажет.

- Пышақтар блогы бар тостаған, қондырма мен қақпақтар табиғи түрде тозады, пайдалану мерзімі ұқыптылық пен пайдалану жиілігіне байланысты.

- Аспап үйде пайдалануға арналған.

- Тостағанды немесе пышақты зақымдауы мүмкін өте қатты азық-түлікті ұсақтаудан аулақ болыңыз.

- Желілік шнурды, желілік шнур вилкасын және блендерді зақымдалуын үнемі тексеріп тұрыңыз. Қандай да бір зақымдану анықталғанда, блендерді қолдануды дереу тоқтатып, оны тексеру, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

- Бұйымды тек қана зауыттық қаптамада, сонымен қатар бекітілген тік күйінде тасымалдауға болады.

- Құрылғыны өткізу жүзеге асырылатын елдің заңнамасы талаптарына сәйкес және оны сақтай отырып, кәдеге жаратыңыз.

Өлшеуіш стақан / ингредиенттерді қосуға арналған бөлік

Тостағанның қақпағы

Көлемі 1,75 л тостаған

Пышақтар блогы

Корпус (блендердің негізі)

Блендердің жылдамдығын, қосу және өшіруді реттегіш



АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз және қауіпсіз кәдеге жаратыңыз.
- Бейтарап жуғыш құралдың көмегімен блендердің тостағанын және қақпағын өлшеуіш тостағанмен бірге ағынды суда жуыңыз.
- Жуғаннан кейін бөлшектерді кептіріңіз.

РОЗЕТКАҒА ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Су қолмен қуат көзі шнурының вилкасына тиеніңіз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықталу болмаған кезде өндіруші (өндірушінің уәкілетті тұлғасы) өзінен шығынды өтеу бойынша жауапкершілікті алып тастайды).
- Вилканы розеткадан шығарғанда, шурдан тартпаңыз: тек қана вилкадан ұстаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Блендердің негізін тегіс тұрақты бетке орнатыңыз және электр желісіне қосыңыз.
- MAX белгісінен асырмай, ұсақталатын азық-түлікті блендердің тостағынына салыңыз.
- Орнатылған өлшеуіш стақанмен бірге тостағанның қақпақпен жабыңыз. Қақпақ тостағанға тығыз жанасуы тиіс.
- Тостағанды блендердің негізіне орналастырыңыз.
- Жылдамдық реттегішін сағат тілінің бағытымен қажетті мәнге дейін бұрып, блендерді қосыңыз.
- Өнімді қажетті консистенцияға дейін ұсақтаңыз, содан кейін жылдамдық реттегішін 0 күйіне бұрыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Блендердің жұмыс істеу ұзақтығы 60 секундтан аспауы тиіс. Егер сізге бұдан көп уақыт жұмыс істеу қажет болса, онда үзіліс жасау қажет және үзіліссіз жұмыстың әр 1 минутынан кейін моторды 2 минут суытып отыру қажет.

Ұсақтауды үнемі ең төмен жылдамдықтан бастап, оны қажетті жылдамдыққа дейін біртіндеп жоғарлату керек.

PULSE РЕЖИМІ

Блендер PULSE қол режимімен жабдықталған, ол мұзды ұсақтауға және өнімді қажетті консистенцияға дейін жеткізуге жақсы жарайды.

- PULSE режимін пайдалану үшін жылдамдық реттегішін бұрыңыз және P күйінде аз уақыт ұстаңыз.
- Бұл әрекетті қажетті консистенцияға жеткенге дейін, қайталап отырыңыз.

ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ҚОСУ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА

- Өлшеуіш стақанды өзіңізге қарай тартып, оны қақпақтан шығарып алыңыз.
- Қосу бөлігі арқылы қажетті ингредиенттерді қосыңыз.
- Өлшеуіш стақанды салыңыз және жұмысты жалғастырыңыз.

БЛЕНДЕР КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ

• Блендер корпусының сыртқы бөлігін сабынды ерітіндімен немесе бейтарап жуғыш құралмен суландырылған ылғал сүлгімен, содан кейін жұмсақ құрғақ сүлгімен сүртіп алыңыз. Корпусты тазалау үшін агрессивті химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

Блендер тостағынын, қақпақ пен өлшеуіш стақанды ыдыс жуатын машинада жууға болады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ

Біршама тиімділік үшін, азық-түлік қалдықтары кеуіп қалмауы үшін, блендерді пайдаланғаннан кейін бірден өзін өзі тазалау функциясын жүргізу керек.

• Блендердің тостағанына 500 мл су құйыңыз және бейтарап жуғыш құралдан бір тамшы қосыңыз.

• Блендерді орташа жылдамдыққа қосыңыз немесе PULSE режимін пайдаланыңыз.

• Блендерді электр желісінен ажыратыңыз, тостағанды және оның компоненттерін ағынды сумен шайып, жақсылап құрғатыңыз.

ПЫШАҚТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

• Пышақтарды біршама ыңғайлы тазарту үшін оларды тостағаннан ажыратуға болады.

• Ол үшін тостағанның түбіндегі пышақ бекіткішін сағат тілі бойынша бұраңыз.

• Пышақтар мен силикон тығыздағышты шығарыңыз, оларды ағынды судың астында жуып, құрғатыңыз.

• Тостағанға силикон тығыздағышты, пышақ блогын қайта орнатыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұрап, бекіткішпен бекітіңіз.

• Силикон тығыздағышының тегіс орнатылғанына және пышақ блогынан тыс шықпайтынына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пышақтар өткір, оларды дененің ашық жерлеріне тигізбестен абайлап жуу керек.

САҚТАУ

• Блендерді сақтауға қояр алдында оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз.

• Аспапты жиналған түрде тік күйде құрғақ, салқын жерде, қышқылдар мен сілтілерді сақтайтын орындардан оқшауланған жерде, 5-тен 30 °C-қа дейінгі температурада және 65% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз.

• Аспапты температураның елеулі ауытқулыранын және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 220–240 В ~
Номиналды жиілік: 50/60 Гц
Номиналды қуат тұтыну: 1200 Вт
Өлшемдері (Б×Е×Т): 42×20×18 см
Таза салмақ: 4,1 кг
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның тағайындалуы туралы ақпарат: құрылғы тамақ өнімдерін және сұйықтықтарды араластыруға, ұсақтауға, сондай-ақ мұзды жаруға арналған.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Блендер негізі: 1 дана
Тостаған: 1 дана.
Өлшеуіш стақаны бар тостағанға арналған қақпақ: 1 дана.
Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы: 1 дана.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ТӨнім сертифициатталған. Өндіруші белгіле-ген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады: <https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты
№ ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.24251/22
25.02.2022 бастап 24.02.2027
дейін жұмыс істейді.

Сәйкестік туралы Декларация
№ ЕАЭС N RU Д-CN.БЛ08.B.03115/20
25.05.2020 бастап 24.05.2025
дейін жұмыс істейді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

• Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.

• Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек HAIER компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8 800 070 01 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақта-масына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

Кепілдік талоны

Бұйым:	Сатушы фирма туралы ақпарат:	
БЛЕНДЕР		
Үлгісі:	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.	
HB-500		
Өндірілген күні:	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.	
Сатып алынған күні:	Сатып алушының қолы:	Сатушының қолы:

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz. электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.

- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).

- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

