

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ БЫТОВОЙ



С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Ваш пароочиститель предназначен для очистки твердых поверхностей и обивки мебели, которые выдерживают высокую температуру. Не используйте на мягких пластмассах, необработанном дереве, и холодном стекле. На поверхностях, обработанных воском, или некоторых полах, блеск может потускнеть под воздействием тепла и пара. Не используйте на не обработанной от влаги древесине. Рекомендуется протестировать на незаметном участке поверхности, подлежащий очистке, прежде чем приступить к работе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимо выполнить синхронизацию пароочистителя перед использованием. Инструкция по синхронизации.

1. Вставьте батарейки в рукоятку парового пистолета.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на рукоятке парового пистолета.
3. Подключите электрический шнур пароочистителя к источнику питания. Когда на основном дисплее прибора появится «8», синхронизация будет завершена.

Примечание: синхронизация производится только в течение первых 10 секунд после подключения прибора к сети. Если синхронизация не произошла, отсоедините провод от розетки и снова подключите пароочиститель к сети, чтобы повторить попытку.

Шаг 1: Перед наполнением пароочистителя водой, убедитесь, что прибор не подключен к сети.

Шаг 2: Потяните за предохранительный колпачок, пока она не откроется.

Шаг 3: Добавьте 1500 мл воды в отверстие для залива. Не переполняйте устройство.

Шаг 4: Подключите электрический шнур к источнику питания. На дисплее начнет мигать цифровой индикатор.

Шаг 5: Выберите паровые насадки и щетки в соответствии с требованиями к чистке и крепко держите рукоятку парового пистолета в руке.

Шаг 6: Нажмите и удерживайте кнопку питания на рукоятке парового пистолета в течение 1 секунды, чтобы начать предварительный нагрев и включить пароочиститель. Индикатор предварительного нагрева на основном дисплее пароочистителя загорится.

Шаг 7: Подождите 15 секунд, пока пароочиститель предварительно прогреется. Индикатор предварительного нагрева загорится синим, как только пароочиститель завершит процесс предварительного нагрева и будет готов к работе.

Шаг 8: Отрегулируйте количество подачи пара из сопла коротким нажатием кнопки питания на рукоятке парового пистолета. Можно приступать к работе.

Шаг 9: После окончания работы, нажмите и удерживайте кнопку питания на рукоятке парового пистолета, чтобы выключить пароочиститель. Отсоедините электрический шнур от сети.

Шаг 10: Откройте защитную крышку, слейте всю воду из резервуара для воды после каждого использования.

Шаг 11: Дайте прибору полностью остыть перед чисткой или хранением. Храните в сухом прохладном месте.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Всегда проверяйте, что устройство «ОТКЛЮЧЕНО» от розетки перед первоначальным или повторным заполнением резервуара для воды.

Помните, что при использовании электроприборов следует соблюдать меры предосторожности. **Перед началом использования пароочистителя прочтите все инструкции.**

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм:

- Не используйте устройство в качестве игрушки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилок.
- Храните прибор в закрытом помещении.
- Не размещайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть или попасть в раковину или ванну.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя.
- Не используйте пароочиститель, если он был уронен, поврежден, оставлен на открытом воздухе или находился в воде.
- Не заливайте воду в пароочиститель, когда он подключен к сети.
- Избегайте контакта устройства с горячими поверхностями.

- Не прикасайтесь к горячим металлическим деталям, горячей воде или пару, это может привести к ожогам.
- Не переворачивайте устройство вверх дном, так как в нем может быть горячая вода.
- Никогда не направляйте пар на людей. Пар очень горячий и может вызвать ожоги.
- Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, а также перед проведением технического обслуживания или устранения неполадок.
- Не используйте устройство рядом с маленькими детьми.
- Не оставляйте подключенный прибор без присмотра.
- Не оставляйте пароочиститель подключенным к электрической розетке, когда он не используется.
- Не используйте устройство без воды в резервуаре.
- Не тяните и не переносите прибор за шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не допускайте соприкосновение шнура с острыми углами, краями, горячими поверхностями, а также передавливания или зажатия шнура.
- Отключайте прибор от сети, держась за вилку, а не за шнур.
- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте прибор, если какие-либо отверстия заблокированы посторонними предметами.
- Не используйте прибор в закрытом помещении, заполненном парами, выделяемыми краской, разбавителем для краски, некоторыми веществами для защиты от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или токсичными парами.
- Устройство не предназначено для обогрева помещений.
- Не используйте ни для каких других целей, кроме описанных в данном руководстве пользователя.
- Используйте только те насадки, которые рекомендует производитель.
- **Для работы пароочистителя используйте только теплую дистиллированную/очищенную воду.** НЕ добавляйте в воду чистящие средства, ароматизаторы, масла или любые другие химические вещества, так как это может повредить устройство или сделать его небезопасным для использования.
- Для избежания риска поражения электрическим током, не погружайте какие-либо части системы в воду или другие жидкости.
- При использовании пароочистителя, пожалуйста, имейте в виду, что давление и температура пара могут повредить некоторые поверхности или текстиль. Всегда проверяйте результат воздействия пара на небольшом скрытом участке материала, который вы планируете очищать. Например, окрашенное дерево или кожа могут потерять цвет из-за воздействия горячим паром; глянцевый пластик может потускнеть; такие ткани, как акрил, бархат или лен могут быть чувствительны к высокой температуре пара.

ВНИМАНИЕ

Не добавляйте в пароочиститель ничего, кроме теплой очищенной воды, иначе Вы можете повредить нагревательный элемент, что аннулирует Вашу гарантию.

ВНИМАНИЕ

Чтобы снизить риск получения ожогов от пара, никогда не направляйте пар в сторону людей или животных. Также не направляйте пар на электрические розетки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пароочиститель использует пар под давлением для удаления стойкого жира, грязи и копоти. Пар — самое чистое и мощное природное чистящее средство для безопасной очистки всех твердых поверхностей в вашем доме без агрессивных химикатов, что обеспечивает его абсолютную экологичность.

Прибор оснащен различными насадками, поэтому его можно использовать для многих целей, таких как:

1. Очистка обивки мебели, затирки швов плитки и кухонных плит.
2. Легко добираться до труднодоступных мест с помощью удлиненного распылителя.
3. Освежите ткани, оконные покрытия и постельное белье.
4. Идеально подходит для окон, зеркал и стеклянных дверей.
5. Подходит для очистки твердых поверхностей, таких как столешницы, раковины и душевые кабины.
6. Идеально подходит для кухни, бытовой техники, бытовых поверхностей, автомобилей.
7. Обладает функцией обезжиривания, глубокой очистки, санитари и дезинфекции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для обеспечения непрерывной высокотемпературной очистки паром, необходимо устранить образование накипи в пароочистителе. Если вы заметили снижение производительности пара или засорение отверстия для выхода пара, выполните следующие действия:

Шаг 1: Смешайте лимонную кислоту с водой в соотношении 1:5.

Шаг 2: Снимите насадку и отрегулируйте количество пара до максимального значения, коротко нажав кнопку питания.

Шаг 3: Запустите пароочиститель и дайте ему поработать в течение 5–10 минут.

Шаг 4: После удаления накипи, наполните резервуар пароочистителя чистой водой и дайте ему поработать в обычном режиме еще в течение 5–10 минут.

Шаг 5: Выключите пароочиститель.

Регулярное техническое обслуживание позволит Вашему пароочистителю работать наилучшим образом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- I. Гарантийный срок на изделие составляет один год с даты его приобретения. В течение гарантийного срока, если возникнут проблемы с качеством, не вызванные человеческим фактором, производитель несет ответственность за бесплатный ремонт.
- II. В случае повреждения по вине пользователя в течение гарантийного периода или проблем, которые возникнут после окончания гарантийного периода, расходы, связанные с ремонтом прибора, несет пользователь.