

melon

С системой ионизации

AC/BLDC моторы

6600—7200
об/мин

Насадки с
металличес-
кой клипсой

BLDC
моторы

6600—7200
об/мин

5500—6800
об/мин

Ротор
моторы

Плавающие
ножи

melon

100
°C
POWER 100%
BATT



5500—6800
об/мин

6600—10000
об/мин

Насадки с
металличес-
кой клипсой

BLDC
моторы

6600—10000
об/мин

- 1 Данное изделие изготовлено в условиях строгого контроля качества.
- 2 В случае возникновения неисправности во время эксплуатации, клиент может обратиться к продавцу или в сервисный центр для проведения бесплатного технического обслуживания.
(Аккумулятор и лезвие являются расходниками, и гарантия на них не распространяется. Они выдаются только один раз при покупке.)
- 3 Бесплатное обслуживание не предоставляется при:
 - A Наличие повреждений, вызванных техническим обслуживанием трансформацией, не одобренной производителем.
 - B Наличие повреждений, нанесённых по ошибке, в результате ненадлежащего использования, или несчастного случая.
 - C Наличие повреждений, вызванных стихийными бедствиями и избыточным напряжением в сети.
 - D Наличие повреждений, вызванных несоблюдением указаний, приведённых в данной инструкции.
- 4 Гарантийный талон является единственным подтверждением гарантии. Обслуживание изделия по чеку не производится.

Наименование	Профессиональная машинка для стрижки волос	Период гарантии
Модель	1 год с даты покупки	
Дата покупки	от	до
Покупатель		
Магазин	Телефон	

Включить

Индикатор

Щетка Крышка USB-кабель

- 1 Потяните вверх, удерживая кнопку

- 2 Очистите лезвия щёткой

Мотор Рабочая мощность 5Вт	Аккумулятор Емкость: 1500 мАч
Рабочая скорость 10 000 об/мин	Время зарядки: ~2 ч
Зарядка USB-кабель 5В. 1000мА	Время работы: ~2 ч
Мощность: 5 Вт	

- 1 Вставьте зарядное устройство в корпус шейвера и подключите его к сети, чтобы начать зарядку.
- 2 Во время зарядки загорится индикатор.
- ! **Примечание:** если при включении питания после зарядки загорится индикатор, это указывает на то что зарядная головка вышла из строя или требует немедленной замены.

Ни в коем случае **не разбирайте** изделие.

Избегайте прямого попадания воды. Не используйте прибор во время мытья.

Никогда не заряжайте изделие при температуре **выше 40°** или **ниже 0°**. Незначительное нагревание во время зарядки — это нормально.

По истечении срока службы аккумулятора выньте его из устройства в специально отведённое место для утилизации.

145 mm