

English

Introduction

Dear users, Thank you for choosing CHUWI. This is a product elaborately developed by CHUWI for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!
Disclaimer:
1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.
2. Users can use the music, video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.
3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.
4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing,however, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine.Please note that it is not a product quality problem.
5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(i). The attention:
• Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself!
• Avoid throwing collision.
• Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
• Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.
• This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as full glasses of liquid.
• Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
• Please use original battery, charger and other accessories.The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
• Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.
• Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
• If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
• The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject

取扱説明書
用戶手冊
Guide dell'utente
Guia del usuario
Рководство пользователя
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation
Made in China

CHUWI

(2) Instrucciones

The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3)The solution of common problem

1. Laptop can't boot

a. Check if the battery is fully charged.

b. Check the power adapter before starting the machine again.

c. If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2. WiFi can't work

a. Please confirm whether there is a WiFi hotspot.

b. Make sure that the it is connected to the WiFi (enter the settings to check).

c. Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4)Technical specification

Brand: CHUWI
Model: GameBook
System: Windows 11
CPU Brand: AMD Ryzen™ 9 9950HX
Screen size: 16"
Screen scale: 16:10
Resolution: 2560*1600
Network Connection: WiFi6 (802.11ax)
Hot function: Bluetooth 5.2
Expansion slot: M.2 2280 (Built-in)
Other interface: 3.5mm headphone jack, USB-A 3.2 *3, Mini DP *1, HDMI 2.1 *1, Type-C (Full-featured) *2, RJ45*(1/2/5G)
Camera: 2MP
Other capacity: 7177 Wh (54.9/5050mAh)
Charger: Input: AC20V-240V, 50-60Hz, Output: 20V=12.5A 356.68mm*253.8mm*21.4mm
Size: Video format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc.
File format: Video Format: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4, etc

Español

Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir CHUWI. Este es un producto desarrollado por CHUWI para navegar libremente en Internet, así es este manual de usuario detalladamente antes de utilizar la máquina para utilizar convenientemente la función de la máquina!
Descargo de responsabilidad:
1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.
2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.
3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.
4. El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usar después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina o si mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tengo en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.
5. El dispositivo se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.
(i) Atención:
• Los ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no los desmonte usted mismo.
• Evite tirar o golpearlos.
• Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar.
• Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo escueto. Evite el contacto con otros productos químicos.
• Este dispositivo no puede sobrevivir al goteo y salpicaduras de agua, y no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.
• Utilice el volumen apropiado para evitar daños al oído.
• Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.
• No desconecte el dispositivo durante el formato o la carga o descargue continuamente, o puede causar errores en la aplicación.
• Descarte los desperdicios de maquinaria y accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales y deséchelos correctamente.
• Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.
(ii) Computadora se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.

(2) Instrucciones

Marka: CHUWI
Modelo: GameBook
Sistema Operativo: Windows 11
CPU de la marca: AMD Ryzen™ 9 9950HX
Tamaño de pantalla: 16"
Pantalla escala: 16:10
Resolución: 2560*1600
Función de punto de acceso: WiFi6(802.11ax)
Funciones: Bluetooth 5.2
M2 2280 (Integrada)
Ranura de expansión: Conector para auriculares de 3.5 mm, USB-A 3.2 *3, Mini DP *1, HDMI 2.1 *1, Tipo C (Función Completa) *2, RJ45 *1 (2.5G)
Cámara: 2MP
Capacidad de la batería: 7177 Wh (54.9/5050mAh)
Entrada del cargador: AC20V-240V, 50-60Hz, Salida: 20V=12.5A
Tamaño: 356.68mm*253.8mm*21.4mm
Formato de voz: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc.
Formatos compatibles: Formato de vídeo: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4, etc, Funciones

日本語

取扱説明書

この度はCHUWIの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当社は社員一同、皆様にご満足いただける商品の提供を心がけております。
ご使用の前には本取扱説明書をお読みください、正しくご使用ください。

注意事項:
1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
2. 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただけますが、著作権やソフトウェアの故障に関しては、当社は一切の責任を負いません。
3. 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより生じた財務的損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
4. 工場出荷時にソフトウェアがプリインストールされているが、テスト後にお使いいただけますが、著作権やその他の問題でソフトウェアを削除すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題でございませんで、予めご了承ください。
5. Wi-FiのWi-Fiスイッチがオンかどうかを確認してください。
6. 当社は製品改良のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。変更前の商品でよかったいただきますよう、お問い合わせします。

(1) 注意事項
• 本製品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。
• 本製品を投げたり、落下させたりしないでください。
• 高温、低温、多湿の場所、ほつり多し場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
• 汚れた場合、水で濡れてよく乾かすまで軽く拭いてください。化学物質と接触させないようにしてください。
• 本製品に水をかけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
• 聴覚への損傷を防ぐため、適度な音量でご使用ください。
• 純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリーを使用してください。第三者のアクセサリーを使用すると、保証に違反し、機器が故障する場合があります。
• 初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切る、ソフトウェアのインストールが正常に完了する恐れがあります。
• 使用しない場合、音量は、お客様のルールに従って下げてください。
• ご使用中に経路点や接続点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2) よくあるトラブルと解決方法

简体中文

簡介

尊敬的用户，感谢您选择CHUWI。这是CHUWI精心开发的可以在互联网上自由浏览网页、使用机器前，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！
免责声明：
1. 请确保使用原装电源适配器进行充电。对于任何第三方适配器引起的开机或故障，本公司不承担任何责任。
2. 用户可以使用第三方提供的音乐视频、图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。
3. 如发生产品质量故障，我们将严格按照保修条款，但是在使用过程中可能造成财产损失或经济损失，我们不承担任何责任。
4. 设备出厂时内置的软件，可以在实际测试后使用。但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或不删除软件，则不会对机器造成任何影响。请注意这不是产品质量的问题。
5. 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

(1) 注意事项
• 计算机是精密的电子仪器，请不要自行拆卸。
• 避免摔打、碰撞。
• 避免在高温、低温、潮湿、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。
• 用干净的湿棉布轻轻擦拭设备，避免接触其他化学物质。
• 本设备无法承受浸水和洒水的影响，也不能将其放置在潮湿液体飞溅的旁边。
• 请使用适当的音量以避免损害您的听力。
• 请使用原装电池、充电器和其他配件。使用任何其他类型的配件都将违反保修条款，并可能导致设备故障。
• 在格式化或正在进行的上传和下载过程中，请勿断开设备的连接，否则可能导致系统崩溃。
• 根据当地环保法规处理废弃的机械和配件。
• 如果您在使用过程中有任何疑问，请联系当地的经销商或直接联系我们的客户服务部门。
• 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

一、操作指南

Deutsch

Einführung

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für CHUWI entschieden haben. Dies ist ein von CHUWI entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie dieses Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!
Haftungsausschluss:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen die Original-Ladestation verwenden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.
2. Benutzer können die Musikvideos, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebbedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Schäden oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.
4. Das Gerät wird mit einer werkseitig erstellten Software geliefert, die nach dem eigenständigen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich jedoch Schäden oder nicht löschen, während Sie auf Kompatibilität oder andere Probleme achten, hat dies keine Auswirkungen auf das Gerät; Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist kein Produktqualitätsproblem.
5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.
Die Aufmerksamkeiten:
• Computer sind elektronische Präzisionsinstrumente. Bitte bauen Sie sie nicht selbst auseinander.
• Vermeiden Sie das Werfen und Zusammenstellen.
• Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und langer Sonneneinstrahlung.
• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem ausgereinigten feuchten Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Chemikalien.
• Dieses Gerät kann Tropf- und Spritzwasser nicht überstehen und kann es nicht neben ein volles Glas Flüssigkeit stellen.
• Verwenden Sie eine angemessene Lautstärke. Ihr Gehör nicht zu beschädigen.
• Bitte verwenden Sie Originalkabel, Ladegeräte und andere Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile verstößt gegen die Garantie und kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
• Vermeiden Sie das Formatieren während des Formatierens oder des Hoch- und Herunterladens. Andernfalls können Anwendungsfehler auftreten.
• Entsorgen Sie Abfallmaterialien und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
• Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder unser Kundendienstzentrum.
• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.

Marka: CHUWI
Modelo: GameBook
Operación Sistema: Windows 11
Procesador: AMD Ryzen™ 9 9950HX
Tamaño de pantalla: 16"
Formato imagen: 16:10
Resolución: 2560/1600
Sin conexión inalámbrica: WiFi6 (802.11ax)
Funciones: Bluetooth 5.2
M2 2280 (integradas)
Ranura de expansión: Conector para auriculares 3.5 mm, USB-A 3.2 *3, mini DP *1, HDMI 2.1 *1, Tipo-C (Función completa) *2, RJ45 *1 (2.5G)
Cámara: 2MP
Capacidad de la batería: 7177 Wh (54.9/5050mAh)
Entrada de la batería: entrada: AC20V-240V, 50-60Hz, salida: 20V=12.5A
Tamaño: 356.68mm*253.8mm*21.4mm
Formatos compatibles: Formato de vídeo: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 y otros
Formatos compatibles: Formato de vídeo: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 u otros

Anleitung

Der Weg, um den Laptop einzuschalten, ist, die Taste zu drücken, drücken Sie bitte die Ein-Taste, um es einzuschalten. Bitte klicken Sie im Betriebssystem auf "Ausschalten", um den Laptop auszuschalten. Das Drücken des Ein-Ausschaltens führt für einige Sekunden mit Gewalt, um den Laptop auszuschalten, kann unter besonderen Umständen verwendet werden. Kunden müssen darauf achten, dass ein häufiger Abschalten mit Gewalt dazu führen kann, dass Systemdateien fehlen oder der Laptop abstürzt.
Die Lösung des gemeinsamen Problems
1. Laptop kann nicht booten
a. Überprüfen Sie, ob die Akku vollständig aufgeladen ist.
b. Überprüfen Sie das Netzteil, bevor Sie das Gerät erneut starten.
c. Wenn es noch nach dem Laden immer noch nicht booten kann, wenden Sie sich bitte an unsere Distributoren.
2. WiFi kann nicht funktionieren
a. Bitte bestätigen Sie, ob es einen WiFi-Hotspot gibt.
b. Stellen Sie sicher, dass das mit dem WiFi verbunden ist (geben Sie die Einstellungen überprüfen).
c. Bitte bestätigen Sie die WLAN-Signalforte und die Linküberbrückung.

a. Technische Daten
Marke: CHUWI
Modell: GameBook
System: Windows 11
CPU-Mark: AMD Ryzen™ 9 9950HX
Bildschirmgröße: 16"
Bildschirmskalierung: 16:10
Auflösung: 2560*1600
Netzwerk: WiFi6 (802.11ax)
Funktionen: Bluetooth 5.2
Erweiterungsslot: M.2 2280 (Integriert)
Andere Schnittstelle: 3.5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-A 3.2 *3, Mini DP *1, HDMI 2.1 *1, Typ-C (Voll-Funktion) *2, RJ45 *1 (2.5G)

Kamera: Prädisposition: 2MP
Batteriekapazität: 7177 Wh (54.9/5050mAh)
Ladegeräteingang: AC20V-240V, 50-60Hz, Ausgang: 20V=12.5A
Größe: 356.68mm*253.8mm*21.4mm
Videogebäform: Sprachformat: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR usw.
Videoformat: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 usw.

lingua italiana

Introduzione

Caro cliente, grazie per aver scelto un prodotto CHUWI. Questo Tablet/PC è stato pensato e prodotto da CHUWI per accompagnarti nella vita quotidiana e darti la migliore esperienza d'uso per Internet, Video, Giochi ed Applicazioni a caso o in ufficio. Per favore leggi il manuale d'uso per avere tutte le informazioni necessarie prima dell'utilizzo!
Avvertenze:
• Per favore, usare solo il caricatore batteria originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi dal quello fornito o fornito, l'azienda non si prende responsabilità e non fornisce garanzia.
• Questo Tablet/ PC è un prodotto high-tech, che include software e hardware. È possibile utilizzare musica, video, immagini o software forniti da terzi parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del prodotto.
• Se il prodotto è questo, lo (prevediamo secondo) nostri termini di garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale danno causato da incauto o utilizzo improprio del prodotto, senza nessuna considerazione delle conseguenze.
• Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato i test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si riscontrano problemi di compatibilità o altri problemi dal software, è possibile ripristinare allo stato di origine, senza avere alcun impatto sulla macchina o di qualità del prodotto.
• La società si riserva il diritto di migliorare o aggiornare i prodotti, che vi avviserà come il modello più aggiornato disponibile.
(i) Per favore seguire queste indicazioni nel caso servissero:
• Computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.
• Evitare di tirare una collazione.
• Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.
• Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.
• Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può posizionarlo accanto a un bicchiere pieno di liquido.
• Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.
• Utilizzare batterie, caricabatterie e altri accessori originali. Uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
• Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.
• Smaltire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.
In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattate il proprio distributore locale o contattate direttamente il nostro centro di assistenza clienti.
L'azienda si riserva il diritto di migliorare i prodotti, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavvisi si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(2) Istruzioni

Marka: CHUWI
Modelo: GameBook
Sistema Operativo: Windows 11
Procesador: AMD Ryzen™ 9 9950HX
Tamaño de pantalla: 16"
Formato imagen: 16:10
Resolución: 2560*1600
Sin conexión inalámbrica: WiFi6 (802.11ax)
Funciones: Bluetooth 5.2
M2 2280 (Integrado)
Ranura de expansión: Conector para auriculares de 3.5 mm, USB-A 3.2 *3, Mini DP *1, HDMI 2.1 *1, Tipo C (Función completa) *2, RJ45*(1/2/5G)
Cámara: 2MP
Capacidad Batería: 7177Wh (54.9/5050mAh)
Conector batería: Entrada: AC20V-240V, 50-60Hz, Salida: 20V=12.5A
Tamaño: 356.68mm*253.8mm*21.4mm
Dimensiones: Audio: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc
Formatos Soportados: Video: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4, etc

Le français

Introduction

Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi CHUWI. Il s'agit d'un produit conçu par CHUWI pour naviguer en toute liberté sur Internet. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour pouvoir utiliser correctement ses fonctions.
Avertissement:
1. Veuillez utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. En cas de problèmes ou de pannes causés par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.
2. Les utilisateurs peuvent lire des vidéos, écouter de la musique, consulter des images et exécuter des logiciels fournis par une tierce partie, mais nous ne déclinons toute responsabilité en ce qui concerne le droit d'auteur ou une détérioration logicielle.
3. En cas de défaillance du produit, nous nous conformons strictement aux conditions de la garantie, mais nous ne serons pas responsables si ce produit entraîne des pertes de biens ou des pertes financières.
4. Le périphérique est fourni avec une configuration usine testée. Cependant, si vous réalisez des transformations, cela est susceptible d'engendrer des problèmes de compatibilité. Veuillez noter qu'il s'agit alors d'un problème de compatibilité et non d'un problème de qualité du produit.
5. L'entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit. Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis ! Merci de vous référer au produit réel.

ATTENTIONS
• Les ordinateurs sont des appareils électroniques de précision, ne les démontez pas vous-même.
• Ne pas jeter le produit.
• Évitez d'utiliser l'appareil à des températures élevées, basses températures, dans des endroits humides ou à forte poussière, dans des champs magnétiques puissants ou sous une exposition prolongée au soleil.
• Essayez délicatement l'appareil avec un chiffon de coton humide et sec.
• Évitez le contact avec des produits chimiques.
• Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau et aux acido-bousses. Ne pas le placer à côté, par exemple, d'un verre plein de liquide.
• Veuillez utiliser le volume audio à un niveau approprié pour ne pas endommager votre audition.
• Utilisez une batterie, un chargeur et d'autres accessoires d'origine.
• Utilisez le tout d'une type d'accessoires afin d'éviter la garantie et pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.
• Ne déconnectez pas l'appareil pendant la formattation ou le téléchargement en cours, car vous risqueriez de provoquer des erreurs dans l'application.

(1) Instructions

Marka: CHUWI
Modelo: GameBook
Sistema Operativo: Windows 11
CPU: AMD Ryzen™ 9 9950HX
Talla de Pantalla: 16"
Escala de Pantalla: 16:10
Resolución: 2560*1600
Sin conexión inalámbrica: WiFi6 (802.11ax)
Funciones: Bluetooth 5.2
M2 2280 (Integrado)
Ranura de expansión: Toma de auriculares de 3.5 mm, USB-A 3.2 *3, Mini DP *1, HDMI 2.1 *1, Tipo-C (Función completa) *2, RJ45*(1/2/5G)
Cámara: 2MP
Capacidad de la batería: 7177 Wh (54.9/5050mAh)
Formato de carga: Entrada de carga: AC20V-240V, 50-60Hz, Salida: 20V=12.5A
Tamaño: 356.68mm*253.8mm*21.4mm
Dimensiones: Formato de voz: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc.
Formatos compatibles: Formato de vídeo: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4, etc

材质: 128g 7铜 双面印刷 5折页, 折成尺寸108*78mm