

Смартфон CMF by Nothing Phone 1

Руководство пользователя

В связи с постоянным обновлением ПО, особенности управления интерфейсом могут отличаться от тех, что представлены в предыдущем руководстве.

Содержание

- Начало работы
- Аппаратное обеспечение
- Зарядка
- Управление
- Пусковая установка
- Быстрые настройки / Уведомления

Основные настройки

- Сеть и интернет
- Подключенные устройства
- Установка / Удаление приложений
- Аккумулятор
- Хранилище данных
- Звук и вибрация
- Дисплей
- Блокировка экрана и Безопасность
- О смартфоне CMF by Nothing Phone 1

Расширенные настройки

- Ярлыки приложений
- Расширенные иконки
- Режим «Не беспокоить»
- Виртуальный помощник Google assistant
- Снимок экрана

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Начало работы

1. Аппаратное обеспечение

2. Зарядка

CMF by Nothing Phone 1 заряжается от сетевого устройства мощностью 33 Вт. Быстрая зарядка осуществляется с помощью соответствующего зарядного кабеля и сетевого адаптера -- смартфон заряжается до 100% за 70 минут.

3. Управление

Тремя кнопками

- Назад: возвращение на предыдущий экран или возвращение к предыдущему действию.
- Домой: возвращение на домашнюю страницу запуска.
- Переключатель приложений: переход к недавно открытому приложению или освобождение памяти через закрытие приложений, работающих в фоновом режиме.

Жестами

- Назад: проведите пальцем внутрь от левого или правого края экрана.
- Домой: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана.
- Переключение приложений: проведите пальцем вверх и удерживайте его у нижнего края экрана.

4. Пусковая установка

Главный экран

- Длительное нажатие на пустую область вызывает «Основные настройки», «Виджеты» и «Персонализация».
- Длительное нажатие на значки приложений позволяет отображать ярлыки приложений и изменять положение значков.
 - Длительное нажатие и перетаскивание одного значка приложения на другой позволяет создать папку.
 - Длительное нажатие на папку открывает доступ к настройкам папки и изменяет ее расположение.

App drawer (Упорядочивание приложений)

- Проведите пальцем снизу вверх, чтобы открыть «App drawer».
- Длительным нажатием перетащите значок приложения, чтобы добавить приложения на главный экран.
- Проведите пальцем вправо в «App drawer», чтобы показать скрытые значки приложений.

Виджеты

- Откройте меню виджетов с помощью ярлыков приложений или длительным нажатием на пустую область на главном экране.
- Длительное нажатие и перетаскивание любого виджета на главный экран.
- Длительное нажатие на виджет для изменения его размера или редактирования.

5. Быстрые настройки/Уведомления

- Потяните вниз от строки состояния, чтобы перейти к «Быстрым настройкам» и «Центру уведомлений».
- В разделе «Быстрые настройки» нажмите на каждую плитку, чтобы переключить функцию. Длительное нажатие на плитку необходимо, чтобы перейти к более детальным настройкам.
- Потяните вниз второй раз, чтобы получить доступ к расширенным «Быстрым настройкам». Проведите пальцем влево и вправо, чтобы открыть другие плитки. Нажмите значок редактирования (карандаш) и перетаскивайте плитки, чтобы настроить их расположение.

Основные настройки

1. Сеть и интернет

- Чтобы изменить настройки сети, перетащите вниз панель быстрых настроек, затем нажимайте и удерживайте первую плитку в левом верхнем углу, либо откройте приложение «Настройки» и нажмите на «Сеть и Интернет».
- Чтобы подключиться к Wi-Fi, нажмите на «Wi-Fi» в главном меню и передвиньте ползунок в активный режим. Выберите нужную беспроводную сеть и введите пароль.
- Создать точку доступа к интернету можно активировать на этой же странице. Нажмите на «Точка доступа и Привязка к сети», выберите предпочитаемый метод и активируйте. Эта опция также доступна через «Быстрые настройки».

2. Подключенные устройства

- Чтобы подключиться к устройству через Bluetooth, перетащите вниз панель быстрых настроек и, нажимая, удерживайте вторую плитку в правом верхнем углу, или откройте вкладку «Настройки» и нажмите «Подключить устройства».
- Нажмите на «Создать пару» и выберите нужное устройство для подключения.

3. Установка/Удаление Приложений

Установка

Запустите «Play Store», войдите в свой Google-аккаунт или создайте новый. Найдите нужное приложение в поисковой строке и нажмите на голубую кнопку «Установить». Установленное приложение появится на рабочем столе.

Удаление

Откройте рабочий экран, удерживайте приложение, которое необходимо удалить, затем перетащите его в правый угол экрана и отпустите над отметкой «Удалить».

ВАЖНО: если действие производится на экране «Домой», зона будет называться «Убрать»: функция убирает приложение только с экрана, но не удаляет с устройства.

4. Аккумулятор

The CMF by Nothing Phone 1 работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Время работы на одном заряде при стандартном использовании – до 24 часов. Если уровень заряда упал до 20% и ниже, активируйте «Режим энергосбережения», нажав нужную кнопку в «Быстрых настройках» или нажмите на уведомление о низком заряде батареи, которое появляется автоматически, когда заряд батареи опускается ниже 20%.

5. Хранение данных

- Чтобы проверить хранилище на устройстве, откройте приложение «Настройки» и нажмите «Хранилище», чтобы контролировать уровень заполненности памяти.
- Чтобы очистить хранилище приложений или удалить кэш-файлы, откройте «Настройки», нажмите «Приложение», затем «Все приложения», чтобы просмотреть все установленные приложения и объем памяти, используемый каждым из них. Нажмите на выбранное приложение, чтобы перейти на его страницу «Подробнее», на которой отображаются 2 кнопки для очистки хранилища или кэш-файлов.

6. Звук и Вибрация

- Нажмите физическую кнопку увеличения или уменьшения громкости на боковой стороне устройства, чтобы отрегулировать громкость для последнего использованного источника звука и открыть меню «Аудио».
- В меню «Аудио» нажмите на верхний значок колокольчика, чтобы переключиться между режимами «Звонок», «Виброзвонок» и «Отключение звука».
- В меню «Аудио» нажмите на нижний значок с тремя точками, чтобы открыть меню с четырьмя ползунками для регулировки громкости мультимедиа, звонков, уведомлений и будильника.
- В разделе «Быстрые настройки» нажмите на плитки громкости, чтобы переключиться между режимами «Звонок», «Вибрация» и «Отключение звука».

7. Безопасность

Чтобы сменить метод разблокировки, откройте «Настройки приложения» и найдите «Блокировка экрана, Безопасность и приватность». Нажмите на «Разблокировку

устройства», чтобы установить PIN-код, предоставьте дополнительные данные об отпечатках пальцев или лице для разблокировки устройства.

ВАЖНО: отпечаток пальца / сканирование лица не могут использоваться без PIN-кода.

8. О смартфоне CMF by Nothing Phone 1

- Содержит все сведения об устройстве: информацию об оборудовании, номер телефона и т. д.
- Нажмите на название устройства, чтобы увидеть отображение CMF by Nothing Phone 1 на других устройствах.
- Если для устройства доступно новое обновление ПО, рядом с версией Nothing OS появится точка.

Расширенные настройки

1. Ярлыки приложений

- В пусковой установке доступ к ярлыкам приложений можно получить, долго удерживая значок приложения, чтобы открыть расширенное меню ярлыков.
- Рекомендация: ярлык также можно превратить в отдельный значок, перетащив его на главный экран.

2. Увеличенные иконки и папки

- Пусковая установка Nothing позволяет увеличить размер любой иконки на главном экране в 4 раза, что предоставляет пользователям широкие возможности настройки. Чтобы воспользоваться этой функцией, долго удерживайте значок приложения и нажмите на значок расширения, чтобы увеличить выбранный значок приложения.
- Такую же процедуру можно проделать и с папками, что позволяет упорядочить главный экран без необходимости открывать папку для первых нескольких приложений в ней.

3. Режим «Не беспокоить»

- Режим «Не беспокоить» позволяет не отвлекаться от работы, временно отключая любые уведомления и входящие вызовы, не включенные в белый список, а также скрывать все невидимые уведомления в строке состояния и панели уведомлений. Чтобы включить эту функцию, откройте «Быстрые настройки» и нажмите на плитку «Не беспокоить».
- Чтобы внести изменения в список людей/приложений, включенных в белый список, долго удерживайте плитку «Не беспокоить» в «Быстрых настройках» и отредактируйте список важных людей/приложений. Это позволит им обходить уведомления.
- Во время игры можно быстро заблокировать входящие звонки или уведомления, не включая режим «Не беспокоить». С помощью ярлыка игрового режима на панели быстрого доступа в левой части игры можно выбрать блокировку входящих вызовов или уведомлений по отдельности.

4. Виртуальный помощник Google assistant

- Google Assistant – это виртуальный помощник с речевым интерфейсом для выполнения различных задач. Его можно активировать, коротко удерживая кнопку питания или проведя пальцем вверх из правого нижнего угла экрана. Подробнее о командах Google Assistant можно узнать из приложения Google Assistant.

5. Снимок экрана

- Чтобы сделать снимок экрана, одновременно нажимайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Изображение будет сохранено в альбоме «Снимок экрана» в приложении «Google Фото». По умолчанию эта папка может быть не синхронизирована с основным фотоальбомом. Чтобы получить доступ к альбому, перейдите в «Google Фото» и выберите правую нижнюю вкладку «Библиотека».
- Чтобы сделать расширенный снимок экрана, сначала сделайте обычный снимок и подождите, пока не появится кнопка «Снять еще» в нижней части экрана. После нажатия кнопки откроется вид на всю страницу любого прокручиваемого интерфейса. Просто перетащите границы, чтобы изменить размер скриншота.
- Для создания скриншотов можно также использовать жест «Снимок экрана тремя пальцами». Чтобы активировать жест, перейдите в «Настройки» - «Система» - «Жесты» - «Жест скриншота» и включите эту функцию.
- Снимок экрана можно быстро отредактировать, нажав на миниатюру, которая появляется после создания снимка. Внесите любые изменения, например обрежьте или добавьте аннотацию, а затем нажмите «Сохранить» в левом верхнем углу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Как включить CMF by Nothing Phone 1?

О: Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на дисплее не появится логотип CMF by Nothing.

В: Как перенести данные с имеющегося смартфона на смартфон Nothing CMF by Nothing Phone 1?

О: В «Мастере настройки» будет доступна опция копирования данных с существующего устройства, либо через резервную копию аккаунта Google, либо соединив два устройства кабелем.

В: Как изменить язык?

О: Язык можно установить двумя способами: на первой странице «Мастера настройки» или в разделе «Настройки» > «Система» > «Языки и ввод».

В: Как включить определение местоположения?

О: Определение местоположения можно активировать так: «Настройки» > «Местоположение». Когда этот переключатель включен, приложения, которым требуется геолокация, будут запрашивать разрешение на доступ к вашему местоположению при первом открытии приложения.

В: Как активировать функцию «Find My Device»?

О: Функция «Find My Device» будет автоматически активирована после входа в учетную запись Google. Однако местоположение может быть доступно только в том случае, если функция определения местоположения включена. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройки» > «Google» > «Найти мое устройство».

В: Как создать резервную копию данных на смартфоне CMF by Nothing Phone 1?

О: Смартфон использует стандартную процедуру резервного копирования Google, когда он подключен к Wi-Fi и заряжается в режиме ожидания в течение 2 часов. Чтобы создать резервную копию немедленно, перейдите в «Настройки» > «Google» > «Резервное копирование» и нажмите на кнопку «Включить».

В: Как изменить обои и акцентные цвета на телефоне Nothing CMF by Nothing Phone 1?

О: Обои и акцентные цвета можно изменить, удерживая при нажатии пустую область главного экрана и выбрав затем пункт «Персонализация» во всплывающем меню. По умолчанию CMF в Nothing Phone 1 использует функцию динамического цвета Android для извлечения цветов из обоев, если это не указано.

В: Как использовать запись экрана?

О: Чтобы настроить функцию записи экрана, проведите пальцем вниз от верхней части экрана 2 раза, чтобы открыть расширенные «Быстрые настройки». Нажмите значок редактирования (карандаш) и перетащите плитку «Запись экрана» вверх из скрытых плиток. Чтобы начать запись, проведите пальцем вниз, чтобы открыть «Быстрые настройки» и найти новую добавленную плитку «Запись экрана». Нажмите на нее 1 раз и подтвердите начало записи после 3-секундного обратного отсчета, который отображается в правой части панели уведомлений. Чтобы закончить запись, проведите пальцем вниз, чтобы открыть центр уведомлений, и нажмите «Стоп», чтобы сохранить запись. Файл сохранится в «Google Фото» > «Библиотека» > «Видео».

В: Как добавить виджет?

О: Как и любой другой виджет, его можно открыть путем длительного нажатия на пустое пространство на главном экране и выбором пункта «Виджет» во всплывающем меню.

В: Как записывать видео?

О: Откройте приложение камеры и нажмите на опцию «Видео» на панели выбора режимов.

В: Как установить и использовать PIN-код?

О: Перейдите в раздел «Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Разблокировка устройства», чтобы выбрать предпочитаемый метод разблокировки. Обратите внимание, что для использования отпечатка пальца или сканирования лица необходимо сначала установить PIN-код.

В: Как сбросить настройки до заводских?

О: Чтобы выполнить сброс настроек, перейдите в меню «Настройки» > «Система» > «Сброс настроек» > «Стереть все данные (сброс к заводским настройкам)».

В: Как извлечь держатель для SIM-карты?

О: Вставьте прилагаемый инструмент для извлечения SIM-карты в отверстие рядом с держателем для SIM, расположенным в нижней части смартфона.

В: Как подключить наушники CMF Buds Pro 2 к смартфону Nothing CMF by Nothing Phone 1?

О: Функция Fast Pair запускается при открытии не сопряженного чехла наушников CMF Buds Pro 2, внутри которого находятся наушники. Перейдите к настройкам «Быстрое сопряжение». Если функция быстрого сопряжения не отображается, перейдите в меню «Настройки» > «Подключенные устройства» > «Сопряжение нового устройства» для поиска наушников CMF Buds Pro 2. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для наушников CMF Buds Pro 2.

В: Как включить режим?

О: Когда заряд батареи опускается ниже 20 %, появляется уведомление о низком уровне заряда и предложение включить режим энергосбережения. Чтобы активировать его вручную, проведите 2 раза вниз от верхней части экрана, чтобы перейти к расширенным «Быстрым настройкам». Нажмите значок редактирования (карандаш) и перетащите плитку «Энергосбережение» вверх из скрытых плиток. Нажмите на нее, чтобы включить или выключить в «Быстрых настройках».

В: Как принудительно перезагрузить смартфон?

О: Удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока на дисплее не появится логотип CMF by Nothing.

В: Как включить игровой режим?

О: Игровой режим включается автоматически при запуске перечисленных приложений. Чтобы изменить список приложений, перейдите в меню «Настройки» > «Система» > «Игровой режим» > «Список приложений». Приложения, перечисленные как игры в Play Store, будут добавлены в этот список по умолчанию.

В: Как узнать о выходе нового обновления ПО?

О: При появлении нового обновления программного обеспечения на экране появится уведомление о необходимости обновления до последней версии. Проверить наличие обновлений можно вручную, перейдя в меню «Настройки» > «О телефоне» > «Информация о ПО» (на изображении телефона).

В: Как скрыть сведения о сообщениях на экране блокировки?

О: Перейдите в меню «Настройки» > «Дисплей» > «Экран блокировки» > «Конфиденциальность», чтобы выбрать опцию предварительного просмотра уведомлений.

В: Как включить функцию ожидания вызова?

О: Откройте приложение «Телефон» и нажмите на значок с тремя точками справа от строки поиска. Далее перейдите в «Настройки» > «Учетные записи абонентов» > «Дополнительные настройки» и активируйте функцию ожидания вызова.

В: Как заблокировать / внести в черный список номера телефонов?

О: Откройте приложение «Телефон» и нажмите на значок с тремя точками справа от строки поиска. Затем перейдите в «Настройки» > «Заблокированные номера» > «Добавить номер», чтобы заблокировать входящие звонки и сообщения с добавленного номера.

В: Как транслировать экран смартфона Nothing CMF by Nothing Phone 1 на телевизор?

О: Чтобы настроить функцию «Воспроизведение экрана», проведите пальцем вниз от верхней части экрана 2 раза, чтобы перейти к расширенным «Быстрым настройкам». Нажмите значок редактирования (карандаш) и перетащите плитку «ScreenCast» вверх из скрытых плиток. Чтобы начать отображение, проведите пальцем вниз, чтобы открыть «Быстрые настройки» и найти новую добавленную плитку «ScreenCast». Нажмите на нее 1 раз и выберите устройство, на которое будет выполняться отображение, и подключитесь к той же локальной сети.

В: Как включить темную тему?

О: Темная тема включена по умолчанию. Чтобы изменить ее, проведите пальцем вниз, чтобы перейти к «Быстрым настройкам», найдите плитку «Темная тема» и нажмите на нее, чтобы включить/выключить ее.

В: Как изменить шрифт в Nothing CMF by Nothing Phone 1?

О: Шрифт в CMF by Nothing Phone 1 изменить нельзя, но можно изменить Размер. Для этого перейдите в «Настройки» > «Дисплей» > «Размер шрифта и текста».

В: Как восстановить удаленные фотографии или видео?

О: Откройте приложение «Фото» и перейдите к «Библиотеке» на нижней панели. Затем нажмите на «Корзину», чтобы увидеть элементы, удаленные в течение последних 60 дней.