

Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

### НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Вставьте кабель питания разъемом USB Type-C в соответствующий разъем на задней поверхности корпуса часов (маркировка INPUT 5V), а другим разъемом (USB Type-A) в адаптер питания и подсоедините к розетке.
2. Удалите изоляционную прокладку батарейки (потяните за язычок) на нижней поверхности часов.
3. Удалите защитную пластиковую пленку с экрана часов.

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку **(TIME SET)** в течение 3 с, чтобы перейти в режим настройки времени.
2. Сначала выберите режим отображения времени 12/24ч с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN). При режиме 12 ч на экране отображаются соответствующие значки AM (до полудня) или PM (после полудня).
3. Нажмите кнопку **(TIME SET)** еще раз и перейдите в настройку «часов» (начнут мигать «часы»). С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «часов».
4. Затем нажмите кнопку **(TIME SET)** еще раз, чтобы перейти к настройке следующего параметра (начнут мигать «минуты»). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «минут».
5. Нажмите кнопку **(TIME SET)** еще раз, чтобы выйти из режима настроек.

### ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О ВРЕМЕНИ ОТХОДА КО СНУ

1. Находясь в режиме отображения времени, коротко нажмите кнопку **(SUN/MOON)**, чтобы активировать эту функцию, на экране при этом будет отображаться значок солнца или луны.
2. Нажмите и удерживайте 2 с кнопку **(SUN/MOON)** и перейдите в настройку времени отхода ко сну (начнут мигать «часы»). С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «часов».
3. Затем нажмите кнопку **(SUN/MOON)** еще раз, чтобы перейти к настройке минут (начнут мигать «минуты»). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «минут».
4. Нажмите кнопку **(SUN/MOON)** еще раз, чтобы выйти из режима настроек (либо воздерживайтесь 10 с от нажатия любых кнопок, в таком случае состоится автоматический выход из режима настроек).
5. Время отхода ко сну настраивается в диапазоне 19:00-23:00. Ночник на часах автоматически выключится через 1 час после наступления времени отхода ко сну.

### БУДИЛЬНИК И ФУНКЦИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите коротко кнопки **(ALARM 1)** или **(ALARM 2)**, чтобы включить или выключить будильники 1 или 2. При включенном будильнике на экране появляется соответствующий значок. При наступлении времени будильника начинает играть мелодия. Ее можно отключить нажатием любой кнопки, либо она отключится автоматически через 2 минуты.
2. Если горит значок солнца и луны (активирована функция **(SUN/MOON)**, см. описание функции напоминания о времени отхода ко сну), то за 20 минут до срабатывания будильника автоматически включится ночник.
3. Функция **SNOOZE**. В часах есть функция паузы будильника. Когда будильник сработал, нажмите на корпус часов сверху, чтобы отложить звонок будильника еще на 5 минут. При этом значок будильника на экране продолжает мигать, через 5 минут он сработает снова. Если будильник прозвонит 2 минуты без нажатия на какие-либо кнопки, это приведет к его отключению.

### НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКОВ

Будильник 1.

1. Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку **(ALARM 1)**, чтобы войти в режим настройки будильника (начнут мигать «часы»). С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «часов» будильника.
  2. Затем нажмите кнопку **(ALARM 1)** еще раз, чтобы перейти к настройке минут (начнут мигать «минуты»). Снова с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выбирайте нужное значение «минут».
  3. Затем нажмите кнопку **(ALARM 1)** еще раз, чтобы перейти к выбору мелодии, с помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) выберите нужную мелодию.
  4. Нажмите кнопку **(ALARM 1)** еще раз, чтобы выйти из режима настроек.
- ВНИМАНИЕ:** Настройки второго будильника **(ALARM 2)** делаются таким же образом. При настройке будильника на экране мигает соответствующий значок.

### ДЕТСКИЙ ЗАМОК (БЛОКИРОВКА)

С помощью нажатия и долгого (в течение 5 с) удерживания кнопки **(SUN/MOON)** включите или выключите детскую блокировку. На экране появится соответствующий значок, нажатие всех кнопок будет заблокировано до тех пор, пока не будет снята блокировка.

### НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Находясь в режиме отображения времени, нажмите коротко кнопку **(DISPLAY)**, чтобы выбрать яркость дисплея. Всего есть 5 уровней яркости, последний уровень полностью выключает дисплей.

### НАСТРОЙКА РЕЖИМА НОЧНОЙ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **(DISPLAY)**, чтобы войти в режим настройки ночной яркости дисплея. С помощью кнопок **+** (UP) и **-** (DOWN) включайте или выключайте этот режим. При включенном режиме автоматической регулировки яркости, дисплей будет автоматически снижать яркость вечером (19:00-23:59) и ночью (00:00-06:59).

Вы можете изменить предустановленные настройки яркости, для этого при наступлении того или иного временного диапазона выберите вручную нужную яркость, часы запомнят эту настройку и в следующий раз при наступлении этого временного диапазона будут включать тот уровень яркости, который был настроен последний раз.

### НОЧНИК

Находясь в режиме отображения времени, нажмите на корпус часов, чтобы включить ночник. Повторное нажатие на корпус переключит ночник на следующий цвет (всего есть 11 различных цветов).

Чтобы выключить ночник нажмите на верх корпуса и удерживайте его в таком положении не менее 2 с.

При включенном ночнике нажмите кнопку **+** (UP), чтобы регулировать яркость света (3 уровня).

В случае активирования функции **(SUN/MOON)** при определенных цвете и яркости ночника эти настройки будут сохранены и применены при наступлении времени отхода ко сну или пробуждения.



**НАСТРОЙКА МИГАНИЯ «ДВУХ ТОЧЕК»**

Находясь в режиме отображения времени, нажмите и удерживайте в течение 2 с кнопку **+** (UP), чтобы включить или выключить мигание двух точек в отображении времени.  
**ВНИМАНИЕ:** Для запоминания настроек часы содержат элемент питания CR2032. Не проглатывайте его, держите его вне зоны доступа детей!

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Средний срок службы ..... 5 лет  
Степень защиты ..... IP20  
Материал ..... пластик  
Рабочая температура ..... 0...+40 °С  
Размер ..... 102 x 50 x 160 мм  
Питание (вход) ..... 100-240 В~ 50/60 Гц  
Питание (выход) ..... 5 В = 1.0 А

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Часы ..... 1 шт.  
Кабель питания ..... 1 шт.  
Адаптер питания ..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ,  
ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %.  
Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

**ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ**

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА**

Указана на стикере устройства и в данной инструкции по эксплуатации

**ГАРАНТИЯ**

- Срок гарантии — 12 месяцев.
- Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Устройство не подлежит гарантийному

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****ВНИМАНИЕ!**

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

обслуживанию в случаях:

- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.;
- выход из строя аккумулятора не является гарантийным случаем.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ,  
ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Made in China / Сделано в Китае

Manufacturer: Urtrend Technology Ltd., Unit 901-5, 9/F, Fook Hong Ind. Bldg., 19 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, China.

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Китай, Гонконг, Коулун, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19, здание Фук-Хонг, эт. 9, 901-5.

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс» 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29  
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

Представитель в Казахстане (организация, уполномоченная принимать претензии в РК): ТОО «Кристаллайт», 050038, РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, 35/23, офис 304.

artstyle-lamp.com

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При появлении неисправностей, которые не получается устранить способами, описанными выше, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Не разбирайте часы самостоятельно! По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Устройство соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца