



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блендер настольный

CF-TBS081S



Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации перед использованием устройства



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ CF

Care Friend - ваш надежный помощник в быту

МЫ ГАРАНТИРУЕМ,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА CF ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Элементы устройства

1. Измерительный стаканчик
2. Крышка чаши блендера
3. Стеклоанная чаша блендера
4. Уплотнительное кольцо
5. Блок ножей-измельчителей
6. Основание чаши блендера
7. Корпус моторного блока
8. Ручка регулировки скорости
9. Резиновые ножки



Данное устройство является бытовым, и не предназначен для использования в промышленных целях.

Блендер предназначен для использования только с пищевыми продуктами в домашних условиях.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.

Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы блендера не должно превышать 2 минут, после чего сделайте перерыв в работе не менее 2 минут. После 5-ти включений подряд, устройство нужно будет отключить на 20 минут для охлаждения мотора.

Устанавливайте и используйте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности.

Используйте только те детали блендера, которые входят в комплект поставки.

Помещайте продукты в чашу блендера до включения устройства, запрещается включать устройство, если в чаше блендера нет продуктов.

Охлаждайте горячие продукты прежде, чем поместить их в чашу блендера.

Следите за количеством продуктов, помещённых в чашу блендера и уровнем налитых жидкостей.

Перед использованием устройства убедитесь, что чаша блендера установлена правильно. Не включайте устройство если не установлена крышка чаши блендера с уплотнительной прокладкой и мерным стаканчиком.

Режущие кромки ножей-измельчителей острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами-измельчителями осторожно при извлечении переработанных продуктов из чаши блендера и во время чистки чаши блендера.

Если во время работы произошла остановка вращения ножей-измельчителей, выключите устройство, выньте вилку шнура питания из розетки, снимите крышку чаши блендера и удалите продукт, мешающий вращению ножей-измельчителей. При затруднении вращения ножей-измельчителей рекомендуется добавить в чашу блендера воду, сок, отвар и т.д.

Извлекать продукты, сливать жидкость из чаши блендера, снимать чашу блендера с моторного блока, можно только после выключения устройства и отключения его от электрической сети.

Запрещается использовать устройство вне помещений.

Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.

Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.

Подготовка к эксплуатации

Извлеките устройство из упаковки. Перед первым использованием устройства тщательно вымойте мягким моющим средством для посуды все детали, которые контактируют с продуктами, а затем тщательно просушите их. Моторный блок и корпус протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Использование блендера



- Вставьте блок ножей в чашу, а затем закрепите чашу на корпусе моторного блока.
- Порежьте фрукты или овощи на кусочки примерно 2x2 см.
- Поместите их в чашу, после чего добавьте в чашу необходимое количество воды или другой жидкости.
- Закройте чашу крышкой, и зафиксируйте ее. Вставьте мерный стаканчик в специальное отверстие в крышке чаши, и зафиксируйте его.
- Для включения блендера и выбора скорости вращения ножей-измельчителей, поверните ручку регулировки скорости.
- Завершив работу, установите ручку регулировки скорости в положение «0», и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

Выбор скорости

0	ВЫКЛ.
1	Минимальная скорость: для смешивания жидкостей.
2	Максимальная скорость: для продуктов с плотной консистенцией, с использованием жидкости.
P	импульс: для разбивки льда.



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА

Положите в чашу не более 10 кубиков льда с приблизительным размером 30x25x25 мм. Включите импульсный режим работы на несколько секунд, для этого поверните ручку против часовой стрелки в положение «Р» и удерживайте её, установите ручку в положение «0». При необходимости ещё раз включите импульсный режим работы для получения нужной консистенции измельчённого льда. Завершив работу, установите ручку в положение «0» и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой блендера отключите его от сети электропитания. Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Запрещается погружать устройство в воду.

После использования устройства, следует помыть чаши и насадки блендера. Насадки и крышка чаши должны быть сухими, на них не должно оставаться остатков пищи. Запрещается мыть насадки блендера в посудомоечной машине. Запрещается погружать корпус устройства в воду или мыть его под краном. Не используйте для чистки насадок агрессивные или абразивные чистящие средства и материалы.

Уход и хранение

Предварительно промойте чашу, для этого налейте в чашу воду и добавьте немного нейтрального моющего средства.

Закройте чашу крышкой с установленным в ней мерным стаканчиком.

Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

Включите импульсный режим работы, для этого поверните ручку против часовой стрелки в положение «Р» и удерживайте её, установите ручку в положение «0» после нескольких секунд работы блендера.

Завершив промывку чаши, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

Снимите с чаши крышку.

Снимите чашу с моторного блока, повернув её против часовой стрелки, слейте моющий раствор, промойте чашу, ополосните и просушите.

Промойте мерный стаканчик и крышку тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.

Корпус моторного блока протрите мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Запрещается для чистки корпуса моторного блока и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.

Запрещается погружать корпус моторного блока, шнур питания и вилку шнура питания в любые жидкости, запрещается помещать все съёмные детали в посудомоечную машину.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блендер настольный — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В, ~50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 800 Вт

Объём чаши: 1,5 литра

Максимальное время работы: 2 минуты

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание осуществляет ООО «Эйд Эджастер», www.adjuster.aide.ru

Телефон горячей линии: 8 800 700-51-67

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Настоящая гарантия действует при следующих условиях:

- при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, печати фирмы-продавца
- при наличии чека

2. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание на дому покупателя

3. Не подлежат гарантийному ремонту дефекты, возникшие из-за

- механических повреждений
- несоблюдения условий эксплуатации при ошибочных действиях покупателя
- попадания внутрь изделия посторонних предметов или жидкостей
- ремонта или внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами
- выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы

3. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных действующим законодательством

Гарантийный талон № _____
Наименование изделия.....
Артикул.....
Серийный номер.....
Производитель.....
Название, адрес торгующей организации.....
Дата продажи « » 20 г.
Печать торгующей организации,
Подпись продавца.....

КУПОН №1

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи

КУПОН №2

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи