




RU Кухонная вытяжка / Руководство по эксплуатации



**SLD EY5107**  
**SLD EL5107**

Благодарим Вас за выбор нашего продукта.

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора. Прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

Значок	Тип	Значение
	Предупреждение	Риск серьезной травмы или смерти
	ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!	Риск поражения электрическим током
	ВОСПЛАМЕНЕНИЕ	Предупреждение; Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов
	ОСТОРОЖНО	Риск травмы или материального ущерба
	ВАЖНО	Правильная эксплуатация системы

# Оглавление

---

## Инструкции по безопасности

Общая безопасность ..... 4

## Установка

Схема встраивания ..... 7

Монтаж клинообразной заслонки ..... 8

Установка ..... 8

## Эксплуатация

Управление ..... 13

## Техническое обслуживание

Очистка ..... 14

Очистка фильтров ..... 15

Установка фильтров ..... 15

Угольный фильтр (не входит в набор) ..... 16

Замена лампочки ..... 17

Демонтаж ..... 18

Устранение неполадок ..... 19

# Инструкции по безопасности



## Общая безопасность

В этом руководстве объясняется правильная установка и использование вытяжки. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием, даже если вы знакомы с продуктом. Руководство следует хранить в надежном месте для дальнейшего использования.

Никогда:

- Никогда не пытайтесь использовать вытяжку без жирособиравших фильтров или если фильтры чрезмерно загрязнены!
- Не устанавливайте вытяжку над плитой с грилем, расположенным высоко.
- Не оставляйте сковороды без присмотра во время использования вытяжки, поскольку перегретый жир или масло могут стать причиной пожара.
- Никогда не оставляйте открытый огонь под вытяжкой.



- Если вытяжка повреждена, не пытайтесь использовать ее.
- Не готовьте пищу в технике фламбирования под вытяжкой.
- **ВНИМАНИЕ:** Выступающие части могут нагреваться во время использования.
- Не допускайте, чтобы вытяжка находилась ниже минимального

расстояния между выступающими верхними частями поверхности плиты и нижнего края вытяжки. (Когда вытяжка установлена над газовой плитой, расстояние должно быть минимум 65 см).

- Воздух нельзя выпускать в дымоход, который используется для отвода паров от приборов, работающих на газе или других видах топлива.



Всегда:

- Важно! Всегда отключайте электропитание от электросети во время установки и технического обслуживания, например, замены лампочки.
- Вытяжка должна быть установлена в соответствии с инструкцией по установке и с соблюдением всех замеров.
- Все монтажные работы должны выполняться компетентным лицом или квалифицированным электриком.
- Пожалуйста, аккуратно утилизируйте упаковочный



# Инструкции по безопасности

материал. Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

- Обращайте внимание на острые края внутри вытяжки, особенно во время установки и чистки.
- Убедитесь, что в воздуховоде нет изгибов более 90 градусов, поскольку это снизит эффективность работы вытяжки.
- Внимание! Несоблюдение инструкций по установке винтов или крепежных устройств может привести к поражению электрическим током.
- Внимание! Перед получением доступа к клеммам, все цепи питания должны быть отключены.
- Если номинальное напряжение лампы меньше номинального напряжения прибора, номинальное напряжение лампы также должно быть указано на патроне лампы или рядом с ним.



- Вытяжка предназначена только для домашнего использования.



- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать опасности.
- Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям нельзя играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.



## Всегда:

- Всегда закрывайте кастрюли и сковородки крышками при приготовлении на газовой плите.
- В режиме вытяжки воздух из помещения удаляется вытяжкой. Пожалуйста, убедитесь, что соблюдаются надлежащие меры по вентиляции. Вытяжка удаляет запахи из помещения, но не пар.
- В помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, сжигающими газ или другое топливо.

## Всегда:

- Внимание! прибор и его выступающие части могут нагреваться во время эксплуатации. Будьте осторожны и

# Инструкции по безопасности

не прикасайтесь к нагревательным элементам. Детям младше 8 лет следует держаться подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.

затем накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.



- Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.
- Необходимо соблюдать правила, касающиеся отвода воздуха.
- Периодически очищайте прибор, следуя методике, описанной в главе «Техническое обслуживание».
- В целях безопасности используйте только тот размер крепежного или монтажного винта, который рекомендован в данном руководстве по эксплуатации.
- Подробную информацию о методе и частоте очистки смотрите в разделе «Техническое обслуживание и очистка».
- Информацию о том, как устройство крепится к опоре, смотрите в разделе «Установка» процедуры установки данного руководства.
- При одновременной работе вытяжки и приборов, питаемых энергией, отличной от электрической, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4 x10<sup>-5</sup>бар).




- Внимание! Опасность возгорания: не храните предметы на варочных поверхностях.
- Не используйте пароочиститель.
- НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, выключите прибор и

# Установка

---

## Схема встраивания




## Установка

### Монтаж клинообразной заслонки

Если вытяжка не имеет в сборе V-образной заслонки 1, следует установить ее половинки на корпус. Изображения показывают пример, как установить V-щиток, выход могут варьироваться, согласно различным моделям и конфигурации.

Для установки клиновидной заслонки 1 необходимо:


- Установите две половинки 2 в корпус 6
- Штифт 3 должен быть установлен по направлению вверх;
- Ось 4 должна быть вставлена в отверстия 5 на корпусе; повторите все операции для второй половины



### Установка




Если у вас есть отверстие в стене, выходящее наружу, Ваша вытяжка может быть подключена, как показано на рисунке ниже, с помощью вытяжного канала (эмаль, алюминий, гибкая труба или негорючий материал с внутренним диаметром 150 мм)




# Установка


1. Перед установкой выключите устройство и выньте вилку из розетки.



2. Для достижения лучшей производительности вытяжка должна быть установлена на расстоянии




3. Просверлите в шкафу отверстие шириной 495\*265 мм для модели 52 см. см. рис. 1. Убедитесь, что расстояние между краем отверстия и краем стенки шкафа составляет не менее 35 мм.




## Установка



4. Используйте отвертку, чтобы закрутить винт крепежа по часовой стрелке, затем крепеж поднимется. Отрегулируйте крепеж.



Высота должна быть больше, чем толщина шкафа.




5. Поместите встраиваемую вытяжку в шкаф и убедитесь, что монтажные пряжки зацепились и защелкнулись на шкафу, прежде чем отпустить. Затем используйте отвертку, чтобы по очереди закрутить четыре регулировочных винта против часовой стрелки, пока панель вытяжки не выровняется со шкафом по горизонтали, и убедитесь, что вытяжка надежно зафиксирована. Смотрите изображения ниже.



## Установка

---

6. Закрепите расширительную трубу на выходе и выведите ее на улицу.  
Примечание: расширительная труба не включена в комплектацию.



### Советы по установке вытяжной трубы


Следующие правила должны строго соблюдаться для получения оптимального отвода воздуха:

- Следите за тем, чтобы вытяжной канал был коротким и прямым
- Не уменьшайте размер и не ограничивайте вытяжной воздуховод
- При использовании гибкого воздуховода всегда устанавливайте натянутый воздуховод, чтобы минимизировать потерю давления
- Несоблюдение этих основных инструкций приведет к снижению производительности и повышению уровня шума вытяжки.
- Любые монтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Не подключайте систему воздуховодов вытяжки к какой-либо существующей системе вентиляции, которая используется для любого


## Установка

другого прибора, такого как более теплая труба, газовая труба, труба горячего воздуха.

- Угол изгиба вентиляционной трубы должен быть не менее 120°; Трубу следует направить горизонтально, или, в качестве альтернативы, труба должна идти вверх от начальной точки и должна быть направлена к внешней стене.
- После установки убедитесь, что вытяжка находится в ровном положении, чтобы избежать накопления жира.



Правильно




Неправильно

### Внимание



- В целях безопасности, пожалуйста, используйте только крепежные винты того же размера, которые рекомендованы в данном руководстве по эксплуатации.
- Несоблюдение установки винтов или крепежного устройства в соответствии с данными инструкциями может привести к поражению электрическим током.

## Управление



- 1) Нажмите кнопку "Вкл/Выкл", чтобы включить или выключить прибор.
- 2) Нажимайте кнопку "Скорость", чтобы увеличить скорость. Мотор будет работать на низкой / средней / высокой скорости / низкой / средней... скорость изменяется по кругу; светодиодный дисплей будет указывать на 1-2-3-1-2... по кругу.
- 3) Нажмите кнопку "Освещение", чтобы включить освещение. Чтобы отключить освещение, нажмите на кнопку повторно. Лампа не зависит от включения и выключения прибора.
- 4) Если нажать кнопку "Таймер" во время работы прибора, вытяжка перейдет в режим ожидания (время ожидания составляет 9 минут), после чего на светодиодном дисплее будет отображаться 9.8.7.6... уменьшаясь на 1 минуту. Когда время истечет, вытяжка автоматически выключится, и лампа погаснет. Для отмены данной функции, нажмите на кнопку повторно.

# Техническое обслуживание

---

## Очистка



### Внимание!

- Перед проведением технического обслуживания или очистки вытяжки следует отсоединить ее от основного источника питания. Убедитесь, что вытяжка выключена и вилка вынута из розетки.
- Внешняя поверхность подвержена царапинам и потертостям, поэтому следуйте инструкциям по очистке, чтобы избежать любых повреждений при очистке.
- Чистка и техническое обслуживание должны проводиться с остывшим прибором. Не оставляйте щелочных веществ и кислоту (лимонный сок, уксус и др.) на поверхности вытяжки.
- Используйте нейтральные моющие средства и избегайте использования жестких чистящих средств, сильных бытовых моющих средств или продуктов, содержащих абразивы, т.к. это повлияет на внешний вид устройства и потенциально удалит любую печать на панели управления и аннулирует гарантию производителя.

### Нержавеющая сталь

Если Ваша вытяжка из нержавеющей стали, ее необходимо чистить регулярно (например, один раз в неделю) для того чтобы обеспечить долгий срок службы вытяжки. Высушите поверхность чистой мягкой тканью. В данном случае может быть использована специальная жидкость для чистки нержавеющей стали.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что поверхность вытяжки вытирается в соответствии с предписаниями по обслуживанию изделий из нержавеющей стали, чтобы предотвратить появление царапин.

### Очистка панели управления


Поверхность панели управления можно очистить с помощью теплой мыльной воды. Перед очисткой убедитесь, что ткань чистая и хорошо выжата. Используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить излишки влаги, оставшиеся после очистки.

## Очистка фильтров



Фильтры можно очистить вручную. Замочите их примерно на 3 минуты в воде с моющим средством для размягчения жира, затем аккуратно почистите мягкой щеткой. Пожалуйста, не давите слишком сильно, чтобы не повредить его (Оставьте высыхать естественным образом).

Фильтры следует мыть отдельно от посуды и кухонной утвари. Не рекомендуется использовать ополаскиватель.



## Установка фильтров

Чтобы установить жироулавливающие фильтры выполните следующие четыре шага:


1. Наклоните фильтр в пазы в задней части вытяжки.
2. Нажмите кнопку на ручке фильтра.
3. Отпустите ручку, как только фильтр войдет в положение покоя.
4. Повторите, чтобы установить все фильтры.

## Угольный фильтр (не входит в набор)

Угольный фильтр может быть использован для поглощения запахов. Обычно фильтр с активированным углем следует менять в течение трех или шести месяцев в соответствии с частотой приготовления пищи.

Установка угольного фильтра:

1. Перед установкой или заменой угольных фильтров отключите питание устройства.
2. Нажмите на защелку фильтра и снимите сетчатый фильтр.
3. Поверните угольный фильтр с обеих сторон двигателя против часовой стрелки. Замените угольные фильтры новыми угольными фильтрами.



4. Поместите сетчатый фильтр обратно.
5. Подключите источник питания к розетке.

### Внимание!

- Убедитесь, что фильтр надежно закреплен. В противном случае, он может быть ослаблен и может вызвать опасность.
- Когда угольный фильтр не закреплен, сила всасывания будет понижена.

# Техническое обслуживание

## Замена лампочки

### Внимание!


- Прежде чем менять свет, убедитесь, что прибор отключен. Перед непосредственным контактом с лампой убедитесь, что она полностью остыла.
- Лампочка должна быть заменена изготовителем, его сервисным агентом или квалифицированными лицами.
- Защититесь от опасности при смене освещения, например, выполняйте его в перчатках.

### Замена лампочки:


1. Снимите жировулавливающий фильтр.
  2. С помощью инструмента или руки прижмите пружину с обеих сторон светодиодного светильника к внутренней части, пока лампочка не будет снята. Затем слегка вытяните соединительный провод лампочки и замените лампочки.
  3. Выполните процедуру в обратном порядке, чтобы установить лампочку обратно.
    - Код ILCOS D для этой лампы: DSS-1.5/65-S-201/39.5
- светодиодные модули - прямоугольная лампа
  - Макс. Мощность: 1 × 1.5 Вт
  - Диапазон напряжения: DC 12V
  - Габаритные размеры:



1



2



3

## Демонтаж

Не разбирайте прибор способом, не указанным в руководстве пользователя. Прибор не может быть демонтирован пользователем. В конце срока службы прибор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Проконсультируйтесь с местным органом власти или поставщиком для получения рекомендаций по утилизации.

# Техническое обслуживание

## Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Подсветка работает, но мотор не включается	Режим вентилятора выключен	Переведите вентиляцию вытяжки в рабочий режим
	Сбой включения вентиляции	Свяжитесь с сервисным центром
	Сбой включения мотора	Свяжитесь с сервисным центром
Подсветка не работает, мотор не работает	Предохранители перегорели	Замените предохранители
	Шнур питания отходит или не подсоединен	Подсоедините шнур питания к розетке. Включите питание вытяжки
Утечка масла	Один из клапанов воздухоотвода загерметизирован недостаточно плотно	Снимите односторонний клапан и обработайте его герметиком.
	Утечка из соединения воздухоотвода и крышки	Снимите крышку воздухоотвода и обработайте герметиком
Подсветка не работает	Неисправные лампочки	Замените лампочки в соответствии с предписаниями инструкции
Отвод воздуха недостаточной мощности	Расстояние между вытяжкой и кухонной плитой слишком большое	Переустановите вытяжку на правильную дистанцию
Вытяжка сильно наклонена	Крепежный винт недостаточно туго затянут	Затяните подвесной винт в горизонтальном положении.

---

Страна происхождения – Китай.

**Изготовитель:** Guangdong Atlan Electronic Appliance Manufacture Co.,Ltd/  
Гуандонг Атлан Электроник Аплианс Мануфактури Ко., ООО, No. 12,  
East 3 Road, Jiang Yi Avenue, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong,  
China/ №. 12, Иаст 3 роуд, Жианг Йи Авеню, Лейлу город, Шундэ, Фошан,  
Гуандонг, Китай

**Импортер:** ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001,  
ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес:  
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

**Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:**  
ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН  
1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г.  
Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте [www.schaublorenz.ru](http://www.schaublorenz.ru)

Срок гарантии – 3 года

Срок службы – 5 лет

Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



### Утилизация упаковки

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

---

**EAC CE**