

NAVIT



**W3041 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Комплектация



Зарядное
устройство



Кабель
USB-C—USB-C

NAVIT



W3041 MULTI-FUNCTIONAL
WIRELESS CHARGER
PRODUCT MANUAL

Руководство
пользователя

1

Элементы управления



2

Технические характеристики

Материал изготовления: ABS-пластик
Входное напряжение: 9 В / 4 А, 12 В / 3,5 А
Выходная мощность: 15 Вт (совместимо с 10 Вт, 7,5 Вт, 5 Вт)
Выходная мощность USB-A: 5 В / 1 А
Мощность динамика: 2x5 Вт
Версия Bluetooth: 5.0
Размеры: 155x87,2x95 мм
Вес: 609±20 г.

Эксплуатация

Подключение питания

Возьмите зарядный кабель из комплекта поставки. Вставьте конец с USB-C разъемом в адаптер питания, а второй USB-C разъем подключите ко входу на зарядном устройстве.

Зарядка телефона

1. Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт (совместима с 10 Вт, 7,5 Вт и 5 Вт).

3

2. В зависимости от статуса устройства индикатор зарядки светится по-разному:
Включение: два раза мигает и гаснет.
Режим ожидания: не горит.
Беспроводная зарядка: светится.
Телефон полностью заряжен: гаснет (некоторые телефоны Apple не поддерживают данную функцию).
Обнаружен посторонний предмет: мигает.

3. Выходная мощность USB-A: 5 В / 1 А (макс.)

Настройка часов и будильника

1. Настройка формата отображения

Дважды нажмите кнопку "M", чтобы выбрать 12/24 часовой формат отображения времени. При выборе 12-часового формата на устройстве будет появляться надпись "PM", означающая вторую половину дня.

2. Установка часов

Все действия по выбору часов и минут осуществляются при помощи кнопки "+" и "-".

- 2.1 Нажмите кнопку "M" один раз для перехода к установке часов.
- 2.2 Нажмите кнопку "M" еще раз для перехода к установке минут.
- 2.3 Нажмите кнопку "M" еще раз для выхода из настройки часов.

4

3 Установка будильника

Все действия по выбору часов и минут для будильника осуществляются при помощи кнопок "+" и "-".

- 3.1 Нажмите и удерживайте кнопки "+ / -" для включения или выключения будильника. При включении будильника загорится соответствующий световой индикатор.
- 3.2 После включения будильника нажмите и удерживайте кнопку "M" для установки часов.
- 3.3 Нажмите кнопку "M" еще раз, чтобы установить минуты будильника.
- 3.4 Нажмите кнопку "M" еще раз, чтобы выйти из режима установки времени будильника.
- 3.5 Звуковой сигнал будильника длится 3 минуты, а затем выключается.
- 3.6 Во время звукового сигнала будильника нажмите на любую кнопку, чтобы отложить будильник. Повторный сигнал прозвучит через 5 минут. Световой индикатор будильника будет мигать. Нажмите кнопку отложенного сигнала, чтобы отключить будильник на текущий день. На следующий день будильник прозвучит в ранее заданное время.
- 3.7 Нажмите и удерживайте кнопку отложенного сигнала для выключения будильника.

5

Регулировка яркости

Регулировка яркости дисплея зарядного устройства осуществляется путем нажатия кнопок "+" (увеличение яркости) и "-" (уменьшение яркости). По умолчанию установлен самый высокий уровень яркости.

Установка календаря и температуры

1. Нажмите кнопку отложенного сигнала, чтобы отобразить текущую дату в формате "год / месяц / день". Информация будет показана на дисплее в течение 5 секунд.
2. Нажмите и удерживайте кнопку отложенного сигнала, чтобы перейти к установке года, месяца и дня. Кратко нажмите кнопку отложенного сигнала для редактирования года, используйте кнопки "+ / -" для изменения значения.
3. Нажмите кнопку отложенного сигнала еще раз для редактирования месяца, используйте кнопки "+ / -" для изменения значения.
4. Нажмите кнопку отложенного сигнала еще раз для редактирования дня, используйте кнопки "+ / -" для изменения значения.
5. Дважды нажмите кнопку отложенного сигнала, чтобы выбрать между отображением температуры и датой.

6

Воспроизведение музыки по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, чтобы активировать сопряжение. Прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразится надпись "BT". Зайдите в настройки Bluetooth вашего телефона и выберите "W3041" в списке доступных к сопряжению устройств. При успешном подключении прозвучит звуковой сигнал. Для отключения Bluetooth кратко нажмите на соответствующую кнопку.
2. Управление воспроизведением:

Управление громкостью:
Нажмите и удерживайте кнопку "+" для увеличения громкости или кнопку "-" для уменьшения громкости.

Переключение треков:
Нажмите кнопку "+" для перехода к следующему треку или кнопку "-" для перехода к предыдущему.

Нажмите кнопку "M" для воспроизведения / паузы.

7

Функция памяти

В устройство установлена батарейка типа "таблетка", позволяющая сохранить настройки времени при отключении подачи питания. Повторная настройка времени не понадобится.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте устройство.
2. Не используйте устройство вблизи воды или источников, генерирующих тепло.
3. Не ставьте на устройство емкости с повышенной влажностью.
4. Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
5. Не ставьте на устройство и не храните в непосредственной близости от него магнитные карты (банковские карты, пропуски и любые карты с магнитной лентой) во избежание их разматывания.
6. Держите устройство на расстоянии не менее 20 см от медицинских приборов (кардиостимуляторы и т.д.) во избежание появления нежелательных помех.
7. Держите устройство вдали от детей.
8. Перед чисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети.

8

Дополнительная информация

Используйте адаптер питания мощнее PD30 Вт, чтобы одновременно использовать все функции зарядного устройства, включая беспроводную зарядку, питание по USB-A воспроизведение музыки по Bluetooth. В противном случае не все функции могут работать из-за повышенной нагрузки и недостаточной мощности.



9