

Почетке узаканья, преди да използва уреда, за да избегнете напояване и повреда, предизвикани от неправилна употреба.

Машинка за подстригване

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).

- Проверете дали захранването на уредя отговаря на електрическата ви мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранция.

- Инсталационето на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.

- **За държави, в които се прилагат регламентите на ЕС:**

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или бдят инструкции за безопасната му употреба, и разпознават опасност. С уредя не трябва да си играят деца, да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът трябва да се съхранява сух.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За предотвратяване на батерията използвайте само откатващия се заряден модул, предоставен с този уред.

- **⚠** Откачаи се заряден модул ZDSC050100USU: Уредя трябва да бъде използван единствено с предоставяния захранващ блок ZDSC050100USU.

- **⚠** Ако клемите на частите на щепсела са повредени, щепселното захранване трябва да бъде използвано от лица (включително от деца), които физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освн ако отговорно за топлата безопасност и два предпазителни указанизи отложено ползването на уреда. Нагледжайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.

- **Уредът** не е предназначен да бъде използван от захранването: преди почистване и електрични поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с не.

- Не използвайте удължител.

- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.

- Не използвайте при температура над 35 °C.

- Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервисен център, в слу-чай че уредът е паднал или не работи нормално.

- Почиствайте ножките на машинката за подстригване с малка четчица след всяко ползване.

ГАРАНЦИЯ

Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Не е предназначен за професионални цели.

Гарантията се обесихава при неправилна употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Преди употреба заредете модул уреда.

Този уред не работи с адаптор.

ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

ⓘ Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да не рециклират.
Пределийте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервис, за да бъде преработен.
Рециклиране на батерите

Оставете акумулаторните батерии Li-Ion да се разрядат напълно, преди да ги извадите. Отпадналите се корпус на уреда съ съответните инструкции, отгърете кабелите и предайте акумулаторните батерии за рециклиране.

Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com

RO

Citi instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.
pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare necorespunzătoare.

Mașină de tuns părul

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediul înconjurător, etc.).
- Verificați ca tensiunea instalatei dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.
- Instalarea aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme norme-lor în vigoare din țara dumneavoastră.

- **Pentru țări supuse reglementărilor UE:**

- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicite. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupravegheați.

- **AVERTIZARE:** Paștraii aparatul într-un loc uscat.

- **AVERTIZARE:** În scopul reincărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.

- **⚠** Unitate de alimentare detașabilă ZDSC050100USU: Aparatul trebuie utilizat exclusiv cu blocul de alimentare furnizat ZDSC050100USU.

- **⚠** În cazul în care pini componentelor fișei sunt deteriorați, sursa de alimentare cu fișă va fi căscată.

- Cablul flexibil extens sau cablul acestui transformator nu pot fi folosite în cazul în care cablul este deteriorat sau nu funcționează, deterioratul va fi casat.

- Acest aparat conține acumulatori care nu pot fi înlocuiți decât de persoane calificate.

- **Pentru alte țări nesupuse reglementărilor UE:**

- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu incapacități fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranța lor sau beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

- Aparatul trebuie scos din priză înainte de operațiunile de curățare și întreținere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce ați terminat utilizarea acestuia.

- Nu utilizați un prelungitor electric.

- Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive.

- Nu utilizați aparatul când temperatura acestuia depășește 35 °C.

- Nu utilizați aparatul dumneavoastră în contactați un dispozitiv electric autorizat decât aparatul dumneavoastră a căcut, dacă acesta nu funcționează normal.

- Curățați lamele aparatului dumneavoastră de tuns cu ajutorul periuței furnizate după fiecare utilizare.

ГAРАНТИЕ

Апарат думнеавоастра есте destinat exclusiv unei utilizări domestice.

Апаратул ну poate fi utilizat în scopuri profesionale.

Гаранția devine нулă și ъи pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE: Aveți grijă să încălțați bine aparatul думнеавоастра înainte de fiecare utilizare. Acest aparat nu funcționează conectat la rețeaua electrică.

Ă PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI!

ⓘ Aparatul думнеавоастра conține numeroase materiale valorifi-cabile sau reciclabile.

- Predați-la în punct de colectare sau, în lipsa acestuia, în a centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

Reciclarea bateriilor
Pentru îndepărtarea acumulatorilor Li-Ion, desfaceți-i complet înainte de a-i scoate din aparat. Deschideți carcasa aparatului cu ajutorul unei șurubelnițe. Interzpueti conexiunile, reciclați acu-mulatorii în condiții de siguranță.

Instrucțiuni sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com

BS

Pročitajte instrukcije prije upotrebe aparata,
u cilju izbjegavanja svake moguće opasnosti od nepravilne upotrebe.

Aparat za šišanje

SIGURNOSNI SAVJETI

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je skladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).

- Provjerite odgovori li napon vaše električne instalacije naponu vašega uređaja. Svaka greška kod priključivanja može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.