

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во время работы фонарь может нагреваться, учитывайте это при использовании и хранении.
- Не направляйте луч света в глаза, это опасно для зрения.
- Не разбирайте изделие, иначе на него не будут распространяться условия гарантии.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Держите устройство вдали от огня и прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в сухом и проветриваемом месте.
- Устройство не предназначено для дайвинга.
Не используйте его под водой в течение длительного времени.
- Используйте оригинальный аккумулятор и кабель питания WUBEN.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор или заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить его повреждение. Старайтесь держать устройство заряженным.
- После отключения кабеля питания плотно закройте резиновую заглушку портов зарядки, чтобы избежать попадания влаги и загрязнения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При условии соблюдения требований по эксплуатации талон дает право на бесплатный ремонт вышедшего из строя по нашей вине изделия в течение всего гарантийного срока. Изготовитель оставляет за собой право аннулировать действие гарантии в следующих случаях:

- ущерб, вызванный преднамеренными действиями, неправильным использованием или вызванный несоблюдением инструкций;
- повреждения, вызванные неправильным использованием аккумулятора;
- повреждения, вызванные действием непреодолимых факторов.

*Право окончательной интерпретации остается за компанией ООО «АРТ-ЭЛВ».