

ufesa

My Glamour Set

Комплект 2 в 1: Фен и Выпрямитель для волос



RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР UFESA! МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВЛЯЛА ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ И РАДОВАЛА СВОЕЙ НАДЕЖНОСТЬЮ!

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ

- A- Концентратор
- B- Селектор скорости
- C- Фильтр
- D- Керамические пластины
- E- Корпус выпрямителя
- F- Индикатор включения/выключения
- G- Кнопка включения/выключения
- H- Фиксатор выпрямителя
- I- Сумка для хранения

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или квалифицированными специалистами во избежание опасности.

При использовании фена в ванной комнате вынимайте вилку из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном фене. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство остаточного тока с номинальным током не более 30 мА в электрической цепи, питающей ванную комнату. Обратитесь за советом к специалисту по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей, содержащих воду.



Этот символ означает, что устройство не следует использовать вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей с водой.

Этот прибор предназначен для использования на максимальной высоте до 2000 м над уровнем моря.

ВАЖНО

Этот прибор предназначен для домашнего использования и ни при каких обстоятельствах не должен применяться в коммерческих или промышленных целях. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным на этикетке прибора. Во время использования прибора сетевой соединительный шнур не должен спутываться или наматываться на прибор. Не тяните за соединительный шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. Для очистки выполните действия в соответствии с разделом «Хранение и очистка» данного руководства. Не используйте прибор для согревания животных. Не используйте выпрямитель для волос на влажных волосах. Не используйте, не подключайте и не отключайте прибор от сети, если у вас мокрые руки. Не используйте никакие другие аксессуары, кроме тех, что входят в комплект поставки. Во время использования выпрямителя для волос всегда держите его за корпус (E). Подключайте выпрямитель для волос к сети с максимальным сопротивлением 0,5 Ом.

В случае поломки или повреждения прибора немедленно отключите его от сети и обратитесь в авторизованную службу технической поддержки.

Во избежание опасности не открывайте прибор. Только квалифицированный технический персонал официальной службы технической поддержки может выполнять ремонт или профилактику прибора.

Любое неправильное использование или ненадлежащее обращение с прибором влечет за собой аннулирование гарантии. Ремонт данного прибора может осуществляться только в авторизованном сервисном центре технической поддержки.

Компания B&B TRENDS SL. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или предметам при несоблюдении этих предупреждений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ФЕН

Чтобы включить прибор, выберите регулятор скорости (B) и установите нужную скорость Cold-Eco-Max. Нажмите на скорость подачи холодного воздуха, чтобы уложить волосы и добиться идеального результата.

Воздушный фильтр (C) можно очистить, что продлит срок службы фена.

Для идеального выпрямления волос используйте концентратор (A). Установите его, надавив на него феном. Чтобы снять его, повторите операцию в обратном направлении.

Выберите регулятор скорости (B) и оставьте его в положении 0, чтобы выключить прибор, перед тем как отключить его от сети.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Включите выпрямитель, вставив вилку в розетку и нажав кнопку ON (G). Загорится индикатор (F), и прибор будет готов к работе чуть более чем через минуту.

Для выпрямления разделите пряди волос и, начиная от корней, проведите каждую прядь вниз до кончиков.

АКСЕССУАРЫ

Специальный диффузор (B) для вьющихся волос. Концентратор (A) для идеального выпрямления.

Установите его, совместив выступы концентратора с отверстиями, расположенными на внутренней стороне насадки фена, и слегка поверните его по часовой стрелке. Снимите его, слегка повернув против часовой стрелки.

Выберите переключатель скорости (F) и оставьте его в положении 0, чтобы выключить прибор, прежде чем отключать его от сети.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключайте прибор из розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени, чтобы продлить срок его службы. Перед хранением дайте прибору остыть.

Убедитесь, что устройство отключено от сети, прежде чем приступать к его чистке.

Этот прибор можно чистить только влажной тканью, и ни в коем случае нельзя использовать для этого химические средства.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Этот прибор соответствует Европейской директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), которая устанавливает правовые рамки, применимые в Европейском союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте этот прибор в мусорное ведро, вместо этого обратитесь в ближайший к вашему дому центр сбора электрических и электронных отходов.

Мы надеемся, что вы останетесь довольны этим прибором.

ufesa