

ufesa

SW7850 / SW7855 / SW7860 / SW7400

СЭНДВИЧНИЦА



RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР UFESA! МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВЛЯЛА ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ И РАДОВАЛА СВОЕЙ НАДЕЖНОСТЬЮ!

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ

1	Покрытие
2	Индикаторы
3	Зажим
4	Панель

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, чтобы избежать опасности.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.

Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и перед его чисткой.

Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Этот прибор предназначен для использования на максимальной высоте до 2000 м над уровнем моря.

IMPORTANT WARNINGS

Не нагревайте пластины в открытом состоянии.

Поместите прибор на ровную поверхность.

Любое неправильное использование или ненадлежащее обращение с прибором влечет за собой аннулирование гарантии.

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным на этикетке прибора.

Во время использования прибора сетевой кабель не должен быть спутан или намотан на прибор.

Не используйте прибор, не подключайте и не отключайте его от сети с мокрыми руками.

Не тяните за соединительный шнур, чтобы вынуть вилку из розетки, и не используйте его в качестве ручки.

В случае поломки или повреждения немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к специалисту. Чтобы избежать опасности, не открывайте прибор. Только квалифицированные специалисты из службы технической поддержки могут проводить ремонт или процедуры с прибором.

Компания B&B TRENDS SL. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или предметам при несоблюдении этих предупреждений.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очистите пластины с помощью влажной губки и тщательно высушите.

Нанесите на пластины масло для покрытия, закройте прибор и включите его в розетку.

Загорится индикатор.

Дайте прибору нагреться в течение нескольких минут, чтобы избавиться от нового запаха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Полностью размотайте кабель, прежде чем подключать его к сети.

Слегка смажьте пластины небольшим количеством масла.

Подключите прибор к электросети.

Загорится индикатор «ON». Этот индикатор будет гореть, пока прибор подключен к сети. Подготовьте ингредиенты, которые вы будете готовить в сэндвичнице, пока прибор разогревается.

Дождитесь, пока индикатор «нагрев», который покажет, что прибор достиг нужной температуры. Поместите сэндвичи в полости и закройте верхний затвор. Контролируйте процесс

пока сэндвич не будет готов по вашему вкусу.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИБОР

Отключите прибор от сети.

Очистите прибор.

РУЧКА

Прибор имеет ручку в верхней части корпуса, что облегчает его транспортировку.

ОЧИСТКА

Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

Протрите прибор влажной тканью с несколькими каплями моющего средства, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки прибора растворители, кислотные или щелочные средства, например отбеливатели, или абразивные средства.

Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не ставьте его под проточную воду. Рекомендуется регулярно чистить прибор и удалять остатки пищи. Если прибор находится в плохом состоянии, это может сократить его срок службы или прибор может стать небезопасным для использования.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Этот прибор соответствует Европейской директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), которая устанавливает правовые рамки, применимые в Европейском союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте этот прибор в мусорное ведро, вместо этого обратитесь в ближайший к вашему дому центр сбора электрических и электронных отходов.

ufesa