

ufesa

SC Trip&Dry

Фен



RU инструкция по эксплуатации



EN ОПИСАНИЕ:

- A- Концентратор
- B- Диффузор
- C- Фильтр
- D- Кнопка холодного воздуха
- E- Регулятор температуры/ скорости
- H- Вешалка
- G- Кнопка выбора напряжения

ВНИМАНИЕ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по применению. Храните ее в надежном месте для дальнейшего использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили надлежащие инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Операции по очистке и техническому обслуживанию, не должны выполняться детьми, если они не находятся под присмотром.

Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или квалифицированными специалистами во избежание опасности.

Если вы используете фен в ванной комнате, вынимайте его из розетки после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном фене.

Для дополнительной защиты установите в электрической цепи питания ванной комнаты устройство остаточного тока с установленным по умолчанию током не более 30 мА. Обратитесь к своему установщику за дополнительной консультацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей, содержащих воду.



Этот символ означает, что устройство не следует использовать вблизи ванн, душевых кабин, раковин и

других емкостей с водой.

Данное устройство предназначено для использования на максимальной высоте до 2000 м над уровнем моря.

ВАЖНО

Этот прибор предназначен для домашнего использования и ни при каких обстоятельствах не должен применяться в коммерческих или промышленных целях. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора. Во время использования прибора сетевой шнур не должен запутываться или наматываться на прибор. Не тяните за соединительный шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. Для очистки выполните действия, описанные в разделе «Хранение и очистка» данного руководства. Не используйте прибор для согревания животных. В случае поломки или повреждения прибора немедленно отключите его от сети и обратитесь в официальную службу технической поддержки. Во избежание опасности не открывайте прибор. Только квалифицированный технический персонал службы технической поддержки может выполнять ремонт или процедуры с прибором. Любое неправильное использование или ненадлежащее обращение с прибором влечет за собой аннулирование гарантии. Ремонт прибора может осуществляться только в авторизованном центре технической поддержки.

Компания B&B Trends, S.L. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или предметам при несоблюдении этих предупреждений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включите прибор с помощью кнопки регулировки скорости (E) и выберите нужную температуру с помощью той же кнопки. Нажмите кнопку подачи холодного воздуха (D), чтобы уложить волосы и добиться идеальной укладки.

Воздушный фильтр (C) можно очистить, что продлит срок службы фена.

Этот прибор поддерживает двойное напряжение (110-120 В и 220-240 В). Чтобы изменить напряжение, поверните кнопку выбора напряжения (G) в нужное положение. Перед использованием проверьте напряжение в вашем регионе.

АКСЕССУАРЫ

Специальный диффузор (B) для вьющихся волос. Концентратор (A) для идеального выпрямления. Чтобы прикрепить его, слегка надавите на отверстие для подачи воздуха. Концентратор воздуха плотно прилегает к соплу фена. Чтобы снять его, повторите процедуру в обратном порядке.

Чтобы выключить прибор, оставьте кнопку регулировки температуры/скорости (E) в положении 0, прежде чем отключать его от сети.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключайте прибор из розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени, чтобы продлить срок годности.

Перед хранением дайте прибору остыть. Убедитесь, что устройство отключено от сети, прежде чем приступить к его чистке. Этот прибор можно чистить только влажной тканью, и ни в коем случае нельзя использовать для этого химические средства.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Этот прибор соответствует Европейской директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), которая устанавливает правовые рамки, применимые в Европейском союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте этот прибор в мусорное ведро, вместо этого обратитесь в ближайший к вашему дому центр сбора электрических и электронных отходов.

Мы надеемся, что вы останетесь довольны этим прибором.

ufesa