

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



Термопот LE - 1542

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.


Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. Используйте термопот только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить в нем другие жидкости.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой шнур мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или к травме.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной, чистой поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок. Запрещается располагать термопот рядом со стенами или с мебелью. Выходящий из термопота пар может привести к деформации или другим повреждениям.
- Не накрывайте термопот.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их

безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Не открывайте крышку во время кипячения воды.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания термopотa.
- Не подносите руку к отверстию для выпуска пара, это может привести к ожогу.
- Будьте осторожны при переносе термopотa наполненного кипятком, не наклоняйте наполненный термopот.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не подключайте термopот к электросети, если в нем нет воды.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание



Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в термопот воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки и потянув ее вверх.
- Налейте в термопот воду. Внимание! Не заливайте воду в термопот, установив его под водопроводным краном, т.к. существует опасность попадания воды на электрические части, что может вызвать замыкание и поломку прибора.

Внимание! Используйте только очищенную воду.

- Следите за уровнем воды. Во избежание поломки термопота, не рекомендуется наливать воды больше отметки FULL.
- В случае если вы налили слишком мало воды в термопот, на дисплее горит индикатор  и работает звуковой сигнал. Долейте воды.
- Плотно закройте крышку термопота, нажав кнопку открывания крышки.
- Подключите ваш термопот к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал, ваш прибор готов к работе.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- На дисплее показывается температура воды, находящейся внутри термопота. По мере нагревания воды, температура будет увеличиваться.
- Вы можете вскипятить воду, используя **функцию дехлорирования**. Это длительное кипячение воды при температуре 100 °С для того, чтобы уменьшить содержание хлора в воде. По окончании кипячения вы услышите звуковой сигнал. Термопот отключится автоматически и перейдет в режим поддержания температуры.
- При помощи кнопки **«Выбор температуры»** установите необходимую температуру нагрева – 45 °С, 55 °С, 65 °С, 75 °С, 85 °С, 95 °С.
После нагрева/закипания воды, прибор автоматически переключится в режим поддержания температуры.
При необходимости повторного кипячения, нажмите кнопку «Включение/Выключение/Повторное кипячение/дехлорирование».
- При помощи кнопки «Нагрев воды до 45 °С, 85 °С, //Охлаждение» установите необходимую температуру нагрева – 45 °С, 85 °С. Этот вариант подойдет для нагрева предварительно очищенной воды.

Функция «Охлаждение»

Для активации функции Охлаждения нажмите и удерживайте кнопку «Нагрев воды до 45 °С, 85 °С, //Охлаждение» в течение 5 секунд. На дисплее появится значок охлаждения. Вы услышите работу вентилятора. Вода в термопote будет охлаждаться до выбранной вами температуры. Когда температура воды опустится до заданной, вентилятор выключится и индикатор охлаждения будет гореть непрерывно. Если температура поднимется выше заданной, режим охлаждения включится автоматически. Чтобы отключить режим охлаждения, нажмите и удерживайте кнопку «Нагрев воды до 45 °С, 85 °С, //Охлаждение» в течение 5 секунд. Индикатор охлаждения погаснет.

- Чтобы налить воду поставьте необходимую емкость или кружку под носик для розлива воды, нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды».
- Чтобы выключить термопот, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Включение/выключение/Дехлорирование».

Важно!

- Избегайте резких перепадов температур при заполнении термopота водой. Не заполняйте горячий термopот холодной водой или холодный термopот горячей водой.
 - Налить воду из термopота можно нажав кнопку «Подача воды» на дисплее. Первое нажатие – вода подается через носик для розлива воды. Второе нажатие – процесс подачи воды остановлен.
- Будьте осторожны! Горячая вода может вызывать ожоги.
- Внимание! Не наливайте воду в процессе кипячения.
 - Всегда следите за уровнем воды в термopоте при помощи шкалы уровня воды.

Функция «Замок/защита от детей»

Не позволит вам и вашим детям получить ожоги при случайном нажатии кнопки «Подача воды» или использовать прибор как игрушку

Для снятия блокировки нажмите кнопку «Замок».

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность термopота сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Протирайте внутреннюю поверхность термopота салфеткой с использованием мягкого моющего средства. Для удаления моющего средства несколько раз залейте термopот водой и слейте ее.
- Вода содержит различные минеральные вещества, которые могут вызывать появление пятен на внутренней поверхности колбы термopота. Пятна никак не влияют на работу термopота, появление пятен не является гарантийным случаем.
- Аккуратно отсоедините поддон для сбора капель потянув его вверх. Промойте его под проточной водой. Просушите. Установите обратно. Проверяйте поддон для сбора капель регулярно и своевременно опустошайте его.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Термopот в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с термopотом внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 1200 Вт, мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт.

Объем 5 литров.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: термопот предназначен для нагрева и кипячения воды, и поддержания ее горячей от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервис-центров.

Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Термопот LE - 1542

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I

