日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2025.05.06	V1.0	首次发布 (First release.)
2025.06.12	V2.0	频段功率更新

Quick Guide RMX5101

realme

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also scan realme official website to get more information about the phone.

Warning

- Do not allow the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, water heaters), otherwise it may cause fire, explosion, leakage, overheat, or its presence in the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please allow the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer contents from your previous mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://c.dlrealmephone.com/download

2. If you have an iPhone, please download Clone Phone from the phone directly, and then follow the on-screen instructions to log in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case

Product	RMX5101
Main screen parameter	17.27cm(6.8")
Dimension	162.26×76.15×7.79(mm)
Battery	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
Camera	50 Megapixels + 32 Megapixels Rear 32 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values CE SAR	<1.09W/kg(Head) <1.09W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
	1800MHz/1900MHz	30dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/8	25dBm
	Band 19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/7/8/20/28A	25dBm
	Band 2	24.5dBm
	Band 4	24.5dBm
LTE TDD	Bands 34/38/39/40/41	25dBm
	Band 42	24.5dBm
	Band 48	24.5dBm
5G NR	n1	24.5dBm
	n3/n7/n40/n48	24.5dBm
	n28A/n77	25dBm
	n28B/n77	24.5dBm
Bluetooth	2.4G 802.11b/g/n	17.5dBm EIRP
2.4G Wi-Fi	2.4G 802.11ax	20dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.2G 5.2G/5.3G 5.5G/5.8G	20dBm EIRP
	5.2G 5.8G link	14dBm EIRP
NFC	13.56MHz	42dBuA/m at 10m

วิธีการเริ่มต้นระบบมือถือ realme

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานโทรศัพท์และฟังก์ชันที่สำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนรหัสคิวอาร์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ realme เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้

คำเตือน

- อย่าวางโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ไว้ใกล้หรือภายในอุปกรณ์ทางความร้อน อุปกรณ์ทำอาหาร ภาชนะรับแรงดันสูง (เช่น เตาไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น) มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้ ระเบิด การรั่วไหล ความร้อนสูงเกินไป หรือแบตเตอรี่ร้อนจนเกิดการระเบิดได้
- ต้องใช้เครื่องชาร์จ สายชาร์จ และแบตเตอรี่ของแท้ การใช้เครื่องชาร์จ สายชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- ฝาหลังไม่สามารถถอดออกได้

วิธีการรีบูตระบบของโทรศัพท์

กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกัน จนกว่าแอนิเมชันการบูตของ realme จะแสดงขึ้นมา เพื่อรีบูตระบบของโทรศัพท์

วิธีการโอนเนื้อหาจากมือถือเครื่องเก่า

คุณสามารถใช้ realme Clone Phone เพื่อโอนย้ายรูปภาพ วิดีโอ เพลง รายชื่อ ข้อความ แอป ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่

1. หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ Android ให้สแกนรหัสคิวอาร์โค้ดด้านล่างก่อน จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง Clone Phone, เปิด Clone Phone ทั้งบนโทรศัพท์เครื่องใหม่และเครื่องเก่า และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการโอนให้เสร็จสิ้น

https://c.dlrealmephone.com/download

2. หากคุณใช้โทรศัพท์ iPhone ให้ดาวน์โหลด Clone Phone จากโทรศัพท์โดยตรง จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี iCloud และซิงค์ไฟล์

อุปกรณ์มาตรฐานของเครื่อง

อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาด้วยมีดังนี้: 1 เครื่อง , ที่ชาร์จหนึ่งอัน, 1 สาย USB, 1 คู่มือความปลอดภัย, 1 คู่มือการใช้งานฉบับย่อ, 1 เข็มจิ้มถาดซิม, 1 เคส , สติกเกอร์หนึ่ง 1 ชิ้น

รายละเอียดหน้าจอ	RMX5101
ขนาดหน้าจอ	17.27cm(6.8")
ขนาดตัวเครื่อง	162.26×76.15×7.79(mm)
แบตเตอรี่	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
กล้องถ่ายรูป	กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล + 32 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 32 ล้านพิกเซล
อุณหภูมิขณะใช้งาน	0°C-35°C
ค่า SAR CE SAR	<1.09W/kg (Head) <1.09W/kg (Wrist)

ข้อมูลเกี่ยวกับการแผ่รังสีคลื่นวิทยุ

Radio	Frequency	ค่ากำลังส่งสูงสุดของคลื่นวิทยุ
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
	1800MHz/1900MHz	30dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/8	25dBm
	Band 19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/7/8/20/28A	25dBm
	Band 2	24.5dBm
	Band 4	24.5dBm
LTE TDD	Bands 34/38/39/40/41	25dBm
	Band 42	24.5dBm
	Band 48	24.5dBm
5G NR	n1	24.5dBm
	n3/n7/n40/n48	24.5dBm
	n28A/n77	25dBm
	n28B/n77	24.5dBm
Bluetooth	2.4G 802.11b/g/n	17.5dBm EIRP
2.4G Wi-Fi	2.4G 802.11ax	20dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.2G 5.2G/5.3G 5.5G/5.8G	20dBm EIRP
	5.2G 5.8G link	14dBm EIRP
NFC	13.56MHz	42dBuA/m at 10m

Selamat Menggunakan Telefon Pintar realme

Panduan ini memperlihatkan cara untuk menggunakan telefon dan fungsi-fungsi penting. Anda juga boleh imbas kod QR untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai telefon tersebut.

Amaran

- Jangan biarkan telefon atau bateri berhampiran atau di dalam peralatan pemanasan, peralatan memasak, bekas bekanan tinggi (seperti ketuhar gelombang mikro, dapur aruhan, pemanas air), jika tidak, ini boleh menyebabkan kebakan, letupan, kebocoran, haba berlebihan atau bateri terlalu panas yang boleh menyebabkan letupan.
- Pengecas, kabel data dan bateri asal hendaklah digunakan. Pengecas, kabel data atau bateri yang tidak diperakui oleh pengeluar boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakan, letupan atau bahaya lain.
- Penutup belakang tidak boleh ditanggalkan.

Cara untuk mula semula telefon

Tekan dan tahan Butang Kuasa dan Butang Kelantangan Naik pada masa yang sama sehingga animasi mulakan semula ditunjukkan untuk mula semula telefon.

Bagaimanakah saya boleh memindahkan apa yang disimpan pada telefon mudah alih saya yang lama?

Anda boleh menggunakan Klon Telefon realme untuk memindahkan dengan mudah foto, video, muzik, kenalan, mesej, aplikasi, dsb dari telefon lama anda ke telefon baharu.

1. Jika anda mempunyai telefon Android lama, imbas kod di bawah, kemudian muat turun dan pasang Klon Telefon, seterusnya buka Klon Telefon pada kedua-dua telefon baharu dan lama, dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan operasi pemindahan.

https://c.dlrealmephone.com/download

2. Jika anda mempunyai telefon iPhone lama, buka Klon Telefon pada telefon lama secara terus dan ikut arahan pada skrin untuk memilih kandungan yang ingin dipindahkan.

Aksesori sedia ada

Aksesori sedia ada berikut telah disediakan untuk anda seperti di bawah:

1 Telefon, 1 Pengecas, 1 Kapasi data USB, 1 Panduan keselamatan, 1 Panduan pengguna, 1 Alat pemindah SIM, 1 Casing

Model/Produk	RMX5101
Ukuran Skrin utama	6.8 inci
Dimensi	162.26×76.15×7.79(mm)
Bateri	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
Kamera	50 Megapiksel + 32 Megapiksel Belakang 32 Megapiksel Depan
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR CE SAR	<1.09W/kg (Kepala) <1.09W/kg (Badan)

Spesifikasi Gelombang Radio

Radio	Frekuensi	Kuasa Output Maksimum
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
	1800MHz/1900MHz	30dBm
WCDMA	Bands 1/2/4/5/8	25dBm
	Band 19	25dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/7/8/20/28A	25dBm
	Band 2	24.5dBm
	Band 4	24.5dBm
LTE TDD	Bands 34/38/39/40/41	25dBm
	Band 42	24.5dBm
	Band 48	24.5dBm
5G NR	n1	24.5dBm
	n3/n7/n40/n48	24.5dBm
	n28A/n77	25dBm
	n28B/n77	24.5dBm
Bluetooth	2.4G 802.11b/g/n	17.5dBm EIRP
2.4G Wi-Fi	2.4G 802.11ax	20dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.2G 5.2G/5.3G 5.5G/5.8G	20dBm EIRP
	5.2G 5.8G link	14dBm EIRP
NFC	13.56MHz	42dBuA/m at 10m

realme-ல் உங்களை வரவேற்கிறோம்

இந்த வழிகாட்டி தொலைபேசி மற்றும் அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளை பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதை உங்களுக்கு காண்பிக்கும். தொலைபேசி பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைப் பெற realme அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை நீங்கள் ஸ்கேன் செய்யலாம்.

எச்சரிக்கை

- பவர்பாதி, வீட்டுபயன் சமையல் உபகரணங்கள் மற்றும் உயர் அழுத்த கலன்கள் (மைக்ரோவேவ் அடுப்பு, தூண்டல் குக்கர், வாட்டர் ஹீட்டர் போன்றவை) அருகில் அல்லது உள்ளே தொலைபேசி அல்லது பேட்டரியை வைக்க வேண்டாம். இல்லையெனில் தீ, வெடிப்பு, கசிவு, அதிக வெப்பம் அல்லது பேட்டரி அதிக வெப்பமடைவதால் வெடிப்பு ஏற்படலாம்.
- ஒரிஜினல் சார்ஜர், டேட்டா கேபிள் மற்றும் பேட்டரியை பயன்படுத்த வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்படாத சார்ஜர், டேட்டா கேபிள் அல்லது பேட்டரி உற்பத்தியாளரால் சான்றளிக்கப்படாதவை மின்சார அதிர்ச்சி, தீ, வெடிப்பு அல்லது பிற ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தலாம்.
- பின் அட்டையை அகற்ற முடியாது.

தொலைபேசியை மீண்டும் தொடங்குவது எப்படி

பவர் பட்டன் மற்றும் வால்யூம் அப் பட்டனை ஒரே நேரத்தில் realme பூட் அனிமேஷன் காண்பிக்கும் வரை அழுத்திப் பிடித்து தொலைபேசியை மீண்டும் தொடங்கவும்.

முந்தைய மொபைலில் இருந்து உள்ளடக்கத்தை எவ்வாறு மாற்றுவது

நீங்கள் realme Clone Phone ஐப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள், இசை, தொடர்புகள், செய்திகள், பயன்பாடுகள் போன்றவற்றை பழைய தொலைபேசியிலிருந்து புதிய தொலைபேசிக்கு எளிதாக மாற்றலாம்.

1. உங்களிடம் பழைய Android தொலைபேசி இருந்தால், முதலில் கீழே உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, பின்னர் Clone Phone ஐப் பதிவிறக்கி நிறுவவும், அடுத்து புதிய மற்றும் பழைய தொலைபேசிகளில் Clone Phone ஐத் திறந்து, திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி செயல்பாட்டை முடிக்கவும்.

https://c.dlrealmephone.com/download

2. உங்களிடம் iPhone இருந்தால், தொலைபேசியிலிருந்து நேரடியாக Clone Phone ஐப் பதிவிறக்கம் செய்து, பின்னர் திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி iCloud கணக்கில் உள்நுழைந்து கோப்புகளை ஒத்திசைக்கவும்.

நிலையான பாகங்கள்

நிலையான பாகங்கள் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகின்றன:

1 தொலைபேசி, 1 சார்ஜர், 1 USB தரவு கேபிள், 1 பாதுகாப்பு வழிகாட்டி, 1 விரைவு வழிகாட்டி, 1 சிம் வெளியேற்றும் கருவி, 1 பாதுகாப்பு உறை

மாதிரி/மாதிரி	RMX5101
டிஸ்பிளே அளவு	17.27செமீ(6.8")
பரிமாணம்	162.26×76.15×7.79(மிமீ)
பேட்டரி	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
கேமரா	50 மெகாபிக்சல் + 32 மெகாபிக்சல் பின்புறம் 32 மெகாபிக்சல் முன்பக்கம்
செயல்பாட்டு வெப்பநிலை	0°C-35°C
SAR மதிப்புகள் CE SAR	<1.09W/kg (தலை) <1.09W/kg (உடல்)

ரேடியோ அலை விவரக்குறிப்புகள்

ரேடியோ	அதிர்வெண்	அதிகபட்ச வெளியீட்டு சக்தி
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
	1800MHz/1900MHz	30dBm
WCDMA	பேண்ட் 1/2/4/5/8	25dBm
	பேண்ட் 19	25dBm
LTE FDD	பேண்ட் 1/3/5/7/8/20/28A	25dBm
	பேண்ட் 2	24.5dBm
	பேண்ட் 4	24.5dBm
LTE TDD	பேண்ட் 34/38/39/40/41	25dBm
	பேண்ட் 42	24.5dBm
	பேண்ட் 48	24.5dBm
5G NR	n1	24.5dBm
	n3/n7/n40/n48	24.5dBm
	n28A/n77	25dBm
	n28B/n77	24.5dBm
Bluetooth	2.4G 802.11b/g/n	17.5dBm EIRP
2.4G Wi-Fi	2.4G 802.11ax	20dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.2G 5.2G/5.3G 5.5G/5.8G	20dBm EIRP
	5.2G 5.8G link	14dBm EIRP
NFC	13.56MHz	42dBuA/m at 10m

realme-ට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

මෙම මාර්ගෝපදේශය දුරකථනය සහ එහි වැදගත් කාර්යයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබට පෙන්වනු ඇත. ඔබට දුරකථනය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට realme නිල වෙබ් අඩවිය ද ස්කෑන් කළ හැකිය.

අවවාදයයි

- දුරකථනය හෝ බැටරිය රත් කිරීමේ උපකරණ, පිසීමේ උපකරණ, අධි පීඩන බඳුන් (මයික්‍රෝ තරංග උඳුන්, ප්‍රේරක උඳුන්, ජල තාපක වැනි) ඇතුළත හෝ ඒවා අසල තැබීමට ඉඩ නොදෙන්න, එසේ නොමැති නම් එය ගිනි ගැනීම, පිපිරීම, කාන්දු වීම, අධික ලෙස රත් වීම හෝ බැටරිය අධික ලෙස රත් වීම නිසා පිපිරීමක් ඇති විය හැක.
- මුල් චාජරය, දත්ත කේබලය සහ බැටරිය භාවිත කළ යුතුය. අනුමත නොකළ චාජර, දත්ත කේබල හෝ නිෂ්පාදකයා විසින් සහතික කර නොමැති බැටරි විද්‍යුත් කම්පනය, ගිනි ගැනීම, පිපිරීම හෝ වෙනත් අනතුරු ඇති විය හැක.
- පසු කවරය ඉවත් කළ නොහැක.

- චාජ් කරන විට, කාමර උෂ්ණත්වය සහ හොඳ වාතාශ්‍රය ඇති පරිසරයක උපාංගය භාවිත කිරීමට ඉඩ දෙන්න. උෂ්ණත්වය 5°C–35°C අතර පරාසයක පරිසරයක උපාංගය චාජ් කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

දුරකථනය නැවත පණගැන්වීම කරන්නේ කෙසේද

බල බොත්තම සහ හඬ පරිමාව වැඩි කිරීමේ බොත්තම එකවර realme බූට් සජීවිකරණය පෙන්වන තෙක් එබීගෙන සිටින්න.

පැරණි ජංගම දුරකථනයෙන් අන්තර්ගතය මාරු කරන්නේ කෙසේද

ඔබට realme Clone Phone භාවිතා කරමින් ඡායාරූප, වීඩියෝ, සංගීතය, සම්බන්ධතා, පණිවිඩ, යෙදුම් ආදිය පැරණි දුරකථනයේ සිට නව දුරකථනයට පහසුවෙන් මාරු කළ හැක.

1. ඔබට පැරණි Android දුරකථනයක් තිබේ නම්, පළමුව පහත QR කේතය ස්කෑන් කර, පසුව Clone Phone බාගත කර ස්ථාපනය කරන්න, ඉන්පසු නව සහ පැරණි දුරකථන දෙකෙහිම Clone Phone විවෘත කර, මෙහෙයුම අවසන් කිරීමට තිරය මත ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

https://c.dlrealmephone.com/download

2. ඔබට iPhone එකක් තිබේ නම්, දුරකථනයෙන් කෙලින්ම Clone Phone බාගත කර ස්ථාපනය කරන්න, ඉන්පසු තිරය මත ඇති උපදෙස් අනුගමනය කර iCloud ගිණුමට පුරනය වී ගොනු සමමුහූර්ත කරන්න.

සම්මත උපාංග

ඔබට පහත සඳහන් සම්මත උපාංග සපයා ඇත:

1 දුරකථනය, 1 චාජරය, 1 USB දත්ත කේබලය, 1 ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශය, 1 ඉක්මන් මාර්ගෝපදේශය, 1 සිම් නෙරපීමේ මෙවලම, 1 ආවරණය

මාදිලිය	RMX5101
තිර ප්‍රමාණය	17.27cm(6.8")
මානය	162.26×76.15×7.79(mm)
බැටරිය	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
කැමරාව	50 මෙගාපික්සල් + 32 මෙගාපික්සල් පිටුපස 32 මෙගාපික්සල් ඉදිරිපස
ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය	0°C-35°C
SAR අගයන් CE SAR	<1.09W/kg (හිස) <1.09W/kg (ශරීරය)

විකිරණ තරංග පිළිබඳ පිරිවිතර

රේඩියෝ	සංඛ්‍යාතය	උපරිම ප්‍රතිදාන බලය
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
	1800MHz/1900MHz	30dBm
WCDMA	බෑන්ඩ් 1/2/4/5/8	25dBm
	බෑන්ඩ් 19	25dBm
LTE FDD	බෑන්ඩ් 1/3/5/7/8/20/28A	25dBm
	බෑන්ඩ් 2	24.5dBm
	බෑන්ඩ් 4	24.5dBm
LTE TDD	බෑන්ඩ් 34/38/39/40/41	25dBm
	බෑන්ඩ් 42	24.5dBm
	බෑන්ඩ් 48	24.5dBm
5G NR	n1	24.5dBm
	n3/n7/n40/n48	24.5dBm
	n28A/n77	25dBm
	n28B/n77	24.5dBm
Bluetooth	2.4G 802.11b/g/n	17.5dBm EIRP
2.4G Wi-Fi	2.4G 802.11ax	20dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.2G 5.2G/5.3G 5.5G/5.8G	20dBm EIRP
	5.2G 5.8G link	14dBm EIRP
NFC	13.56MHz	42dBuA/m at 10m

مرحبًا بك في realme mobile

يقدم لك هذا الدليل كيفية استخدام الهاتف والوظائف المهمة. يمكنك أيضًا زيارة موقع realme الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات حول الهاتف.

تحذير

- لا تضع الهاتف أو البطارية بالقرب من أجهزة التسخين أو بداخلها أو أدوات الطهي، مثل أفران الميكروويف وأفران الحث وسخانات المياه، أو أوعية الضغط العالي، وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو انفجار أو تسرب أو ارتفاع درجة الحرارة الزائد أو انفجار البطارية بسبب ارتفاع درجة حرارتها.
- يجب استخدام الشاحن الأصلي وكابل البيانات والبطارية. استخدام شواحن أو كابلات بيانات أو بطاريات غير معتمدة من الشركة المصنعة قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.
- لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي.

- عند الشحن، يرجى السماح للجهاز بالعمل في بيئة ذات درجة حرارة طبيعية وتهوية جيدة. يوصى بشحن الجهاز في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية.

كيفية إعادة تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت حتى يظهر تحريك تمهيد realme لإعادة تشغيل الهاتف.

كيفية نقل المحتوى من الهاتف المحمول القديم

يمكنك استخدام realme Clone Phone لنقل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وجهات الاتصال والرسائل والتطبيقات وما إلى ذلك بسهولة من هاتفك القديم إلى الهاتف الجديد.

1. إذا كان لديك هاتف Android قديم، فقم أولاً بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه، ثم قم بتنزيل وتثبيت Clone Phone، ثم افتح Clone Phone على كل من الهاتف الجديد والقديم، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.

https://c.dlrealmephone.com/download

2. إذا كان لديك هاتف iPhone، فيرجى تنزيل Clone Phone مباشرة من الهاتف، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب iCloud ومزامنة الملفات.

الملحقات القياسية

يتم توفير الملحقات القياسية التالية:

1 هاتف، 1 شاحن، 1 كابل بيانات USB، 1 دليل السلامة، 1 دليل البدء السريع، 1 أداة إخراج بطاقة SIM، 1 غلاف واقي

طراز الطراز	RMX5101
حجم الشاشة الرئيسية	17.27 سم (6.8 بوصة)
الأبعاد	162.26×76.15×7.79 (مم)
البطارية	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
الكاميرا	50 ميجابكسل + 32 ميجابكسل خلفية 32 ميجابكسل أمامية
درجة حرارة التشغيل	0°C-35°C
قيم SAR CE SAR	<1.09W/kg (الرأس) <1.09W/kg (الجسم)

מדריך למשתמש realme mobile

מדריך זה יראה לך כיצד להשתמש בטלפון ובתכונות החשובות שלו. תוכל גם לסרוק את קוד ה-QR כדי לקבל מידע נוסף על הטלפון.

אזהרה

- אין להניח את הטלפון או הסוללה לידי או בתוך ציוד חימום, ציוד בישול, מיכלי לחץ גבוה (כגון תנורי מיקרוגל, כיריים אינדוקציה, דודי מים), אחרת הדבר עלול לגרום לשריפה, פיצוץ, נזילה, התחממות יתר או נוכחותם בסוללה עלולה לגרום להתחממות יתר של הסוללה, מה שעלול להוביל לפיצוץ.
- יש להשתמש במטען, בכבל הנתונים ובסוללה המקוריים. שימוש במטענים, בכבלי נתונים או בסוללות שלא אושרו או שלא אושרו על ידי היצרן עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ או סכנות אחרות.
- אין אפשרות להסיר את כיסוי הגב.

- בעת הטעינה, אנא אפשר למכשיר להיות בסביבה בטמפרטורת חדר רגילה ואוורור טוב. מומלץ לטעון את המכשיר בסביבה בטמפרטורה הנעה בין 5°C ל-35°C.

כיצד להפעיל מחדש את הטלפון

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה ואת לחצן עוצמת הקול בו-זמנית עד שתוצג הנפשה של אתחול realme כדי להפעיל מחדש את הטלפון.

כיצד להעביר תכנים מהטלפון נייד הקודם שלך

באפשרותך להשתמש ב-realme Clone Phone כדי להעביר בקלות תמונות, סרטונים, מוזיקה, אנשי קשר, הודעות, אפליקציות וכו' מהטלפון הישן לחדש.

1. אם יש לך טלפון Android ישן, תחילה סרוק את קוד ה-QR שלהלן, לאחר מכן הורד והתקן את Clone Phone, לאחר מכן פתח את Clone Phone בטלפונים החדשים והישנים, ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את הפעולה.

https://c.dlrealmephone.com/download

2. אם יש לך אייפון, אנא הורד את Clone Phone ישירות מהטלפון, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון iCloud ולסנכרן את הקבצים.

אביזרים סטנדרטיים

האביזרים הסטנדרטיים הבאים מסופקים:

1 טלפון, 1 מטען, 1 כבל נתונים USB, 1 מדריך בטיחות, 1 מדריך התחלה מהירה, 1 כלי פליטת כרטיס SIM, 1 מארז מגן

דגם/דגם	RMX5101
גודל מסך ראשי	17.27 ס"מ (6.8 אינץ')
ממדים	162.26×76.15×7.79 (מ"מ)
סוללה	6830mAh(26.78Wh)(Min) 7000mAh(27.44Wh)(Typ)
מצלמה	50 מגה-פיקסל + 32 מגה-פיקסל אחורית 32 מגה-פיקסל קדמית
טמפרטורת פעולה	0°C-35°C
ערכי SAR CE SAR	<1.09W/kg (ראש) <1.09W/kg (גוף)

תדרי רדיו

רדיו	תדר	הספק פלט מרבי
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
	1800MHz/1900MHz	30dBm
WCDMA	פסים 1/2/4/5/8	25dBm
	פס 19	25dBm
LTE FDD	פסים 1/3/5/7/8/20/28A	25dBm
	פס 2	24.5dBm
	פס 4	24.5dBm
LTE TDD	פסים 34/38/39/40/41	25dBm
	פס 42	24.5dBm
	פס 48	24.5dBm
5G NR	n1	24.5dBm
	n3/n7/n40/n48	24.5dBm
	n28A/n77	25dBm
	n28B/n77	24.5dBm
Bluetooth	2.4G 802.11b/g/n	17.5dBm EIRP
2.4G Wi-Fi	2.4G 802.11ax	20dBm EIRP
5G Wi-Fi	5.2G 5.2G/5.3G 5.5G/5.8G	20dBm EIRP
	5.2G 5.8G link	14dBm EIRP
NFC	13.56MHz	42dBuA/m at 10m

realme mobile-ով բարեւ ձեզ

Այս ուղեցույցը ցույց կտա, թե ինչպես օգտագործել հեռախոսը և դրա կարեւոր գործառույթները։ Կարող եք նաեւ սկանավորել պաշտոնական realme կայքի QR կոդը՝ հեռախոսի մասին ավելի շատ տեղեկություններ ստանալու համար։

Զգուշացում

- Մի՛ թողեք հեռախոսը կամ մարտկոցը տաքացնող սարքերի, խոհանոցային սարքերի, բարձր ճնշման անոթների (օրինակ՝ միկրոալիքային վառարանների, ինդուկցիոն սալիկների, ջրատաքացուցիչների) մոտ կամ ներսում, հակառակ դեպքում կարող է առաջանալ հրդեհ, պայթյուն, արտահոսք, գերտաքացում կամ մարտկոցի գերտաքացում, որը կարող է հանգեցնել պայթյունի։
- Պետք է օգտագործել բնօրինակ լիցքավորիչը, տվյալների մալուխը և մարտկոցը։ Չհաստատված լիցքավորիչները, տվյալների մալուխները կամ մարտկոցները, որոնք չեն հավաստագրվել արտադրողի կողմից, կարող են հանգեցնել էլեկտրական հարվածի, հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգների։
- Հետեւի կափարիչը հնարավոր չէ հանել։

- Լիցքավորելիս թույլ տվեք, որ սարքը գտնվի նորմալ սենյակային ջերմաստիճանով և լավ օդափոխվող միջավայրում։ Խորհուրդ է տրվում լիցքավորել սարքը 5°C–35°C ջերմաստիճանային միջակայքում։

Ինչպես վերագործարկել հեռախոսը

Սեղմեք եւ պահեք սնուցման ստեղնը եւ ձայնի ուժգնության ստեղնը միաժամանակ, մինչեւ realme-ի գործարկման անիմացիան կցուցադրվի՝ հեռախոսը վերագործարկելու համար։

Ինչպես փոխանցել բովանդակությունը նախկին բջջային հեռախոսից

Դուք կարող եք օգտագործել realme Clone Phone՝ հին հեռախոսից նորին հեշտությամբ լուսանկարներ, տեսանյութեր, երաժշտություն, կոնտակտներ, հաղորդագրություններ, հավելվածներ եւ այլն փոխանցելու համար։

1. Եթե ունեք հին Android հեռախոս, նախ սկանավորեք ներքեւի կոդը, ապա ներբեռնեք եւ տեղադրեք Clone Phone, հետո բացեք Clone Phone եւ՛ նոր, եւ՛ հին հեռախոսների վրա եւ հետեւեք էկրանին ցուցադրվող հրահանգներին՝ գործողությունն ավարտելու համար։

https://c.dlrealmephone.com/download

2. Եթե ունեք iPhone հեռախոս, ներբեռնեք Clone Phone հեռախոսից ուղղակիորեն, ապա հետեւեք էկրանին ցուցադրվող հրահանգներին՝ iCloud հաշվին մուտք գործելու եւ ֆայլերը համաժամեցնելու համար։

Ստանդարտ աքսեսուարներ

Ստանդարտ աքսեսուարները հետեւյալն են՝

1 հեռախոս, 1 լիցքավորիչ, 1 USB լարային տվյալ, 1 ապահովության ուղեցույց, 1 արագ մ