

RUS



- Product model: :Monster Maxstar MQH10
- Bluetooth version: V5.4
- Wireless transmission distance: 10M
- Speaker drivers: $\Phi 10\text{mm}$
- Impedance: $32\Omega \pm 5\%$
- Frequency response range: 20Hz-20kHz
- Sensitivity: $90 \pm 3\text{dB}$
- Battery capacity: 150mAh
- Charging time: 1.5 hours
- Play time: 20 hours (Maximum volume)



② Volume down / Previous track

③ Multi-function button (MFB)

④ Volume up / Next track

- Gaming neckband wireless headphones *1
- USB charging cable *1
- Silicone eartips *3
- Instructions manual *1

Power ON	Long press 'MFB' for 3 seconds
Power OFF	Long press 'MFB' for 3 seconds
Answer Call	Short press 'MFB'
Reject Call	Long press 'MFB' for 2 seconds
End Call	Short press 'MFB'
Redial Call	Short press 'MFB' for 2 times
Play Music	Short press 'MFB'
Pause Music	Short press 'MFB'
Siri/Google Voice	Hit 'MFB' three times and release after 2 seconds
Increase Volume	Short press 'Volume up'
Decrease Volume	Short press 'Volume down'
Next Song	Long press 'Volume up'
Previous Song	Long press 'Volume down'
Game mode	Press and hold 'MFB' for 2 seconds
Musical pattern	Press and hold 'MFB' for 2 seconds
Power-on connection status	At the same time, long press the "+" and "-" keys for 10S to shut down (clear all pairing and connection information)
Power-on disconnected state	At the same time, long press the "+" and "-" keys for 10S (to clear the pairing between the headset and the Bluetooth device)The pair is not connected

1. Headphones will start searching for last connected device when power on, if no device found, it goes to pairing mode (Indicator light: blink red and blue) automatically.
2. In the pairing mode, the headphones try to search for pairing. Headphones will turn off in 5 minutes when no device found or failed.
3. Headphones will turn off in 5 minutes when it is disconnected from the connected device.
4. Battery low tone will be alerted for 5 minutes in every 1-minute interval before shut down. The red light is on when charging and the blue light is on when fully charged.
5. Headphones will try reconnecting to the device within 5 minutes when connection is lost.
6. Fully charge the headphones and power off before an intended not-in-use period.
7. Unplug the charging cable after charging.

1. Keep the headphones away from inflammables when charging.
2. Keep plastic bags away from infants and children to avoid suffocation.
3. Keep the headphones and all accessories away from children and pets avoiding any potential hazards.
4. For road safety, use headphones only in compliance with local laws and regulations. Special attention is needed for all on the road activities.
5. Do not shine indicator light directly into someone's eyes.

- Модель: Monster Maxstar MQH10
- Bluetooth стандарт: V5.4
- Радиус действия: 10 м
- Диаметр широкополосных динамиков: 10 мм
- Импеданс: $32\ \Omega \pm 15\%$
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 90 дБ ± 3 дБ
- Аккумулятор: 150 мАч
- Время зарядки: 1,5 ч
- Время работы: до 20 ч (на максимальной громкости)

- Гарнитура *1
- USB кабель для зарядки *1
- Силиконовые амбушюры *3
- Руководства пользователя *1



2) Уменьшение громкости / предыдущая композиция

3) Многофункциональная кнопка (МФК)

④ Увеличение громкости / следующая композиция

Включение	Долгое нажатие на МФК (3 секунды)
Выключение	Долгое нажатие на МФК (3 секунды) после включения
Ответ на звонок	Короткое нажатие на МФК во время звонка
Отклонение звонка	Долгое нажатие на МФК (2 секунды) во время звонка
Окончание разговора	Короткое нажатие на МФК во время разговора
Удержание разговора	Двойное короткое нажатие на МФК во время разговора
Включение музыки	Короткое нажатие на МФК
Пауза	Короткое нажатие на МФК во время воспроизведения музыки
Вызов голосового ассистента	Тройное короткое нажатие на МФК с удержанием третьего нажатия на 2 секунды
Увеличение громкости	Короткое нажатие на кнопку «Увеличение громкости / следующая композиция»
Уменьшение громкости	Короткое нажатие на кнопку «Уменьшение громкости / предыдущая композиция»
Следующая композиция	Долгое нажатие на кнопку «Увеличение громкости / следующая композиция» (2 секунды)
Предыдущая композиция	Долгое нажатие на кнопку «Уменьшение громкости / предыдущая композиция» (2 секунды)
Игровой режим	Долгое нажатие на МФК (2 секунды)
Музыкальный режим	Долгое нажатие на МФК (2 секунды)
Очистка информации о всех беспроводных соединениях	Одновременно нажмите кнопки «+» и «-» на 10 секунд для выключения
Окончание беспроводного соединения	Одновременно нажмите кнопки «+» и «-» на 10 секунд при подключенном устройстве

1. При включении питания наушники начнут поиск последнего подключенного устройства, если устройство не найдено, устройство автоматически перейдет в режим сопряжения (индикатор будет мигать красным и синим).
2. В режиме сопряжения наушники попытаются выполнить поиск сопряжения. Наушники выключатся через 5 минут, если устройство не найдено или произошёл сбой.
3. Наушники выключатся через 5 минут, когда они будут отсоединены от подключенного устройства.
4. Звуковой сигнал о низком заряде батареи будет подаваться в течение 5 минут с интервалом в 1 минуту перед выключением. При зарядке горит красный индикатор, а при полной зарядке — синий.
5. При потере соединения наушники попытаются повторно подключиться к устройству в течение 5 минут.
6. Полностью зарядите наушники и выключите их по истечении заданного периода времени.
7. Отсоедините зарядный кабель после окончания зарядки

- Внимательно прочтите руководство пользователя.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В / 1А.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Для очистки устройства используйте сухую, мягкую, безворсовую ткань.
- Запрещается использовать какие-либо жидкости и чистящие средства для очистки устройства.
- Запрещается производить ремонт самостоятельно.
- Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр.
- Не удаляйте катшки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте устройство с поврежденными деталями или корпусом.
- Всегда выключайте устройство после его использования.
- Не помещайте прибор в воду и другие жидкости.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, за их безопасность.
- Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от +5 до +35 °С.
 - Устройство предназначено только для бытового использования.
 - Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
 - Не оставляйте прибор включенным после того, как закончили им пользоваться.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В случае использования наушников при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно необратимое нарушение слуха.

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройств должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, берегите его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемому бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Назначение товара: беспроводные наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth или проводного соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: Monster. Произведено: декабрь 2024. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016, Адрес производства "Шеньчжень Информэтион Инфинити Со. ЛТД." Билдинг Б, Клеан Саншайн Парк, №15, Кейджи Роуд 2-ое, Сонгпингшан Комьюнити Кили Стрит, Наншан Дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Импортер: ООО «АРИЯ ГРУПП», адрес: 115054, г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМСКОВОРЕЧЬЕ, ул ПЯТИНАЦКАЯ, д. 7/15 СТР. 2.

Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР.

СРО



1. Do not use headphones at high volume for an extended period of time.
2. Keep the headphones away from dust and water.
3. Do not disassemble the headphones and accessories, otherwise warranty will be voided.
4. Keep headphones away from any impact or vibration.
5. Do not use any chemical solvents or cleaning agent on the headphones.

If the product does not function as warranted during the warranty period, you may obtain warranty service by contacting your dealer where it was purchased.

Спецификация

Управление

Общие сведения

Условия хранения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИСТИННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некалвалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие в результате воздействия внешних факторов: механического воздействия, влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (пользователя) или третьих лиц. Также, не несет ответственности за возможный вред, нанесенный или косвенно нанесенный имуществу соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombita.ru Полный список адресов технических центров производителей, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombita.ru

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупке
полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплек-
тации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмот-
рено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет.
Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами
эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент