

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Турка электрическая EN-294

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром или горячей водой или кофе.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям, беритесь только за ручку.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
- Будьте осторожны при переносе турки, наполненной кипятком или горячим кофе.
- Прибор предназначен только для нагрева воды и заваривания кофе. Запрещается использование прибора в других целях.
- Никогда не размешивайте кофе в турке металлическими предметами.
- Не оставляйте турку без присмотра в процессе работы, особенно в момент закипания.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Не включайте турку без воды

- ЗАПРЕЩЕНО добавлять молоко, сахар и иные подсластители, сиропы и т.п. во время приготовления кофе. Это может привести к преждевременному выходу прибора из строя.
- Выполняйте все требования инструкции.

Описание



Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в турку воду, вскипятите и слейте её.
- **ВНИМАНИЕ!** Не наливайте воды выше отметки MAX. Вода при кипении может выплескиваться и привести к ожогу!

Работа

- Налейте в турку воду. Используйте только очищенную воду. Следите за уровнем воды. Не наливайте воды выше отметки MAX. Добавьте кофе.
- Подключите шнур питания к электросети и включите турку, при этом загорится световой индикатор.
- Начнется приготовление кофе.
- Процесс приготовления необходимо контролировать постоянно. Не оставляйте прибор без присмотра.
- По окончании приготовления отключите прибор.

ВНИМАНИЕ! В случае непредумышленного включения прибора без воды, сработает система защиты от перегрева, и прибор отключит питание автоматически. Перед следующим включением прибора дайте ему остыть не менее 10 минут, только затем наполняйте водой.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети. Дайте прибору остыть.
- Используйте специальные мыльные растворы для чистки.
- Протрите турку мыльной губкой, затем ополосните турку прохладной водой или протрите влажной чистой салфеткой. Внимание! Не погружайте прибор полностью в воду.
- Тщательно высушите прибор.
- Периодически очищайте прибор от накипи, используя специальные средства.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.


Технические характеристики Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 500 Вт, объем 500 мл.

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года. Состав (материал): стекло, пластмасса, металл.
Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрическая турка предназначена для кипячения воды и приготовления кофе от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Российская Федерация,  Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, дом № 10, лит. Э.

Производитель: Guangdong Orange Star Electrical Appliances Co., LTD / Гуандун Оранж Стар Электрикал Эпплайнсес Ко., Лтд. Адрес: 9th Floor, 104th Lianjiang Avenue North, Lianjiang City, Guangdong, China / 9 Фло, 104 Ляньцзян Авеню Норт, Ляньцзян Сити, Гуандун, Китай
Произведено в Китае.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ I