

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ:

Фонарь поставляется с фабрики в заблокированном состоянии.

Для разблокировки фонаря, нажмите кнопку включения четыре раза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во время работы фонарь может нагреваться, учитывайте это при использовании и хранении.
- Не направляйте луч света в глаза, это опасно для зрения.
- Не разбирайте изделие, иначе на него не будут распространяться условия гарантии.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Держите устройство вдали от огня и прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в сухом и проветриваемом месте.
- Устройство не предназначено для дайвинга. Не используйте его под водой в течение длительного времени.
- Используйте оригинальный аккумулятор и кабель питания WUBEN.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор или заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить его повреждение. Старайтесь держать устройство заряженным.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

При условии соблюдения требований по эксплуатации талон дает право на бесплатный ремонт вышедшего из строя по нашей вине изделия в течение всего гарантийного срока. Изготовитель оставляет за собой право аннулировать действие гарантии в следующих случаях:

- ущерб, вызванный преднамеренными действиями, неправильным использованием или вызванный несоблюдением инструкций;
- повреждения, вызванные неправильным использованием аккумулятора;
- повреждения, вызванные действием непреодолимых факторов.

*Право окончательной интерпретации остается за компанией ООО «АРТ-ЭЛВ».