

INSTRUKCIJA MINIDRONE

Aby wyjąć akumulator, podnieść wypustkę znajdującą się nad akumulatorem i pociągnąć ją do tyłu.

PODŁĄCZENIE SMARTFONA

- Wyszukać dostępne sieci Wi-Fi za pomocą smartfona:
 - W przypadku używania iPhone lub iPad, wybrać Ustawienia > Wi-Fi

- W przypadku używania smartfona Android™ wybrać Ustawienia > Bezprzewodowe i Sieci > Wi-Fi,
- Wybrać sieć MiniDrone.
- Zaczekać aż smartfon połączy się z siecią Wi-Fi MiniDrone. Połączenie jest zazwyczaj sygnalizowane przez pojawienie się symbolu Wi-Fi na ekranie smartfona.

- Uruchomić aplikację FreeFlight3, następnie przycisnąć Start, aby rozpocząć pilotowanie MiniDrone.
- Włóżycakumulatordoodpowiedniejkomory(zdjęciaAiB).
- Podłączyć MiniDrone (zdjęcia C i D):
 - do ładowarki o mocy co najmniej 2,4 A. Czas ładowania wynosi około 25 minut.
 - do komputera za pomocą kabla USB. Czas ładowania akumulatora wynosi około 1,5 godziny.

BEINDTÁSI ÚTMUTATÓ

Ez a MiniDrone útmutató tartalmazza az alapvető használati utasításokat. A teljes dokumentációt a www.parrot.com/uk/support/jumping-night-drone címen érheti el.

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Csatlakozzon az App Store™-hoz vagy a Google Play™-hez, és töltsse le az ingyenes FreeFlight3 alkalmazást.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- Helyezze be az akkumulátort az erre szolgáló helyre (A és B kép).
- Csatlakoztassa a MiniDrone-t (C és D kép):
 - Egy minimum 2,4 A erősségű töltőhöz. Az akkumulátor töltési ideje ebben az esetben körülbelül 25 perc.
- USB kábel segítségével egy számítógéphez. Az akkumulátor töltési ideje ebben az esetben körülbelül 1 óra 30 perc.

NÁVOD PRO SPUŠTĚNÍ

Tento návod pro MiniDrone vám poskytne základní instrukce. Kompletní dokumentaci naleznete na našich webových stránkách www.parrot.com/uk/support/jumping-night-drone.

STÁHNUTÍ APLIKACE

Připojte se k App Store™ nebo ke Google Play™ a stáhněte si bezplatnou aplikaci FreeFlight3.

NABÍTÍ BATERIE

- Vložte baterii do místa určeného k tomuto účelu (fotografie A a B).
- Připojte MiniDrone (fotografie C a D):
 - Na nabíječku o minimálním výkonu 2,4 A. Doba nabíjení je přibližně 25 minut.
 - Napáčič za použití USB kabelu. Dobanabíjeníbaterieje

PILOTÁŽNÍ MINIDRONE

Przesunąć lewy joystick do góry lub do dołu, aby skierować MiniDrone do przodu lub do tyłu.

Przycisnąć lewy drążek i przechylić smartfon w lewo lub w prawo, by skierować MiniDrone w lewo lub w prawo.

Po prawej stronie ekranu, przesunąć palcem z lewej na prawą, by wykonać ćwierć obrotu w prawo, bądź z prawej na lewą, by wykonać ćwierć obrotu w lewo. Przesunąć palcem z góry na dół, by wykonać półobrót.

Przycisnąć , by wybrać pozycję MiniDrone: jump / automatyczną równowagę / kicker.

Przycisnąć , aby wybrać i uruchomić zaprogramowaną wstępnie akrobację.

Przycisnąć , aby wybrać i uruchomić zaprogramowaną Start, aby rozpocząć pilotowanie MiniDrone.

A MiniDrone IRÁNYÍTÁSA

A MiniDrone előre- vagy hátrafelé irányításához nyomja a bal oldali joysticket felfelé vagy lefelé.

Tartsa lenyomva a bal oldali joystickot, és döntse balra vagy jobbra az okostelefont, hogy a MiniDrone készüléket balra vagy jobbra irányítsa.

A képernyő jobb oldalán csúsztassa az ujját balról jobbra, hogy negyedfordulatot tegyen jobbra, illetve jobbról balra, hogy balra tegyen negyedfordulatot. Félfordulat megtételéhez csúsztassa az ujját fentről lefelé.

Nyomja meg a , gombot a MiniDrone helyzetének kiválasztásához: jump (ugrás) / auto-balance (automatikus kiegyenlítés) / kicker (rugás).

Nyomja meg az , gombot egy előre programozott akrobatamutatóvány elindításához.

KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ MINI DRONE

- Podłączyć słuchawki do smartfona (zdjęcie E).
- Można wówczas mówić do słuchawek smartfona a MiniDrone powtórzy wypowiedziane słowa.

FOTOGRAFOWANIE / NAGRYWANIE FILMÓW

Nagrywanie filmów jest automatyczne. Zostaje przerwane po odłączeniu słuchawek od smartfona.

Przycisnąć , aby zrobić zdjęcie.

WYKONANIE SKOKU

Przycisnąć , by wykonać skok wzwyż. Przycisnąć , by wykonać skok w dół.

Jeśli przycisk , wyświetla się na szaro, należy najpierw wykonać skok wzwyż, by móc skoczyć w dół.

Przed wykonaniem skoku konieczne jest ściśnięcie sprężyny

Minidrone. Sprężyna może zostać ściśnięta tuż przed skokiem, wówczas konieczne jest odczekanie kilku sekund przed skokiem.

Aby zaplanować skok, przesunąć przycisk , w lewo, spowoduje to ściśnięcie sprężyny, która może zostać natychmiast zwolniona, po przyciśnięciu , lub .

EFEKTY ŚWIETLNE

Przycisnąć , aby wyświetlić listę efektów świetlnych. Slider umożliwia ustawienie intensywności światła. Przyciski umożliwiają aktywację trybu migającego lub fali.

INFORMACJE OGÓLNE

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIEENNE

Aksesoria i części zamienne są dostępne w punktach sprzedaży Parrot oraz na naszej stronie internetowej store.parrot.com.

parrot.com.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJA

MiniDrone nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Zalecamy stopniowe obniżanie wysokości MiniDrone mniej więcej co 80 cm.

Korzystanie z MiniDrone w niektórych miejscach publicznych (takich jak dworzec lub lotnisko) bądź też na drodze publicznej może być zakazane.

Zaleca się, by używać MiniDrone w pomieszczeniach. Uważać, aby piasek lub pył nie przedostał się do MiniDrone, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Nie stawiać MiniDrone na wodzie ani innej wilgotnej nawierzchni. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu płynów. Nie pozostawiać MiniDrone na słońcu. Nie kierować mechanizmu skoków na osobę lub zwierzę. Należy używać wyłącznie akcesoriów

zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE POZANOWANIA PRYWATNOŚCI

Zapisywanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu danej osoby bez jej zgody może być uznane za naruszenie jej prywatności i może doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności autora powyższych działań. Przed filmowaniem osób i nagrywaniem ich głosu, należy zapytać ich o zgodę, w szczególności jeżeli planuje się zapisywanie i/ lub rozpowszechnianie tych nagrań w Internecie. Nie należy rozpowszechniać obrazów lub dźwięków poniżających lub mogących zaszkodzić czyjejś reputacji lub naruszyć czyjąś godność.

GWARANCJA

Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, prosimy odnieść się do Ogólnych Warunków Sprzedaży punktu sprzedaży, w którym został kupiony MiniDrone.

2. EN62211, EN62321 w oparciu o rozporządzenia dyrektywy RTTE 1999/5/WE i dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE.

Oświadczenie o zgodności jest dostępne na stronie:

www.parrot.com/uk/ce/2/jumping-night-drone

ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE

Parrot, Parrot MiniDrones oraz logo Parrot są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PARROT SA.

iPad i iPhone są markami firmy Apple, Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest marką Apple Inc.

Google Play oraz Android są markami Google Inc.

Wi-Fi jest marką zastrzeżoną firmy Wi-Fi Alliance®.

Wszelkie inne marki wymienione w niniejszej instrukcji stanowią własność odpowiednich podmiotów.

AKKUMULATOR

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować nieodwracalne uszkodzenie akumulatora i jego otoczenia, jak również obrażenia ciała. Zawsze korzystać z ładowarki do akumulatorów LiPo. Nigdy nie ładować

akumulatora przez drut rozładowy. Nigdy nie ładować w trybie wolnym lub poniżej 2,5 V. Temperatura akumulatora nie powinna nigdy przekraczać 60°C (140°F). Nigdy nie demontować ani nie modyfikować okablowania obudowy oraz nie przebiegać ogniu akumulatora. Nigdy nie umieszczać akumulatora na materiałach łatwopalnych ani nie pozostawiać bez nadzoru podczas ładowania. Ładowanie należy zawsze prowadzić w ogniodopornym miejscu. Należy zawsze upewnić się, że napięcie wyjściowe ładowarki odpowiada napięciu akumulatora. Zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków akumulatora. Produkt może być podłączany wyłącznie do sprzętu klasy I noszącego symbol znajdujący się obok.

akumulatora przez drut rozładowy. Nigdy nie ładować w trybie wolnym lub poniżej 2,5 V. Temperatura akumulatora nie powinna nigdy przekraczać 60°C (140°F). Nigdy nie demontować ani nie modyfikować okablowania obudowy oraz nie przebiegać ogniu akumulatora. Nigdy nie umieszczać akumulatora na materiałach łatwopalnych ani nie pozostawiać bez nadzoru podczas ładowania. Ładowanie należy zawsze prowadzić w ogniodopornym miejscu. Należy zawsze upewnić się, że napięcie wyjściowe ładowarki odpowiada napięciu akumulatora. Zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków akumulatora. Produkt może być podłączany wyłącznie do sprzętu klasy I noszącego symbol znajdujący się obok.