

БЛЕНДЕР-СУПОВАРКА

С ФУНКЦИЕЙ НАГРЕВА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

BLENDER SOUP MAKER

WITH HEATING FUNCTION AND COOKING PROGRAMS

Модель: SB-1200

Model: SB-1200

ОПИСАНИЕ:

- 1. Крышка
- 2. Чаша (термостойкое стекло)
- 3. Мерная шкала
- 4. Ручка
- 5. Основание с панелью управления

DESCRIPTION:

- 1. Lid
- 2. Jar (heat-resistant glass)
- 3. Measuring scale
- 4. Handle
- 5. Base with control panel



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Не погружайте основание в воду и не мойте под краном.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Не открывайте крышку во время работы прибора.
- Не заполняйте чашу выше отметки 1500 мл (для горячих жидкостей).
- Отключайте прибор от сети после использования.

SAFETY PRECAUTIONS:

- Read this manual carefully before first use.
- Do not immerse the base in water or rinse under the top.
- Place the appliance on a flat, dry, and stable surface.
- Do not open the lid while the appliance is operating.
- Do not fill the jar above the 1500 ml mark (for hot liquids).
- Unplug the appliance after use.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Соевое молоко  
Кукурузный сок  
Рисовая паста  
Детское питание  
Овощи и фрукты  
Суп  
Смузи  
Варенье  
Каша  
Соус  
Поддержание тепла  
Очистка

Таймер  
Измельчение  
Выбор функции  
Старт / Стоп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1200 Вт  
Напряжение: 220-240 Вт  
Частота: 50/60 Гц  
Объем чаши: 1800 мл  
Рабочий объем: до 1500 мл  
Материал чаши: термостойкое стекло  
Материал лезвий: нержавеющая сталь  
Длина шнура: 1,0 м

CONTROL PANEL

Soy milk  
Corn juice  
Rice paste  
Baby food  
Fruit & vegetable  
Soup  
Smoothie  
Jam  
Porridge  
Souce  
Keep warm  
Clean

Timer  
Blend  
Function  
Start / Stop

SPECIFICATIONS

Power: 1200 W  
Voltage: 220-240 V-  
Frequency: 50/60 Hz  
Jar capacity: 1800 ml  
Working capacity: up to 1500 ml  
Jar material: heat-resistant glass  
Blade material: stainless steel  
Timer  
dh Blend  
Power cord length: 1.0 m

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1. Поместите ингредиенты в чашу.
- 2. Установите крышку и убедитесь, что она плотно закрыта.
- 3. Выберите нужную программу на панели управления.
- 4. Нажмите Старт / Стоп для начала работы.
- 5. По окончании программы прибор издает звуковой сигнал.
- 6. Осторожно снимите крышку и подавайте блюдо.

HOW TO USE

- 1. Add ingredients into the jar.
- 2. Close the lid tightly.
- 3. Select the desired program on the control panel.
- 4. Press "Start / Stop" to start.
- 5. The appliance will beep when the program is finished.
- 6. Carefully open the lid and serve.

ОЧИСТКА И УХОД

- После каждого использования очищайте чашу и крышку тёплой водой с мягким моющим средством.
- Используйте программу "Очистка" для самоочистки.
- Протрите основание влажной тканью. Не погружайте в воду.

CLEANING & CARE

- Clean the jar and lid with warm water and mild after after each use.
- Use the "Clean" program for self-cleaning.
- Wipe the base with a damp cloth. Do not immerse in water.