

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ,

Благодарим вас за выбор нашей плойки! Мы уверены, что вы останетесь довольны нашим прибором,



По любым вопросам работы прибора, пожалуйста, обращайтесь в наш сервисный центр.



Вопросы и обращения принимаются в письменном виде



Telegram: @Miss_Luxine



info@luxine.ru



<https://luxine.ru/service>



Гарантия на изделие — 1 год

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

LUXINE

Плойка автоматическая PL_001

Гарантия

1 год с момента покупки

Подробные условия гарантии
указаны на нашем сайте

Для гарантийного обслуживания необходимо обратиться в наш сервисный центр в письменном виде

LUXINE

Плойка-стайлер автоматическая



Защита от спутывания и повреждения волос благодаря инновационному чипу



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

Нажмите и удерживайте кнопку включения прибора



2

Выберите подходящий температурный режим

160

тонкие и мягкие волосы

180

нормальные волосы

200

густые и плотные волосы

220

непослушные и жесткие волосы

3

Подождите 20-30 секунд для нагрева

4

Возьмите небольшую прядь волос и пропустите ее в паз

LUXINE

5

Нажмите кнопку вращения вправо или влево и удерживайте 5-10 секунд

6

Используйте режим ионизации для большей гладкости волос (в режиме ионизации плойка светится)

Смотрите подробную видео инструкцию на нашем сайте:

<https://luxine.ru/styler>



ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА

PL_001

Частота: 50 Гц



Модель и спецификация: PL_001



Номинальная мощность: 48 Вт



Номинальное напряжение: 220 В

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

2

Протрите корпус электроприбора влажной тканью.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Электрическая розетка, к которой подключено устройство, выключена



Убедитесь, что розетка включена

Напряжение, подключенное к устройству, может не соответствовать стандартному рабочему напряжению устройства



Убедитесь, что местное напряжение соответствует напряжению, указанному на этикетке устройства

Если с устройством возникла проблема, которую нельзя устранить самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр по указанному QR-коду

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1

Убедитесь, что устройство остыло

2

Установите его на термостойкую поверхность

3

Протрите устройство чистой тканью

4

Не наматывайте шнур питания

5

Храните устройство в безопасном, сухом месте

ВАЖНО

1

Перед подключением устройства к источнику питания проверьте, соответствует ли напряжение напряжению местной электросети

2

Регулярно проверяйте состояние шнура питания. Если вилка, шнур или само устройство повреждены, не используйте его

3

Не наматывайте шнур питания на устройство

4

Вынимайте кабель питания после использования

5

Держите устройство чистым, без пыли и грязи, и никогда не используйте его со средством для укладки волос

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию по технике безопасности и сохраните её для дальнейшего использования.



ОПАСНОСТЬ

Не используйте устройство рядом с ванной, душем, раковиной или другими ёмкостями, содержащими воду

При подключении к источнику питания не оставляйте устройство без присмотра. Если вы перестаете им пользоваться, выключите питание

Всегда размещайте устройство на термостойкой поверхности, когда начинаете нагрев и когда оно становится горячим

Этот продукт является инструментом для термоукладки. Если использовать его неправильно или неправильно установить температуру, волосы могут перегреться и повредиться

Выключайте питание и отсоединяйте устройство от сети после использования

LUXINE