

Инструкция по использованию Носо E53

1. Комплектация

- адаптер Носо E53;
 - кабель MicroUSB для зарядки;
 - инструкция.
-

2. Зарядка

1. Подключите кабель MicroUSB к адаптеру, второй конец — к адаптеру питания 5 В или USB-порту ПК.
2. Время зарядки — около 2 часов.
3. Индикатор покажет статус: горит — идёт зарядка, погас — заряжен.

Ёмкость аккумулятора: 145 мАч. Время работы — до 10 часов, в режиме ожидания — до 200 часов.

3. Подключение к акустике

1. Вставьте штекер 3,5 мм (AUX) адаптера в AUX-вход магнитолы/колонок.
2. Включите адаптер кнопкой питания.
3. Устройство готово к сопряжению (индикатор мигает).

RCA-выхода у модели нет — только 3,5 мм AUX.

4. Сопряжение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth на смартфоне/планшете.
2. Найдите в списке устройств «Носо E53» и подключитесь.
3. При успешном соединении индикатор горит постоянно либо меняет режим мигания.
4. В дальнейшем подключение часто происходит автоматически.

Дальность связи — до 10 м в помещении (Bluetooth 5.0).

5. Управление (зависит от партии)

Центральная кнопка:

- 1 нажатие — воспроизведение/пауза, приём/завершение вызова.
- 2 нажатия — следующий трек.
- 3 нажатия (или удержание 1–2 сек) — предыдущий трек либо регулировка громкости.
- Удержание 1–2 сек — отклонение вызова.

Отдельных кнопок «+»/«-» может не быть — проверьте свою версию по инструкции из комплекта.

6. Использование как гарнитуры

1. При входящем звонке нажмите 1 раз центральную кнопку — ответ.
2. Для завершения разговора — ещё 1 нажатие.
3. Для отклонения — удерживайте кнопку 1–2 секунды.
4. Музыка при звонке ставится на паузу и возобновляется после разговора.

Микрофон встроенный, с шумоподавлением. Качество связи зависит от уровня окружающего шума.

7. Память на устройства

Адаптер хранит в памяти 3–5 ранее подключённых устройств и пытается автоматически соединиться с последним из них. Если нужно подключить новое устройство, удалите «Носо E53» из списка Bluetooth на старом гаджете.

8. Регулировка громкости и качество звука

- Громкость регулируется либо кнопками (если есть), либо удержанием центральной кнопки, либо с телефона.
 - Итоговый уровень звука — комбинация громкости на телефоне и на адаптере. Оптимально: на телефоне 50–70 %, далее подстройка кнопками.
 - Звук — стерео (2.0), формат зависит от кодека источника (обычно SBC, на iPhone — AAC).
-

9. Уход и хранение

- Протирайте корпус сухой мягкой тканью.
- Не допускайте попадания влаги.
- Избегайте сильных перегибов кабеля и чрезмерного давления на штекер.