

Инструкция по эксплуатации

Термосы с металлической колбой MAYER&BOCH

Благодарим вас за покупку качественного товара фирмы MAYER&BOCH. Перед использованием термоса внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Мы уверены, что при выполнении всех указаний этой инструкции термос будет надежно служить вам в течение долгого времени.

Краткая характеристика термоса

Изделие представляет собой термос с металлической колбой. Самое главное достоинство металлической колбы — повышенная, по сравнению со стеклянной колбой, устойчивость к ударам.

Благодаря глубокому вакууму внутри металлической колбы термос MAYER&BOCH сохраняет температуру находящихся внутри напитков столь же долго, как и привычные изделия со стеклянной колбой.

Приобретенный вами термос MAYER&BOCH предназначен как для горячих, так и для холодных напитков. Широкое горлышко термоса позволяет положить кусочки льда, чтобы еще дольше сохранить низкую температуру напитка.

Стоит отметить особую крышку термоса MAYER&BOCH со сливным клапаном: небольшое сливное отверстие предотвращает расплескивание жидкости при выливании, а малый диаметр отверстия способствует сохранению температуры напитка внутри термоса и при частом пользовании. Когда сливной клапан закрыт, плотный резиновый уплотнитель не позволяет вылиться находящемуся внутри напитку, если вы случайно наклоните термос или перевернете его.

Приобретенный вами термос MAYER&BOCH весьма практичен: все части термоса, включая крышку, легко моются.

Требования безопасности

1. Во избежание получения ожогов и травм никогда не пейте прямо из термоса и не допускайте попадания жидкости из термоса на тело.
2. Во избежание получения ожогов и травм контролируйте температуру наливаемых в термос напитков, особенно если термосом будут пользоваться дети.
3. Перед переноской термоса обязательно убедитесь, что сливной клапан закрыт и надета наружная крышка-чашка.
4. Не переносите термос за крышку или наружную крышку-чашку.
5. При переноске термоса держите его вертикально — если термос наклонен или перевернут, возможно вытекание небольшого количества жидкости из крышки даже при закрытом сливном клапане.
6. Не бросайте внутрь острые предметы и не роняйте термос.
7. Во избежание получения ожогов и травм не разрешайте пользоваться термосом детям без присмотра взрослых.

8. Не наполняйте термос детским питанием, сухим льдом, газированными напитками, не наливайте соленый суп или кислые напитки.

Наполнение термоса

Не наполняйте термос напитками, содержащими твердые частицы или взвеси, поскольку они могут забить сливной клапан крышки. Если вы собираетесь налить в термос заваренные молотый кофе, чай, травяной настой, другой подобный напиток, предварительно отфильтруйте его, чтобы удалить остатки кофейной гущи, заварки, другие возможные включения.

1. Снимите наружную крышку-чашку.
2. Открутите крышку термоса, вращая ее против часовой стрелки.
3. Перед первым использованием ополосните термос теплой водой.
4. Налейте в термос горячую или холодную воду, в зависимости от того, собираетесь ли вы переносить в термосе горячие или холодные напитки, соответственно. Оставьте термос на 3—5 минут, затем вылейте из него воду и налейте напиток, который вы собираетесь хранить в термосе.
5. При наполнении термоса не наливайте напитки до самого края горлышка колбы. Оставьте до края горлышка расстояние не менее 3-х см.
6. Закрутите, не прилагая больших усилий, крышку термоса, вращая ее по часовой стрелке. Проверьте, что сливной клапан закрыт.
7. Наденьте наружную крышку-чашку.

Выливание жидкости

1. Снимите наружную крышку-чашку.
2. Нажмите кнопку на крышке, открывающую сливной клапан.
3. Возьмите термос за корпус и вылейте необходимое количество жидкости. При этом жидкость не расплескается, и вы не обожжетесь.
4. Закройте сливной клапан, задвинув с небольшим ободок вокруг центрального клапана внутрь крышки.
5. Наденьте наружную крышку-чашку.