



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чайник электрический

Модель:

Heba-5

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	3
Комплект поставки	3
Устройство прибора	3
Подготовка к работе и порядок работы	4
Меры предосторожности	4
Чистка и уход	5
Возможные неисправности и методы их устранения	5
Правила и условия реализации, хранения и утилизации	5
Гарантия	6
Технические характеристики.....	6
Сервисное обслуживание	7

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Прочтите данное руководство внимательно и сохраните до утилизации прибора.

При покупке прибора необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в гарантийном талоне. Требуйте от продавца проверки исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем присутствии.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Чайник Нева-3 предназначен для кипячения и подогрева воды, для бытового использования.

1.2. Отличительными особенностями данной модели являются:

- крышка чайника внутри сделана из нержавеющей стали;
- корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, которая сохраняет природные качества воды;
- закрытый нагревательный элемент;
- световой индикатор работы;
- возможность вращения чайника на 360°;
- автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Чайник 1 шт.
2.2. База питания со шнуром питания 1 шт.
2.3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
2.4. Упаковочная коробка 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кнопка вкл./выкл
2. Крышка
3. Носик
4. Ручка
5. База



4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

Объем воды должен быть не менее 0,5 л.

- 4.1. Протрите чайник снаружи и изнутри мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе. Остатки мыльного раствора удалите влажной тряпкой, а затем протрите прибор сухой тряпкой. Во время мойки избегайте попадания воды на контактную группу.
- 4.2. Залейте в чайник воды до верхнего уровня.
- 4.3. Не наливайте больше 1,8 литра воды (выше отметки MAX), иначе она может выплеснуться через носик при кипячении.
- 4.4. Вставьте вилку в розетку и включите переключатель. О начале кипячения укажет загоревшийся световой индикатор. Дождитесь закипания воды.
- 4.5. Вылейте из чайника всю воду.
- 4.6. Чайник готов к эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

После нескольких циклов кипячения из нижней части ручки может вытекать незначительное количество воды (конденсата) и появляться на подставке. В верхней части ручки установлен термовыключатель, который срабатывает при попадании на него горячего пара, возникающего при кипении воды. Таким образом, после нескольких циклов кипячения, в ручке чайника накапливается небольшое количество конденсата. Данное проявление предусмотрено конструкцией, не является неисправностью, и не влияет на безопасность эксплуатации прибора.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 5.1. Не разбирайте и не ремонтируйте электроприбор самостоятельно.
- 5.2. Запрещается использование прибора в местах повышенной влажности и там, где он может случайно упасть в воду, например, около раковины. Не касайтесь прибора и его частей (электрошнура и т.п.) влажными руками!
- 5.3. Будьте особенно внимательны при эксплуатации прибора в присутствии детей и инвалидов.
- 5.4. Запрещается эксплуатация прибора детьми. Храните прибор в местах недоступных для детей.
- 5.5. Никогда не оставляйте включенный в электросеть прибор без присмотра, особенно когда Вы используете его в первый раз.
- 5.6. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации и перед чисткой.
- 5.7. Запрещается использование электроприбора с видимыми механическими повреждениями (в т. ч. сетевого шнура или вилки), а также после его падения или какого-либо другого повреждения. Если Вы заметили какие-либо неполадки в работе прибора, немедленно отключите его от электросети.
- 5.8. Располагайте сетевой шнур таким образом, чтобы он не касался прибора и не свешивался с края рабочей поверхности. Располагайте сетевой шнур на достаточном расстоянии от источников тепла. При эксплуатации прибора, следите за тем, чтобы дети не могли дотянуться до сетевого шнура.
- 5.9. Прибор предназначен только для бытового использования. Запрещается использование прибора в коммерческих целях. Запрещается эксплуатация прибора вне помещения.
- 5.10. Используйте прибор только по назначению, как описано в данном Руководстве по эксплуатации. Любое другое использование, не рекомендованное фирмой-изготовителем, а также несоблюдение рекомендаций, содержащихся в данном Руководстве по эксплуатации, может привести к пожару, удару электрическим током или травмам.

- 5.11. Запрещается эксплуатация и хранение прибора вблизи легковоспламеняющихся материалов и веществ. Запрещается эксплуатация прибора в местах использования или хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- 5.12. Отсоединяя прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур. Категорически запрещается перемещать или переносить прибор, удерживая его за сетевой шнур.
- 5.13. Размещайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- 5.14. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение электросети в Вашем доме соответствует тому, которое указано на приборе (220-240 В, 50-60 Гц).
- 5.15. При эксплуатации прибора ставьте его в центр стола или рабочей поверхности, оставляя со всех сторон свободное пространство как минимум 30 см.
- 5.16. Располагайте прибор на достаточном расстоянии от мебели, штор и других легковоспламеняющихся предметов. Не ставьте работающий прибор на полку или стеллаж, а также возле стен, обитых легковоспламеняющимися материалами.
- 5.17. Не используйте удлинитель при эксплуатации прибора.
- 5.18. Данный прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от 10°C до 35°C и относительной влажности не более 80%.

ОСТОРОЖНО!

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ. ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА ПРИБОРА ДЕТЬМИ ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ТОЛЬКО СТАРШЕ 10 ЛЕТ. ХРАНИТЕ ПРИБОР В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ УСМТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.

6. ЧИСТКА И УХОД

- 6.1. Отсоедините вилку сетевого шнура от электрической розетки и вылейте из чайника воду. Дайте остыть прибору. Удалите из чайника грязь с помощью мягкой губки и специальных моющих средств, затем сполосните чайник водой.
- 6.2. Для удаления известковых отложений используйте специальные средства от накипи.
- 6.3. Не используйте для очистки чайника химически активные или абразивные средства, это может повредить его поверхность.

7. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 7.1. Прибор предназначен для реализации через розничную торговую сеть.
- 7.2. Храните прибор в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.
- 7.3. При выходе прибора из строя, данное устройство следует утилизировать наиболее экологически чистым способом, как и упаковочный материал прибора. Приборы, вышедшие из строя, представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами. Сдайте ваш прибор в пункт приема вторсырья или пункт утилизации.

8. ГАРАНТИЯ

- 8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 8.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её компонентов, а также некачественно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети.Ф

8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

8.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном Руководстве.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию прибора, оставляя потребительские качества устройства прежними или улучшая их, без предварительного уведомления покупателей.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Неисправности, возникшие в работе прибора (перегорание нагревательного элемента, обрыв шнура и т.д.), устраняются только специалистами ремонтных предприятий, не пытайтесь устранить их сами.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна изготовления: Китай

Рабочее напряжение: 220-240 В

Частота сети питания: 50-60 Гц

Мощность: 1500 Вт

Объем: 1,8 л

Срок службы: 2 года

Гарантийный срок: 12 месяцев

Дата изготовления: указана на упаковочной коробке и на приборе.

Серийный номер: указан на упаковочной коробке и на приборе.

Товар сертифицирован.

Данный прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от 10° С до 35°С, и относительной влажности воздуха не выше 80%.

11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращаться по адресу: 125430, Россия, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6, стр. 8, тел.: 8 (800) 775-79-20.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции направлять по адресу e-mail: service@velikiereki.ru.

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и при соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

Изготовитель: «LIANJIANG JIADENAO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD» (ЛИАНДЖИНГ ДЖИАДЕХАО ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЙЕНС КО,ЛТД).

Адрес изготовителя: Shatang Road, Shling Suiliu Line, Lianjiang Zhanjiang City, Guangzhou Province, China. (Шатанг Роад, Шлинг Суйлиу Лайн, город Лянцзян Чжанцзян, провинция Гуанчжоу, Китай).

Импортер: ООО "Маркет" (Россия).

Адрес: 141076, Московская обл., Королев г, Калининградская ул., дом № 12, помещение I, комн.19.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" и ТР ТС 020/2011 "ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ".



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт
Изъят « ____ » _____ 20 ____ г.
Исполнитель _____
Ф.И.О.

Модель _____
Серийный номер _____
Дата выпуска _____
Продан магазином _____
наименование,

номер магазина и его адрес

Штамп магазина _____ Дата продажи _____

Выполненные работы _____

Дата ремонта _____

Исполнитель	Владелец
_____	_____
фамилия, имя, отчество	подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт,

и его адрес

М.П.



Комфорта для дома и счастья навеки!

Торговая марка *Великие реки!*