

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА Z-COOL 50Hz

Основное управление:

1. Включение и выключение:

- Используйте кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления.

2. Выбор режимов работы:

- COOL — охлаждение помещения.

- HEAT — обогрев помещения.

- FAN — вентиляция без изменения температуры.

- DRY — снижение влажности воздуха.

- AUTO — автоматический выбор режима в зависимости от температуры.

3. Настройка температуры:

- Кнопками ▲ и ▼ на пульте можно установить желаемую температуру.

4. Скорость вентилятора:

- Кнопка FAN переключает между низкой, средней, высокой и автоматической скоростью.

5. Направление потока воздуха:

- Кнопка SWING активирует движение жалюзи вверх-вниз или в стороны (в зависимости от модели).

Таймер и автоматические функции:

---

## 6. Таймер:

- TIMER ON — автоматическое включение в заданное время.
- TIMER OFF — автоматическое выключение.
- Регулируется от 0.5 до 24 часов.

## 7. Режим SLEEP:

- Тихий ночной режим с оптимальной температурой.

## 8. Режим TURBO:

- Быстрое охлаждение или обогрев на максимальной мощности.

## 9. Режим MUTE:

- Отключает звуки сигналов пульта.

## 10. Функция I FEEL:

- Кондиционер ориентируется на температуру рядом с пультом.

## 11. Самоочистка (если доступна):

- Удаляет пыль и влагу из внутреннего блока автоматически.

---

## Правила безопасности:

---

- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в воздухозаборники и решётки.
- Не трогайте кондиционер мокрыми руками.
- Не направляйте поток воздуха прямо на спящих людей, детей или пожилых.

- Не оставляйте пульт или прибор под прямыми солнечными лучами.
- Используйте только исправную и подходящую розетку с заземлением.
- При странных звуках, запахе гари или дыме — немедленно отключите питание и обратитесь в сервис.
- Запрещено самостоятельное вскрытие корпуса — только квалифицированный персонал.
- Дети не должны играть с прибором или пультом.
- Не закрывайте решётки и воздуховоды — это может привести к перегреву и поломке.

Уход за кондиционером:

- 
- Фильтры нужно очищать каждые 2-3 недели.
  - Используйте мягкую ткань и сухую щетку — не мойте водой внутренние элементы.
  - Не используйте химикаты и абразивные средства.

Полезные советы:

- 
- Устанавливайте комфортную температуру: летом 24-26°C, зимой 20-22°C.
  - При длительном отсутствии используйте таймер или полностью отключайте питание.
  - Раз в сезон рекомендуется профилактический осмотр у специалиста.

Не забывайте:

- 
- Бережное использование продлевает срок службы.

- Соблюдение правил — это комфорт и безопасность всей семьи.