

Мультиварка бытовая электрическая
POLARIS
Модель PMC 0573AD
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Устройство прибора.....	2
3.2. Панель управления.....	3
4. Подготовка к работе.....	4
5. Эксплуатация прибора.....	5
5.1. Порядок работы.....	5
5.2. Программы приготовления.....	5
5.3. Режим “Отложенный старт”	13
5.4. Краткая таблица программ приготовления.....	14
6. Чистка и уход за прибором.....	15
7. Транспортировка и хранение.....	16
8. Реализация.....	16
9. Требования по утилизации.....	16
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	16
11. Меры предосторожности при работе с мультиваркой.....	17
12. Поиск и устранение неисправностей.....	18
13. Комплектация.....	19
14. Технические характеристики.....	19
15. Информация о сертификации.....	20
16. Гарантийные обязательства.....	20

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0573AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка PMC 0573AD– это современный multifunctional прибор для приготовления пищи. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. Мультиварка имеет 12 автоматических программ.

Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоматического подогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. Устройство прибора


Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



контейнер для варки на пару



столовая ложка



3.2. Панель управления



“СТАРТ”	Кнопка активации программ приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе в режим ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор «Подогрев». Для отмены перехода программы в режим ПОДОГРЕВ нажмите повторно кнопку “СТАРТ”. Индикатор «Подогрев» погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода в режим ПОДОГРЕВ, вновь нажмите кнопку “СТАРТ”.
“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”	При помощи данной кнопки можно отключить программу, не дожидаясь истечения установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. При нажатии данной кнопки в режиме ожидания прибор переходит в режим ПОДОГРЕВ.
“МЕНЮ”	Данная кнопка служит для выбора одной из 12-ти автопрограмм приготовления. Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели загорается соответствующий индикатор.
“ТЕМПЕРАТУРА”	При помощи данной кнопки Вы можете установить температуру приготовления для программ «МОЙ РЕЦЕПТ» и «Жарка». Выберите программу «МОЙ РЕЦЕПТ», используя соответствующую кнопку, или «Жарка», при помощи кнопки “МЕНЮ”. Нажимая кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” измените время (при необходимости). Затем нажатиями кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” выставьте необходимую температуру.
“ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”	Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах.
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	Данная кнопка служит для включения универсального режима приготовления любых блюд к назначенному времени. Для активации режима выберите программу приготовления, установите требуемый по рецепту температурно-временной режим. Затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится соответствующий индикатор. При помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите время, через которое должно закончиться приготовление блюда.
“МОЙ РЕЦЕПТ”	Данная кнопка служит для входа в универсальный режим «МОЙ РЕЦЕПТ».

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

5.1. Порядок работы

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием следует прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме с кипением («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши на 1/4. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой. Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком. **Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.**

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов. Извлеките чашу из мультиварки.
Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций. Не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью, это может послужить причиной неисправности прибора.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета). Прогрев до заданной температуры может занимать длительное время (до 20 минут).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку во время прогрева с закрытой крышкой, после прогрева – с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.

Нажмите кнопку «СТАРТ».

5.2. Программы приготовления

Мультиварка 0573AD имеет 12 автоматических программ и multifunctional режим «МОЙ РЕЦЕПТ».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры (ПОДОГРЕВ), если он не был отключен ранее. Световой индикатор «Подогрев» при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мой рецепт»

Программа «Мой рецепт» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

- Включите прибор. На дисплее загорятся символы - - - -.
 - Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - Данная программа активируется нажатием кнопки «МОЙ РЕЦЕПТ». При нажатии кнопки « МОЙ РЕЦЕПТ » на панели загорается соответствующая индикация.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с переменным шагом. Шаг составляет 1 минуту в диапазоне времени от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 до 12 часов. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Установите температуру приготовления. Нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА», при этом на дисплее отобразится значение температуры (по умолчанию - 120°C), которое будет мигать. Последовательными нажатиями кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» установите необходимый уровень температуры от 35°C до 160°C, в соответствии с рецептурой блюда. Шаг установки температуры составляет 5°C в диапазоне температур от 35 до 110°C, 10 °C – в диапазоне температур от 110 до 160 °C.

Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ». Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.
- В программе «МОЙ РЕЦЕПТ» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

- 1) Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.
- 2) Если программа «МОЙ РЕЦЕПТ» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.
- 3) Для значений температуры 150-160°C максимальное время приготовления ограничено 3 часами
- 4) Для значений температур приготовления ниже 80°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен

«Плов»

Данный режим предназначен для приготовления плова.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Плов», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию – 40 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 часа до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Наличие в чаше воды (от 250 грамм) для правильной работы программы обязательно, иначе программа может отключиться раньше. Это защитная функция.

Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Время может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Налейте воду в чашу. Рекомендуемый уровень воды – половина объема. Максимальный уровень составляет 2/3 чаши. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». *Продукт в чашу следует укладывать после закипания воды.*
- *Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. Время может варьироваться от 8 до 20 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”.
Минуты устанавливаются с шагом в 1 минуту.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Для правильной работы программы закройте крышку прибора. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет. Обратный отсчет времени начнется после прогрева прибора до заданной температуры и десятикратного звукового сигнала. Откройте крышку, загрузите продукт в кипящую воду. Крышку не закрывайте.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.

- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Крупа»

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данная программа является автоматической. Если приготовление продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка автоматически остановит выполнение программы.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- *Для режима «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время работы в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется контролировать процесс приготовления, оставляя крышку открытой или закрытой. Если при варке образуется много пены, рекомендуется открыть крышку прибора. Если не происходит интенсивного кипения и пенообразования, для ускорения процесса приготовления рекомендуется закрыть крышку. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите режим «Варенье», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». *Во время прогрева следует закрыть крышку, ожидание сигнала о готовности может составить до 20 минут. После звукового сигнала о прогреве до рабочей температуры – открыть крышку и поместить продукт для жарки в чашу.*

- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
 - На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта.
- На данном режиме возможен также выбор температуры приготовления. Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА”, при этом на дисплее будет отображаться значение температуры 160°C. Последовательными нажатиями кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите необходимое значение от 100°C до 160°C с шагом 10°C, в соответствии с рецептурой блюда.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Для ускорения процесса прогрева чаши крышка должна быть закрытой.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- Обратный отсчет времени начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
 - После прогрева чаши и начала обратного отсчета прозвучит десятикратный звуковой сигнал. Откройте крышку, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости.
 - При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
 - Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Варка на пару»

Мультиварка 0581AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
 - Наполните чашу водой не более, чем на 1/3 часть. Рекомендуемое количество воды – до 600 мл. Установите чашу в мультиварку.
 - Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чаше.
 - Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варка на пару», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
 - На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 5 минут (отсчет обратного времени начнется после закипания воды). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- После закипания на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
 - При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Внимание: молоко должно быть комнатной температуры.
- Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе следует оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям. Если в процессе приготовления наблюдается интенсивное кипение молочных продуктов, рекомендуется на некоторое время открыть крышку для предотвращения перелива кипящего молока через край чаши.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
Откройте крышку, перемешайте кашу и оставьте на подогреве на 15 – 20 минут.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- *Для программы «Молочная каша» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Выложите тесто в чашу и разровняйте.
- *Можете предварительно смазать стенки чаши сливочным маслом или маргарином либо присыпать мукой (манной крупой), чтобы выпечку было легче извлекать.*
- Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.

- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
*Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.
Верх выпечки может не иметь поджаристой корки, так как сверху нет нагревательного элемента. Поэтому, если плотность выпечки позволяет, после завершения программы переверните выпечку и запустите программу повторно на 10 – 20 минут. Это позволит получить корочку с обеих сторон.*
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите необходимые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время работы в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0581AD Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

5.3. Режим «Отложенный старт»

Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

1. Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ доступен для всех программ.
2. Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”, установите температурно – временные параметры, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится индикатор «Отложенный старт».
3. При помощи кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите время, через которое должно закончиться приготовление блюда.
4. Нажмите кнопку “СТАРТ”. Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к окончанию установленного времени.

Примечание. В программах «Варка на пару», «Паста», «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

В автоматической программе «Крупа» процесс приготовления может закончиться раньше установленного для ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА времени.

5.4. Краткая таблица программ приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
МОЙ РЕЦЕПТ	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов, шаг от 5 минут до 45 минут – 1 минута, от 45 минут до 1.5 часа – 5 минут, от 1.5 часа до 3 часов – 10 минут, от 3 часов до 12 часов – 20 минут. Регулировка температуры: 35°C -160°C, шаг 5°C (от 35 до 110°C), шаг 10°C (от 110 до 160°C)	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 120-150°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 97°C	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута Температура: 105-115°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта

Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут Температура: 145°C	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 102°C	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут Регулировка температуры: от 100 до 160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура: 115-120°C	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут Температура: 96°C	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут Температура: 130°C	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта

В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений. После каждого приготовления внутреннюю часть крышки и уплотнительное кольцо рекомендуется промывать с нейтральным мыльным раствором, используя губку.

Внимание: уплотнительное кольцо крышки не снимается.

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.

При наличии на стенках и дне чаши остатков присохшего продукта не используйте абразивные средства. Прокипятите в чаше 0,5 л воды в режиме варки на пару, установив время 15-20 минут, закрыв крышку и отключив автоматический переход в режим подогрева (см. разделы «Панель управления» и «Эксплуатация прибора».) После окончания программы отключите прибор от сети и не открывая крышку, дождитесь остывания воды до теплого состояния. Затем откройте крышку, извлеките чашу, вылейте воду и сразу смойте остатки пищи теплой мыльной водой без применения активных моющих средств и абразивов, используя мягкую губку, с легким нажимом. Затем промойте чашу чистой водой и протрите насухо мягкой ветошью или тканью.

- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы не повредились составные части машины.
- Для снятия клапана-пароотделителя с внутренней стороны крышки поверните его против часовой стрелки, удерживая другой рукой от проворачивания его наружную часть.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсаторный приемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.



Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

- Правила реализации не установлены

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
 - Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
 - Прибор должен быть использован только по назначению.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
 - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
 - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
 - Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
 - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
 - **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
 - Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
 - В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
 - Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из нее выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить мультиварку в сеть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.

- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.

Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.

Контейнер для варки на пару 1 шт.
Плоская ложка 1 шт.
Столовая ложка для супа 1 шт.
Мерный стакан 1 шт.
Шнур питания 1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата 1 шт.
Книга рецептов
Инструкция пользователя
Гарантийный талон
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


РМС 0573AD - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris
Напряжение: 220 - 240 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 750 Вт
Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

24 месяца со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу:

6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

Производитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ООО «Поларис Корпорейшн Лимитед»
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение | комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0573AD

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийное обязательство изготовителя распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

***Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru**

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При непредоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Мультіварка побутова електрична
POLARIS
Модель PMC 0573AD
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним. Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. Загальна інформація.....	24
2. Сфера використання	24
3. Опис приладу.....	24
3.1. Будова приладу.....	23
3.2. Панель керування.....	25
4. Підготовка до роботи.....	26
5. Експлуатація приладу.....	26
5.1. Порядок роботи.....	26
5.2. Програми приготування.....	27
5.3. Режим ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ.....	35
5.4. Стисла таблиця програм приготування.....	35
6. Чищення та догляд за за приладом.....	37
7. Транспортування та зберігання.....	38
8. Реалізація.....	38
9. Вимоги щодо утилізації.....	38
10. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.....	38
11. Запобіжні заходи під час використання мультіварки.....	39
12. Якщо у вас виникла проблема.....	40
13. Комплектація.....	40
14. Технічні характеристики.....	41
15. Інформація про сертифікацію.....	41
16. Гарантійні зобов'язання.....	41

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання мультиварки побутової електричної, модель POLARIS PMC 0573AD (далі за текстом – мультиварка, прилад).

2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:
 - у місцях громадського харчування магазинів, офісів та інших місцях праці;
 - на фермерських господарствах;
 - мешканцями готелів, мотелів та інших місць, призначених для проживання;
 - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цієї Інструкцією з використання.


3. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка PMC 0573AD- це сучасний багатофункціональний прилад для приготування їжі. Використовуючи мультиварку ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. Мультиварка має 12 автоматичних програм. Функція Мій рецепт PLUS створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштовувати температуру і час приготування, ця функція дасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів. Ви швидко оціните переваги функцій відкладеного старту та автоматичного підігрівання страв, котрі дають Вам можливість приготувати страву в зазначений час і зберегти її теплою навіть після приготування.

3.1. Будова приладу



Аксессуары



3.2. Панель керування



- “СТАРТ” Кнопка активації режимів приготування. Виберіть програму за допомогою кнопки “МЕНЮ” (див. нижче). Для запуску програми натисніть кнопку “СТАРТ”. Після завершення приготування страви пристрій за замовчуванням автоматично переходить у режим автопідігрів для підтримання температури готової страви. Про перехід на автопідігрів після закінчення роботи програми свідчить індикатор “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, що світиться. Для скасування переходу програми на автопідігрів натисніть повторно кнопку “СТАРТ”. Індикатор кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” погасне. Якщо пізніше Ви захочете знову встановити режим переходу на автопідігрів, знову натисніть кнопку “СТАРТ”.
- “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” За допомогою цієї кнопки можна вимкнути програму до закінчення налаштованого часу. Для скасування активної програми натисніть кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
При натисканні цієї кнопки в режимі очікування прилад переходить в режим підігріву.
- “МЕНЮ” Ця кнопка служить для вибору однієї з 12-ти автоматичних програм приготування. Кожне повторне натискання переключас програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на панелі загориться відповідний індикатор.
- “ТЕМПЕРАТУРА” За допомогою цієї кнопки Ви можете налаштувати температуру приготування для програм «МІЙ РЕЦЕПТ» і «Смаження». Виберіть режим «МІЙ РЕЦЕПТ», використовуючи відповідну кнопку, чи «Смаження», за допомогою кнопки “МЕНЮ”. Натискаючи кнопки “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” змінійте час (за необхідністю). Потім натискаючи кнопку “ТЕМПЕРАТУРА” налаштуйте необхідну температуру.
- “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” Дані кнопки дають можливість регулювати час приготування в автоматичних програмах.

”ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”	Ця кнопка служить для ввімкнення універсального режиму приготування будь-яких страв у призначений час. Для активації режиму виберіть програму приготування, налаштуйте час і температуру відповідно до рецепту. Потім натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, при цьому загориться відповідний індикатор. За допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” установіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування страви.
”МІЙ РЕЦЕПТ”	Ця кнопка служить для запуску універсального режиму «Мій рецепт»

4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами, зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація)
4. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

5.1. Порядок роботи

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням слід прокип'ятити воду у мультиварці за температурного режиму з кипінням («Варіння на парі») протягом 30 хвилин, заповнивши чашу на 1/4. Після завершення обробки відключіть прилад від мережі, дайте приладу охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, протріть прилад насухо та залиште сушитися з відкритою кришкою. Протріть ущільнювальне кільце кришки з двох боків серветкою, змоченою рослинною олією, а потім – серветкою, змоченою лимонним соком. **Увага: ущільнювальне кільце не знімається.**

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку.
2. Перед початком приготування переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. Переконайтесь також у тому, що між внутрішньою каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів. Витягніть чашу з мультиварки.
Увага: використовуйте лише оригінальну чашу цієї моделі, яка не має вм'ятин та деформацій. Не замінюйте її чашею від іншої мультиварки або іншою посудиною, це може послужити причиною несправності приладу.
3. Покладіть необхідні продукти в чашу та встановіть її у мультиварку (використовуючи програму «СМАЖЕННЯ» встановіть порожню чашу, продукти покладіть після звукового сигналу про прогрівання та початку зворотного відліку). Прогрівання до заданої температури може зайняти тривалий час (до 20 хвилин).
4. Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі. Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення щільно на нагрівальній поверхні.

5. Під час першого вмикання приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.
6. Під час роботи приладу можуть чути звуки «клацання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.
7. В залежності від режиму приготування, кришка приладу може залишатися відкритою чи закритою. Рекомендації щодо коректного положення кришки зазначені в описі кожного з режимів приготування. Під час приготування в режимі «СМАЖЕННЯ» необхідно використовувати мультиварку під час прогрівання з закритою кришкою, після прогрівання - з відкритою кришкою, стежте за часом теплової обробки, періодично помішуючи продукти, щоб уникнути їх пригорання.
8. Включіть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
9. Виберіть відповідну програму приготування, за необхідності, задайте температуру та час.
10. Натисніть кнопку «СТАРТ».

5.2. Програми приготування

Мультиварка 0573AD має 12 автоматичних програм та багатофункціональний режим «МІЙ РЕЦЕПТ».

Після закінчення часу приготування прилад автоматично переходить у режим підтримання температури (ПІДІГРІВ), якщо його не було скасовано раніше. Світловий індикатор «ПІДІГРІВ» при цьому буде світитися і на дисплеї відображатиметься прямий відлік часу.

«Мій рецепт»

Програма «Мій рецепт» це багатофункціональний режим, який дає Вам можливість приготувати безліч різноманітних страв. Для роботи в даному режимі необхідно вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Ця програма активується натисканням кнопки «МІЙ РЕЦЕПТ». При натисканні кнопки «МІЙ РЕЦЕПТ» на панелі загорасться відповідна індикація.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 5 хвилин.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини зі змінним кроком. Крок становить 1 хвилину в діапазоні часу від 5 до 45 хвилин, 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 20 хвилин – від 3 до 12 годин. Під час налаштування часу приготування таймер на дисплеї блиматиме. Установіть температуру приготування. Натисніть кнопку «ТЕМПЕРАТУРА», при цьому індикатор відображатиме значення температури (за замовчуванням - 120°C), котре буде блимати. Послідовним натисканням кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» установіть необхідне значення температури від 35°C до 160°C, відповідно до рецепту страви. Крок налаштування температури становить 5°C у діапазоні температур від 35 до 110°C, 10 °C – у діапазоні температур від 110 до 160 °C.

Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ». Загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал.

Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.

- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

- У програмі «МІЙ РЕЦЕПТ» є можливість контролювати процес приготування їжі. У будь-який момент можна відкрити кришку та перевірити ступінь готовності. Переконавшись у повній готовності страви, вимкніть пристрій.

Примітки:

1. *Будь-ласка, контролюйте положення кришки відповідно до виду продуктів, які ви готуєте. Так, наприклад, під час приготування макаронних виробів рекомендується залишати кришку мультиварки відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.*
2. *У разі, якщо програма «МІЙ РЕЦЕПТ» використовується для смаження, завантажуйте інгредієнти після нагрівання приладу. Кришка повинна бути відкритою.*
3. *Для страв, що готуються при температурі 150-160°C максимальний час приготування обмежений 3 годинами.*
4. *Для страв, що готуються при температурі нижче 80°C перехід у режим «ПІДІГРІВ» не передбачений.*

«Плов»

Даний режим призначений для приготування плову.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Попереднє обсмаження інгредієнтів виконується в програмі «Смаження» відповідно до рецепту.*
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- П Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ПЛОВ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 40 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 години, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв. Наявність у чаші води для правильної роботи програми обов'язкова.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. Відкривати кришку у процесі приготування не рекомендується. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «СУП», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 1 до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 10 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Тушкування»

Даний режим призначений для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Наявність у чаші води (від 250 грам) для правильної роботи програми обов'язкова. Інакше програма може відключитися раніше. Це захисна функція.

Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. Відкривати кришку у процесі приготування не рекомендується. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ТУШКУВАННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 2 години. Час приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ».
- Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 30 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Налийте воду в чашу. Рекомендується наповнювати чашу водою до половини об'єму. Максимальний рівень становить 2/3 чаші. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу». *Продукт слід класти у чашу після закипання води.*

- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відкритою, тому що в процесі приготування утворюється багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ПАСТА», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 8 хвилин. Час приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопку «ХВИЛИНИ».
- Хвилини налаштовуються з кроком 1 хвилина.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Для правильної роботи програми закрийте кришку приладу. Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне. Зворотний відлік часу почнеться після нагрівання приладу до робочої температури та десятиразового звукового сигналу. Відкрийте кришку та завантажте продукти у воду, що кипить. Не закривайте кришку.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Крупа»

Програма «Крупа» призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «КРУПА», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 40 хвилин. Час приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ».
- Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування. Ця програма є автоматичною. У разі, якщо продукт приготується раніше заданого часу (це контролюється наявністю води в страві, що готується), мультиварка автоматично зупинить виконання програми.
- При необхідності можна контролювати час закінчення процесу приготування кнопкою «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

Для режиму «Крупа» рекомендується залишати страву в режимі «ПІДГРІВ» на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.

«Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ЗАПІКАННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 30 хвилин. Час приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Варення»

Ця програма призначена для приготування варення.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даному режимі після закипання рекомендується контролювати процес приготування, залишаючи кришку відкритою або закритою. Якщо в процесі приготування утворюється багато піни, рекомендується відкрити кришку приладу. Якщо не відбувається інтенсивне кипіння і піноутворення, для прискорення процесу приготування рекомендується закрити кришку. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ВАРЕННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 10 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.

- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепту та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні налаштування часу та температури.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
 - Додайте в чашу олію відповідно до рецепту. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу». Під час прогрівання слід закрити кришку, очікування сигналу про готовність може складати до 20 хвилин. Після звукового сигналу про прогрівання до робочої температури – відкрити кришку та покласти продукт для смаження у чашу.
 - Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відкритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «СМАЖЕННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 15 хвилин. Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепту страви, що готується.
- У цьому режимі також можна вибрати температуру приготування. Натисніть кнопку «ТЕМПЕРАТУРА», при цьому на дисплеї буде відображатися значення температури 160°C. Послідовним натисканням кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» встановіть необхідне значення температури від 100°C до 160°C з кроком 10°C, відповідно до рецепту страви.

Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Для прискорення процесу нагрівання чаші кришка повинна бути закритою.

Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.

- Зворотній відлік часу розпочнеться після нагрівання приладу до заданої температури.
- Після нагрівання чаші та початку зворотного відліку часу, пролунає десятиразовий звуковий сигнал. Відкрийте кришку, завантажте продукти у чашу, контролюйте їх готовність, помішуючи та перевертаючи за необхідністю.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Варка на пару»

Мультиварка 0573AD може бути заміником традиційної пароварки на Вашій кухні. Програма «Варка на пару» дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та користі властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару входить у комплектацію приладу.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Наповніть чашу водою не більш, ніж на 1/3 частину. Рекомендована кількість води – до 600 мл. Встановіть чашу в мультиварку.
- Підготуйте продукти та помістіть їх у контейнер для варки на пару. Встановіть контейнер у чаші.
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ВАРКА НА ПАРУ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.

- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування - 5 хвилин (зворотний відлік часу почнеться після закипання води). Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години, відповідно до рецепту страви, що готується. Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 1 хвилина.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- Після закипання на дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- *Під час приготування в даному режимі слід залишати кришку закритою. Відкривати кришку у процесі приготування не рекомендується. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам. Якщо в процесі приготування спостерігається інтенсивне кипіння молочних продуктів, рекомендується на деякий час відкрити кришку, щоб запобігти переливанню кип'ячого молока через край чаші.*
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «МОЛОЧНА КАША», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДІГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДІГРІВ». Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДІГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДІГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- **Відкрийте кришку, перемішайте кашу та залиште підігріватися на 15-20 хвилин.**
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.
- *Для програми «Молочна каша» рекомендується залишати страву в режимі «ПІДІГРІВ» на 10-15 хвилин після закінчення роботи основної програми.*

«Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу». Викладіть тісто у чашу та розрівняйте.
- Можна попередньо змастити стінки чаші вершковим маслом або присипати борошном (манною крупною), щоб випічку було легше витягувати.
- Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. Відкривати кришку у процесі приготування не рекомендується. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «ВИПІЧКА», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 1 година. Час приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 10 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.
Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.
Верх випічки може не мати рум'яно запеченої шкоринки, оскільки згори немає нагрівального елемента. Тому, якщо дозволяє щільність випічки, після завершення програми переверніть випічку та запустіть програму повторно на 10 – 20 хвилин. Це дозволить отримати шкоринку з обох боків.
- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

«Розігрівання»

Ця програма використовується для розігрівання готових страв.

- Увімкніть прилад. На дисплеї загоряться символи - - - -.
- Помістіть усі необхідні інгредієнти, згідно рецепту, в чашу. Дотримуйтесь вказівок розділу «Експлуатація приладу».
- Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку закритою. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Послідовним натисканням кнопки «МЕНЮ» виберіть програму «РОЗІГРІВАННЯ», при цьому на панелі відображається індикатор назви програми.
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цього режиму приготування – 20 хвилин. Час приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години відповідно до рецепту страви, що готується.
- Для налаштування необхідного часу використовуйте кнопки «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ». Години налаштовуються з кроком 1 година, хвилини - з кроком 5 хвилин.
- Для запуску програми натисніть кнопку «СТАРТ», на панелі загориться світловий індикатор «СТАРТ» і пролунає одноразовий звуковий сигнал. Також загориться індикатор «ПІДГРІВ», це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим «ПІДГРІВ. Для вимкнення автоматичного переходу в режим «ПІДГРІВ» повторно натисніть кнопку «СТАРТ» індикатор кнопки «ПІДГРІВ» погасне.
- На дисплеї відображатиметься зворотний відлік часу приготування.

- При необхідності можна завершити виконання програми, раніше закінчення зворотного відліку, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».
- Після закінчення часу роботи мультиварки пролунає звуковий сигнал.
- Пристрій автоматично перейде в режим підтримання температури, якщо його не було скасовано раніше.
- Для вимкнення режиму підтримання температури натисніть кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ», вимкніть пристрій.

Рецепти для приготування в мультиварці PMC 0513ADG Ви можете знайти в розділі «Рецепти для мультиварок» на сайті www.polar.ru

5.3. Режим ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ

Режим ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

- Режим «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» доступний для усіх програм.
- Для активації режиму виберіть програму приготування, використовуючи кнопку «МЕНЮ», налаштуйте час і температуру, потім натисніть кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ», при цьому загориться індикатор «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- За допомогою кнопок «ГОДИНИ» і «ХВИЛИНИ» установіть час, після закінчення котрого мультиварка повинна завершити приготування страви.
- Натисніть кнопку «СТАРТ». Програма почне відлік заданого часу та запустить виконання вибраної програми таким чином, щоб страва була готова в зазначений час.

Примітка. У програмах «Варка на пару», «Паста» і «Смаження» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити децю раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповнення чаші).

В автоматичній програмі «Крупа» процес приготування може закінчитися раніше встановленого для «ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ» часу.

5.4. Стисла таблиця програм приготування

Режим приготування	Час і температура приготування	Можливість використання функції «Відкладений старт»	Рекомендації щодо положення кришки
МІЙ РЕЦЕПТ	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 12 годин, крок від 5 хвилин до 45 хвилин – 1 хвилина, від 45 хвилин до 1.5 години – 5 хвилин, от 1.5 години до 3 години – 10 хвилин, від 3 години до 12 годин – 20 хвилин. Регулювання температури: 35°C -160°C, крок 5°C (від 35 до 110°C), крок 10°C (від 110 до 160°C)	Так	Відкрита чи закрита, в залежності від страви
Плов	Час за замовчуванням: 40 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин Температура 100 - 150°C авто	Так	Зачинена
Суп	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 1 до 4 годин, крок 10 хвилин Температура: 97°C	Так	Закрита

Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: від 30 хвилин до 8 годин, крок 30 хвилин Температура: 93°C	Так	Закрита
Паста	Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: від 8 до 20 хвилин, крок 1 хвилина Температура: 105-115°C	Так	До моменту закипання води закрита, потім відкрита
Крупа	Час за замовчуванням: 40 хвилин Регулювання часу: від 20 хвилин до 2 годин, крок 5 хвилин Температура: 115°C	Так	Закрита
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 2,5 годин, крок 5 хвилин Температура: 145°C	Так	Закрита
Варення	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 4 годин, крок 10 хвилин Температура: 102°C	Так	Закрита
Смаження (t)	Час за замовчуванням: 15 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Регулювання температури: 100-160°C, крок 10°C	Так	Відкрита
Варка на пару	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години, крок 1 хвилина Температура: 115-120°C	Так	Закрита
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, крок 5 хвилин Температура: 96°C	Так	Закрита
Випічка	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: від 30 хвилин до 3.5 годин, крок 10 хвилин Температура: 130°C	Так	Закрита
Розігрівання	Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: від 10 хвилин до 1 години, крок 5 хвилин Температура: 115°C	Так	Закрита

У програмах з можливістю ручного налаштування температури користувач встановлює необхідну температуру вручну, при цьому готовність продукту напряму залежить від того, наскільки правильно обрано температуру і час приготування.

Температури налаштування автоматичних програм вказані для довідки, їх зміна у процесі приготування відбувається автоматично без втручання користувача.

При цьому у різні моменти роботи програми (в залежності від вмісту чаші) температура може відрізнятися від довідкового значення, яке є установчим.

Наприклад : при встановленій температурі у 115 °C та наявності в чаші рідини при замірюванні температура в чаші не перевищить значення в 100 °C (точка кипіння води), при цьому кипіння води в чаші буде інтенсивним. При цьому різниця між встановленим і реальним значеннями температури не є ознакою несправності приладу. Якщо програма розрахована на варіння (робота з водою), то при википанні або відсутності води в чаші програма автоматично вимикається через те, що температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для даної програми. Вимикання програми без води є нормальною реакцією системи захисту.

При проведенні вимірювань слід враховувати наступне :

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої в прилад, вимірювання проводиться датчиком, який закріплено (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення слід проводити вимірювання на протязі всього часу проходження програми з інтервалом часу 30 сек. між вимірюваннями.

- На основі отриманих значень складається діаграма температурно – часової залежності, виявляється проміжок, на якому температура циклічно змінюється при відносно незмінних максимальних та мінімальних значеннях (проміжок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитися між мінімальним та максимальним виміряним значенням на проміжку термостатування.
- При вимірюваннях слід враховувати особливості автоматичних програм :
- якщо програма розрахована на роботу с рідиною (водою), то при вимірюваннях слід налити в чашу 1 л. води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, вимірювання слід проводити з пустою чашею.

За наявності в чаші продукту вимірювання значення можуть відрізнятися від довідкових через вміст в продуктах різної кількості рідини (води), кипіння якої не дозволяє температурі в точці заміру підійнятися вище 100 °С за законами фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідину з температурою кипіння, яка перевищує задане довідкове значення(наприклад, рослинна олія), з масою, яка є еквівалентом до маси продукту.

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.

Після кожного приготування знімну частину кришки та ущільнювальне кільце рекомендується промивати у нейтральному мильному розчині, використовуючи губку.

Увага: ущільнювальне кільце кришки не знімається.

- Не користуйтеся щітками з металічним дротом і розчинниками для очищення забруднених частин мультиварки.

- Якщо залишки страви прикипіли до каструлі, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття.

Якщо на стінках та на дні чаші залишився присохлий продукт, не використовуйте абразивні засоби. Прокип'ятіть у чаші 0,5 л води у режимі варіння на парі, задавши час 15-20 хвилин, заривши кришку та вимкнувши автоматичний перехід у режим підігрівання (див. розділи «Панель керування» та «Експлуатація приладу»). Після закінчення програми відключіть прилад від мережі та не відкривайте кришку, дочекайтеся охолодження води до теплого стану. Потім відкрийте кришку, витягніть чашу, вилийте воду та зразу змийте залишки їжі теплою мильною водою без застосування активних миючих засобів та абразивів, використовуючи м'яку губку, з легким натисканням. Потім промийте чашу чистою водою та протріть насухо м'якою тканиною.

- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.

- Внутрішню чашу з керамічним покриттям можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили внутрішню чашу.

- Для того, щоб зняти клапан-паровіддільник з внутрішньої сторони кришки поверніть його проти годинникової стрілки, утримуючи за зовнішню частину від прокручування.

- Після кожного приготування необхідно знімати та випорожнювати конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу. Промийте, просушіть і встановіть його на місце.

Запобіжні заходи при використанні внутрішньої чаші мультиварки

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з приладом.



- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без застережень використовуватись далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні засоби.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюють усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосередньої дії на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності у довкіллі пилу, кислотних та інших випаровувань, що негативно впливають на матеріали приладів.

8. РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

9. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку і відповідно до діючих вимог і норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»



Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також у випадку його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.

10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід використовувати прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**

- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Уникайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, при чищенні або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
 - Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
 - Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
 - Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
 - Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

11. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З МУЛЬТИВАРКОЮ

- Перед використанням приладу переконайтесь в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Не менш ніж 15 см від об'єктів, легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі ("Варка на пару") протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до верхньої позначки, задля усунення сторонніх запахів.
- Не вмикайте виконання програм на мультиварці без установленної внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд із джерелами підвищеного тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтесь працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше виникає ризик отримання опіків.
- Перевірте напругу, перш ніж підключати прилад до мережі.
- Не залишайте електроприлад підключеним до мережі, у разі коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте/не пересовуйте прилад, поки він підключений до електромережі.
- Не переносьте прилад із заповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтесь внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники чи агресивні миючі засоби.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.

- Між знімною чашею та зовнішнім корпусом, а також між дном чаші та нагрівальним елементом не повинно бути ніяких сторонніх предметів, нашарувань та залишків продукту.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтесь рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в каструлі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи не передбаченого даною інструкцією використання.

12. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластиною і каструлею	Видаліть сторонній предмет
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Проблеми з платою електроживлення	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему своїми силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр Polaris.

13. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад	1 шт.
Внутрішня чаша з керамічним покриттям	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоска ложка	1 шт.
Столова ложка для супу	1 шт.
Мірна чаша	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
З'ємний контейнер для збору конденсату	1 шт.
Книга рецептів	
Інструкція користувача	
Гарантійний талон	

14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0573AD - Мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 750 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті www.polar.ru.

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.

Інформацію про номер сертифіката / декларації відповідності і термін його дії Ви можете отримати в місці придбання виробу POLARIS або у уповноваженого представника виробника.

Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

24 місяці з дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу:

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Виробник:

Поларіс Корпорейшн Лімітед,

Адреса: Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг


Імпортёр в Україні: ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4

На заводі:

Гуандун ІНЕЙТЕР ЕЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

№.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, місто Чжуншан, Гуандун, Китай

Зроблено в Китаї



16. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: PMC 0573AD

Ця гарантія діє протягом 24 місяці від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до законів держав-членів Митного Союзу «Про захист прав споживачів».

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).

2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконують продавці-уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни виробу, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Відкладання вапняного осаду, водяного каменю або накипу через використання води з високим вмістом мінеральних речовин;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
5. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній витерті або виправлені.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу

Тұрмыстық электрлі мультипісіргіш
POLARIS
Моделі PMC 0573AD

Пайдалану жөніндегі нұсқаулы

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

1. Жалпы мәлімет.....	44
2. Пайдалану саласы.....	44
3. Құралдың сипаттамасы	44
3.1. Құралдың құрылғысы	45
3.2. Басқару панелі	45
4. Құралды іске қоспас бұрын дайындау.....	46
5. Құралды пайдалану.....	47
5.1. Жұмыс тәртібі	47
5.2. Әзірлеу бағдарламалары.....	47
5.3. “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ”режимі.....	57
5.4. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі	58
6. Құралды тазарту және күту.....	59
7. Құрылғыны тасымалдау және сақтау жөніндегі ережелері.....	60
8. Өткізу.....	60
9. Жоюға қойылатын талаптар.....	61
10. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар.....	61
11. Мультипісіргіш құралмен пайдалану барысында негізгі сақтық шаралар.....	62
12. Егер сізде қандай да бір ақау пайда болса	63
13. Құралдың жиынтығы	63
14. Техникалық сипаттамалары	64
15. Сертификаттау жөніндегі ақпарат	64
16. Кепілдік міндеттемелер	65

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулығы, үлгісі PMC 0573AD POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тұрмыстық электрлік әмбебап ас әзірлегіш (бұдан әрі мәтін бойынша –әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, құрал) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Бұл құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрғын ғимаратында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған:
 - қоғамдық тамақтану орындарында, дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында;
 - фермерлік шаруашылықта;
 - тұруға арналған қонақ үйлер, отельдер және басқа да орындарда;
 - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда местах.
- Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Өндіруші осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

3. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 0573AD мультипісіргіші – бұл тағамды әзірлеуге арналған заманауи көп функционалды құрал. Мультипісіргіштің көмегімен сүйікті тағамды оңай әрі лезде түрде әзірлеуге болады.

«Менің рецептім PLUS» функциясы арнайы өнерпаз адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы қалпында сақтап тұруға мүмкіндік береді.


Аксессуары



жайпақ



қасық өлшейтін тостақ



бұда пісіруге арналған контейнер



ас қасық

3.1. Құралдың құрылғысы



3.2. Басқару панелі



“СТАРТ”	Эзірлеу режимдерін активтеуге арналған батырмасы. «МӘЗІР» батырмасының көмегімен эзірлеу бағдарламаны таңдаңыз (төменде қараңыз). Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Тағам эзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрылғы оған белгіленген режимі бойынша дайын тағамның температурасын қолдау үшін автоматы түрде автожылыту режиміне өтеді. Эзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін, құрал автожылыту режиміне ауысып тұрғанын «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының жарқылдайтын индекаторы білдіреді. Сонымен бағдарлама аяқталып, автожылыту режиміне ауысқан кезде автожылыту режимін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына тағы бір рет басыңыз. «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасының жарық индикаторы сөнеді. Егер кейінірек Сіз ауысу режимін автожылыту режиміне орнатқыңыз келсе «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз.
“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ ”	Осы батырма арқылы кез келген эзірлеу бағдарламаны белгілеп қойылған уақыттан ертерек өшіруге болады. Активтенген бағдарламаны болдырмау үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Құрал күту режимінде болған кезде бұл батырмаға басыңыз, құрал автоматты түрде жылыту режиміне ауысады.
“МӘЗІР”	Бұл батырма эзірлеудің 12- автобағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін қажет. Бұл батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі эзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен әр таңдалған бағдарламаның атауы жыпылықтап көрінеді.
“ТЕМПЕРАТУРА”	Сіз бұл батырма арқыла «МЕНІҢ РЕЦЕПТИМ» және «Қуыру» бағдарламаларын таңдап, эзірлеу температурасын орната аласыз. «МЕНІҢ РЕЦЕПТИМ» режимін таңдаңыз, ол үшін оған сәйкесінше батырманы басыңыз немесе «МӘЗІР» батырмасы арқылы «Қуыру» режимін таңдаңыз. Егер қажет болса «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларына басып, эзірлеу уақытын өзгертіңіз. Содан кейін “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басып қажетті температураны орнатыңыз.
“САҒАТ” және “МИНУТТАР ”	Бұл батырмалар арқылы автоматты бағдарламаларда эзірлеу уақытты реттеуге болады.
“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ ”	Бұл режимді активтеу үшін эзірлеу бағдарламаны таңдаңыз, эзірленетін тағамның рецептіне қарай уақыттық- температуралық режимін орнатыңыз. Содан кейін КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ батырмасына басыңыз, сол кезде оған сәйкесінше батырмасының индекаторы жанады. “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданып, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты орната аласыз.
“МУЛЬТИАСПАЗ”	Бұл батырмасы «Мультиаспаз» әмбебап режиміне кіру үшін қажет.

4. ҚҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

- Орама қорабын ашып, құралды абайлап алып шығарыңыз, барлық орама мен жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
Балаларға құралдың орама материалдарымен ойнауына жол бермеңіз, орама материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
- Құралмен бірге жеткізілетін, оның жиынтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын, яғни құралдың жиынтықтылығын тексеріп шығыңыз.
(Құралдың жиынтықтылығы деген тарауын қарап шығыңыз).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл ысқышпен сүртіңіз.

5. Тостақты алдын-ала сабынды жылы сумен жуыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз. Содан кейін оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.

5. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

5.1. Жұмыс тәртібі

Құралды пайдалануды бастамас бұрын Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, сондағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.

Бөгде иістерді болдырмас үшін, пайдалану алдында мультипісіргіш тостағының $\frac{1}{4}$ бөлігін сумен толтырып, 30 минут бойы қайнау температуралық режимінде («Бүмен пісіру») суды қайнатқан жөн. Өңдеу аяқталғаннан кейін құралды желіден ажыратып, құрал сууы үшін қақпағын ашып қойыңыз, тостақтан суды төгіп, құралды құрғатып сүртіңіз және кебуі үшін оның қақпағын ашық күйінде қалдырыңыз. Қақпақтың тығыздағыш сақинасын өсімдік майына батырылған сулықпен, содан кейін лимон шырынына батырылған сулықпен екі жағынан сүртіңіз. **Назар аударыңыз: тығыздағыш сақина шешіп алынбайды.**

1. Батырмаға басып, құралдың қақпағын ашыңыз.
2. Әзірлеуді бастамас бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар ішкі кастрөл мен қыздыратын қабат арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.
Мультипісіргіш тостағын алып шығыңыз.
Назар аударыңыз: осы модельдің, ішке майысқан жерлері және деформациялары жоқ, тек түпнұсқалық тостақты пайдаланыңыз. Оны басқа мультипісіргіш тостағымен немесе басқа ыдыспен алмастырмаңыз, ол құралдың жарамсыздығына алып келуі мүмкін.
3. Қажетті азық-түліктерді тостаққа салыңыз, тостақты мультипісіргішке орнатыңыз («Қуыру» бағдарламасын пайдалану барысында бос тостақты орнатыңыз, ал азық-түліктерді жылыту туралы дыбыстық сигналдан кейін және уақытының кері есебі басталғанда салыңыз). Орнатылған температураға дейін жылыту ұзақ уақытқа созылуы мүмкін (20 минутқа дейін).
4. Тостақтың қыздыратын элементке дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тостақ қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша, ішкі тостақты жан жаққа айналдырып бұрап, орнатыңыз.
5. Құралды бірінші рет іске қосқанда түтін шығуы мүмкін, бұл өндірісте қолданылатын май қалдықтарының қызуымен байланысты.
6. Құрал жұмыс істеп тұрғанда реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыс шығуы мүмкін. Мұндай әсердің болуы құралдың қалыпты жұмыс істеуі болып саналады және істен шыққандығын білдірмейді.
7. Әзірлеу бағдарламасына байланысты құралдың қақпағы ашық немесе жабық күйінде бола алады. Қақпақтың дұрыс орналасуына байланысты кеңестер әзірлеу бағдарламасының әрбір сипаттамасында келтірілген. Құрал «Қуыру» режимінде жұмыс істегенде мультипісіргішті қақпағын қыздыру кезінде жабық күйінде, қыздырғаннан кейін – ашық күйінді қалдыруға кеңес беріледі, жылу өңделуінің сапасын қадағалап, өнімді қуырған кезде, ол күйіп кетпес үшін арасында оны араластырып отыру қажет.
8. Мультипісіргішті розеткаға қосыңыз. Жоғарыда аталған нұсқаулар орындалмағанда, құралды розеткаға қосуға болмайды.
9. Әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңдап алыңыз, қажет жағдайда температура мен уақытын орнатыңыз.
10. “СТАРТ” батырмаға басыңыз.

5.2. Әзірлеу бағдарламалары

Мультипісіргіштің 0573AD 12 автоматты бағдарламасы және “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ” көп функционалды режимі бар.

Әзірлеу уақыты аяқталғаннан кейін құрал автоматты түрде (ЖЫЛЫТУ) температураны қолдау режиміне ауысады, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Бұл кезде “ЖЫЛЫТУ” батырмасының жарық индикаторы жанады және дисплейде тағамды әзірлеу уақытының кері санауы басталады.

«Менің рецептім»

“Менің рецептім” бағдарламасы көп функционалды режимі болып табылады, ол Сізге әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл режимде жұмыс істеу үшін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар жанады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл бағдарламаны «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» батырмасына басып, активтеуге болады. «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» батырмасына басқан кезде, панелде оған сәйкесінше индикация жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз.
- Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды ауыспалы қадамымен орнату қажет.
- Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап до 45 дейін болса, уақытты - 1 минут қадамымен орнатыңыз, әзірлеудің уақыт диапазоны 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін болса - 5 минут қадамымен орнатыңыз, әзірлеудің уақыт диапазоны 1 сағат 30 минуттан басталып 3 сағатқа дейін болса - 10 минут қадамымен орнатыңыз, ал әзірлеудің уақыт диапазоны 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса – 20 минут қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу температураны орнатыңыз. Ол үшін “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, сонымен индикаторындағы температураның мәні (бекітілген температураның режимі бойынша - 120°C) шығып, жыпылықтай бастайды. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына кезектеп басып, қажетті температураның мәнін тағам әзірлеудің рецептіне қарай 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін орнатыңыз. Температураның диапазоны 35°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса температураны - 5°C қадамымен орнатыңыз, сонымен 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса - 10°C градус қадамымен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді. Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.
- «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» бағдарламасында тағамның әзірлеу процесінің дәрежесін бақылауға мүмкіндік бар. Әзірлеу барысында, кез келген сәтте қақпақты ашып, тағамның даярлығын бақылауыңызға болады, егер тағам дайын болса, құрылғыны өшіріңіз.

Ескертпе:

- 1) Қақпақтың әзірленетін тағамның түрлеріне сәйкестікте орналасуын қадағалауды өтінеміз. Мысалы, макарон өнімдерін әзірлеу кезінде мультипісіргіштің қақпағын ашық қалдыруға кеңес беріледі, өйткені, әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі.
- 2) Егер «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» бағдарламасы қуыру үшін пайдаланылатын болса, ингредиенттерді құрал қызғаннан кейін салыңыз. Құралдың қақпағы ашық күйінде болуы тиіс.
- 3) Егер тағамды әзірлеу үшін 150-160°C температуралық мән орнатылса, онда әзірлеу уақыты 3 сағатпен шектеледі.
- 4) Әзірлеу температураның мәні 80°C градустан төменрек орнатылса, онда «ЖЫЛЫТУ» режиміне ауысуға мүмкіндік жоқ, дегенімен әзірлеу бағдарламаларында мұндай қарастырылмаған.

«Палау» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы палау тағамын дайындауға арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. Қамырды тостаққа салыңыз және тегістеп шығыңыз.
- *Қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, алдын-ала қуыруға «Қуыру» бағдарламасында орындауға мүмкіндік бар.*
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӘЗІР» сенсорына кезектеп басып «ПАЛАУ» бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, дисплейде таймер мен «ПАЛАУ» жазбасы жыпылықтайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 40 минут. Әзірлеудің уақыт диапазоны тағам әзірлеудің рецептіне қарай 20 минуттан бастап 2 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» сенсорларын қолданып, тағамның рецептурасына сәйкесінше әзірлеу уақытын өзгертуге қажет: «САҒАТ» сенсорына кезектеп басып, сағат мәнін орнатыңыз, сағатты 1 сағаттық қадамымен, ал минуттарды орнату үшін «МИНУТТАР» сенсорына кезектеп басып - 5 минуттық қадамымен орнатыңыз. Әзірлеу уақытты орнату барысында дисплейдегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Сондай-ақ, бағдарлама іске қосылып тұрғанда да әзірлеу уақытын өзгертуге мүмкіндік бар. Ол үшін «САҒАТ» немесе «МИНУТТАР» сенсорларын қолданыңыз, әзірлеу уақытын өзгерту үшін осы сенсорларын ұзағырақ басып, екі секунд аралығында ұстап тұрыңыз, дисплейде таймер жыпылықтай бастайды. Сәйкесінше сенсорларына кезектеп басып, уақыт параметрлерін өзгертіңіз. Сенсорларына басқан соң 30 секунд өткеннен кейін бағдарлама жаңа орнатуларын қолданып жұмысын жалғастырады.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенін білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
- Егер Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Сорпа» бағдарламасы

«Сорпа» бағдарламасы сорпалар мен көжселер және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған. Бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін, тостақта міндетті түрде су болуы қажет.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.

- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Әзірлеу процесінде қақпақты ашуға кеңес берілмейді. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз да “СОРПА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 1 сағаттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 10 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
- Егер Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы рагу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды әзірлеуге арналған. Бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін, тостақта міндетті түрде су болуы қажет, олай болмаса бағдарлама ерте өшіп қалуы мүмкін. Бұл қорғаныс функциясы. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Әзірлеу процесінде қақпақты ашуға кеңес берілмейді. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “БҰҚТЫРУ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 2 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 8 сағатың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 30 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.

Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.

- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Паста»

Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеуге арналған .

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Тостаққа суды құйыңыз. Ыдысты тек қана жартылай мөлшерде толтыруға кенес беріледі. Тостағанды шамамен 2/3 литр мөлшерде сумен толтырыңыз. Құралдың қақпағын жабыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. Азық-түлікті тостаққа су қайнағаннан кейін салған жөн.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты су қайнағанша жабық күйде қалдыруға кеңес беріледі, содан кейін азық түліктерді тостаққа салған соң ашық күйде болу тиіс, өйткені, макарон өнімдерді әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ПАСТА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 8 минуттан бастап 20 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 1 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Бағдарламаның жұмысы дұрыстап өтсін десеңіз, құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыру қажет.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Құрал бекітілген температураға жетіп, қызғаннан соң он реттік дыбыстық сигнал естіледі, сонымен әзірлеу уақытының кері есебі басталады, содан кейін құралдың қақпағын ашыңыз, қажетті қоспалардың барлығын қайнаған суға салыңыз, құралдың қақпағын жаппаңыз. Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Жарма» бағдарламасы

«Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгітіліп тұрған тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*

- «МЭЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ЖАРМА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 40 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 20 минуттан бастап 2 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді. Бұл бағдарлама автоматтық болып табылады. Егер тағам белгілеп қойылған уақыттан ертерек әзірленсе (тостағанның ішінде су мөлшерін қадағалауға болады), бағдарлама автоматты түрде әзірлеу процесін тоқтатады.
- Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.
- “Жарма” режимі үшін тағамды негізгі бағдарламадан кейін “Жылыту” режимінде 10-15 минутқа қалдыруға кеңес беріледі.

«Қыздырып пісіру»

“Қыздырып пісіру” бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.*

Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- «МЭЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Тостағанның жылыту процесін жылдамдату үшін құралдың қақпағы жабық күйінде болу қажет.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.

- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Қайнатпа»

Бұл бағдарламасы қайнатпаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл бағдарламада, әзірлеу кезінде, су қайнағаннан кейін тағамды әзірлеу процесін қадағалау қажет, құралдың қақпағын жабық не ашық күйінде қалдырыңыз. Егер әзірлеу барысында көп көпіршік түзілсе, құралдың қақпағын ашық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Егер әзірлеу барысында су қатты қайнап таспаса және көп көпіршік түзілмесе, әзірлеу процесін жылдамдату үшін құралдың қақпағы жабық күйінде қалдыруға қажет. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
«МЭЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ҚАЙНАТПА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 4 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 10 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Бағдарламаның жұмысы дұрыстап өтсін десеңіз, құралдың қақпағын жабық күйінде қалдыру қажет.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы тағамды аздап қызартып қуыруға арналған. Рецептура мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдап алуға болады.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Тостағанға рецептураға сәйкес, қажетті мөлшерде май қуйыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз. *Қыздыру кезінде қақпақты жапқан жөн, дайын екені туралы сигналды күту 20 минутқа созылуы мүмкін. Жұмыс температурасына дейін қызғаны туралы дыбыстық сигналдан кейін қақпақты ашып, азық-түлікті қуыру үшін тостаққа салу қажет.*

- *Бұл режимде әзірлеу кезінде тостаған жұмыс температурасына жеткенде қақпақты ашық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін*
 - «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ҚУЫРУ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 15 минут.
 - Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағатың аралығында өзгеруі мүмкін.
 - Сондай-ақ, бұл режимде әзірлеу температураны таңдауға мүмкіндік бар.
 - “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, сонымен дисплейде температураның мәні - 160°C көрінеді. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына кезектеп басып, қажетті температураның мәнін тағам әзірлеудің рецептіне қарай 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін - 10°C градус қадамымен орнатыңыз.
 - Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Тостағанның жылыту процесін жылдамдату үшін құралдың қақпағы жабық күйінде болу қажет.
 - Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
 - Құрал бекітілген температураға жетіп, қызғаннан соң әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
 - Құралдың тостағаны қызғаннан кейін, және әзірлеу уақытының кері есебі басталған соң он реттік дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін құралдың қақпағын ашыңыз, қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз, тағамды әзірлеу процесін қадағалау қажет, сонымен әзірлеу барысында қажет болса, тостақтың ішіндегі тағамды, ол дайын болғанша араластырып не аударыстырып тұрыңыз.
- Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса
 - Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Буда пісіру» бағдарламасы

Мультипісіргіш 0573AD Сіздің ас үйіңіздегі дәстүрлі булап пісіргіштерді алмастыра алады. “Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді. Арнайы контейнері, тұғырық табақ-буда пісіргіш құрылғының жинағымен бірге жеткізіледі.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
 - Тағамды буда пісіру үшін тостақты неғұрлым көп дегенде 1/3 мөлшерде сумен толтырыңыз. Ұсынылатын су мөлшері – 600 мл дейін. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз.
 - Тағамды әзірлеу үшін қажетті қоспалардың барлығын дайындаңыз және тағамды буда пісіру үшін арнайы контейнерге салыңыз. Контейнерді тостағанға орнатыңыз.
 - *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.*
- Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “БУДА ПІСІРУ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.

- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты - 5 минут (су қайнағаннан кейін әзірлеу уақытының кері есебі басталады). Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 5 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 1 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Қайнағаннан кейін дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүт көжжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. Назар аударыңыз: сүт бөлме температурасында болуы тиіс. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- *Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Әзірлеу процесінде қақпақты ашуға кеңес берілмейді.*
- *Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.*
- *Егер әзірлеу барысында сүтті тағам қайтты қайнаса, тостағанның ернеуінен сүт тасып кетпесін, оны болдырпау үшін құралдың қақпағын ашық күйінде қалдыруға қажет.*
- «МӘЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “СҮТТІ БОТҚА” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минуттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.
Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса. Қақпақты ашыңыз, ботқаны араластырыңыз және ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минутқа қалдырыңыз

- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.
- «Сүтті ботқа» режимі үшін тағамды негізгі бағдарламадан кейін ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минутқа қалдыруға кеңес беріледі.

«Пісірмелер» бағдарламасы

«Пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, пирогтар, запеканкалар және басқа да тағам әзірлеуге арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз. Қамырды тостаққа салыңыз және тегістеп шығыңыз.
- Пісірмені алып шығу оңай болуы үшін, тостақ қабырғаларын сары маймен немесе маргаринмен алдын ала майлауға немесе ұн себуге болады.
- «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі. Әзірлеу процесінде қақпақты ашуға кеңес берілмейді. Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз да «Пісірмелер» бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минуттық аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырмаларын қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 10 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.

Пісірмені әзірлеу уақыты оның түріне және көлеміне байланысты.

Пісірменің жоғарғы бөлігінің қызарып піскен қыртысы болмауы мүмкін, өйткені жоғарғы жағында қыздыру элементі жоқ. Сондықтан, егер пісірменің тығыздығы мүмкіндік берсе, бағдарлама аяқталғаннан кейін пісірмені аударып, бағдарламаны 10-20 минутқа қайта қосыңыз. Бұл екі жағынан да қыртыстың болуына мүмкіндік береді.

Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз.

Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.

- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

«Жылыту» режимі

Жылыту бағдарламасы дайын тағамдарды жылытуға арналған.

- Құралды іске қосыңыз. Дисплейде мына - - - - символдар пайда болады.
- Жылытуға қажетті тағамды тостағанға салыңыз. «Құралды пайдалану» тарауын басшылыққа алыңыз.
- Бұл режимде әзірлеу кезінде қақпақты жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.
- Қақпақ дұрыс жабылмағанда нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
- «МӨЗІР» батырмаға кезектеп басыңыз “ЖЫЛЫТУ” бағдарламаны таңдап алыңыз, сонымен, панелде бағдарламаның атауына сәйкес индикаторы жанады.

- Жыпылықтап тұрған таймерде уақыттың мәні көрсетіледі, осы режимге бекітілген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут. Сонымен әзірлеудің уақыт диапазоны, тағам әзірлеудің рецептіне қарай 10 минуттан бастап 1 сағаттың аралығында өзгеруі мүмкін.
- Тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТТАР ” батырмаларын қолданыңыз. Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағамды әзірлеуге қажетті уақытты орнатыңыз. Сағатты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз, ал минуттарды 5 минуттық қадамымен орнату қажет.
- Бағдарламаны іске қосу үшін «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіліп «Старт» жарық индикаторы жанады.
- Сондай-ақ, «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде «ЖЫЛЫТУ» режиміне өткенің білдіреді. Бағдарламаның ЖЫЛЫТУ режиміне автоөтуін болдырдытпау үшін «СТАРТ» батырмасына қайтадан басыңыз, сонымен «Жылыту» индикаторы сөнеді.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрінеді.
- Егер бағдарламаны уақытының кері есебі аяқталғанша өшіру қажет болса, «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз. Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғы автоматты түрде жылыту режиміне өтеді, егер бұл режим бұрыннан жойылмаған болса.
- Температураны қолдау режимін өшіру үшін «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басыңыз, құралды өшіріңіз.

РМС 0573AD Мультипісіргіште тағамды әзірлеу үшін рецепттері туралы Сіз www.polar.ru сайтындағы «Мультипісіргіш құрылғыларда тағамды әзірлеу үшін рецепттері» тарауында таба аласыз.

5.3. “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” режимі

«КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» режимі тағамды қажет уақытына әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, тағамның қоспаларында тез бұзылатын өнімдер болса, стартты ұзақ уақытқа созып алмаңыз.

- «Кейінге қалдырылған старт» режимі барлық бағдарламалары үшін қолжетімді.
- Режимді активтеу үшін «МӨЗІР» батырмасын қолданып, әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз, сонымен, уақыттық және температуралық параметрлерді орнатыңыз, содан кейін, «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырманы басыңыз, сол кезде «Кейінге қалдырылған старт» индикаторы жанады.
- Сонымен «САҒАТ» және «МИНУТТАР» батырманы қолданып, тағам қай уақытқа қарай дайын болу қажет, өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз.
- «СТАРТ» батырмасына басыңыз. Бағдарлама көзделген уақытына асатын қосымша орнатылған уақытты есептей бастайды, сонымен, тағамды қажет уақытына әзірлеуге болатындай бекітілген бағдарламаны іске қосады.

Ескертпе: Уақыттың кері санауы «Буда пісіру», «Паста», «Қуыру» режимдерінде жұмыс температурасына жеткен сәтте қосылады, себебі тағам «Кейінге қалдырылған старт» режимі бойынша белгілеп қойылған уақыттан ертерек немесе кейінірек әзірлену мүмкін (тостақ қай мөлшеріне дейін толтырылған, соған байланысты).

Тағамды әзірлеу процессі автоматтық «Жарма» бағдарламасы бойынша КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ режимі үшін белгілеп қойылған уақыттан ертерек аяқталу мүмкін.

5.4. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

Әзірлеу режимі	Әзірлеу уақыты мен температурасы	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі	Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер
Мультиаспаз	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 12 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен; Әзірлеу уақыт 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін – 1 минут қадамымен; 45 минуттан бастап 1,5 сағатқа дейін – 5 минут қадамымен; 1,5 сағаттан 3 сағатқа дейін -10 минут қадамымен; 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін – 20 минут қадамымен; Температураны реттеу: 35°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 5°C қадамымен. 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін - 10°C градус қадамымен.	Иә	Ашық немесе жабық, тағамына қарай
Палау	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 40 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 100°C градустан бастап -150°C градусқа дейін.	Иә	Жабық
Сорпа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 97°C	Иә	Жабық
Бұқтыру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 2 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін, 30 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 93°C	Иә	Жабық
Паста	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 8 минут. Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап 20 минутқа дейін, 1 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 105-115°C	Иә	Су қайнағанға дейін жабық, содан кейін ашық күйде болу тиіс.
Жарма	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 40 минут. Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 115°C	Иә	Жабық
Қыздырып пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 30 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 2,5 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 145°C	Иә	Жабық
Қайнатпа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 102°C	Иә	Жабық
Қуыру (t)	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 15 минут. Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 5 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 100°C градустан бастап -160°C градусқа дейін, 10°C градус қадамымен.	Иә	Ашық
Буда пісіру	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін, 1 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 115-120°C	Иә	Жабық
Сүтті ботқа	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат . Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін, 5 минут қадамымен.	Иә	Жабық

	Әзірлеу температурасы: 96°C		
Пісірмелер	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 1 сағат. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап 3.5 сағатқа дейін, 10 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 130°C	Иә	Жабық
Жылыту	Бекітілген уақыт режимі бойынша: 20 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап 1 сғатқа дейін, 5 минут қадамымен. Әзірлеу температурасы: 115°C	Иә	Жабық

Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы температуралық көрсеткішті таңдау дұрыстығы мен әзірлеу уақытысына тікелей байланысты. Автоматты бағдарламалардың температура реттеулері анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оның көрсеткішін өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Бағдарлама жұмысының әр түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіндегі өнімге байланысты) температуралық көрсеткіші қалыпты болып табылатын анықтамада берілген көрсеткіштен өзгеше болуы мүмкін.

Мысалы: 115 °C белгіленген температурасында, сондай-ақ тостақтың ішінде сұйықтық болса, тостақтағы температураны өлшеу барысында оның көрсеткіші 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), осы сәтте тостақтағы судың қайнауы қарқынды түрде жүреді. Орнатылған және орын алған температуралық көрсеткіштердің айырмашылығы құралдың ақаулы екендігін білдірмейді.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

Егер бағдарламада қайнату (суды қайнату барысындағы жұмыс) қарастырылған болса, тостақтың ішіндегі су қайнап бітсе немесе тостақта мүлдем су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақтың түбіндегі температура бұл бағдарлама үшін белгіленген қауіпсіздік шегінен асып кетеді. Судың болмауының жағдайында бағдарламаның сөнуі қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеу жүргізу барысында келесі ақпаратты ескеру қажет:

- Температураны өлшеу нүктесі құралға орнатылған тостақ түбінің ортасында орналасқан, өлшеу құралдың қақпағы жабық күйінде бекітілген тетіктің (термобу арқылы, яғни термодатчиктің) көмегімен жүзеге асады.
- Температураның көрсеткішін дұрыс түрде анықтау үшін өлшеу жұмыстарын бағдарламаның орындалуы барысында тұрақты түрде 30 секунд уақыт аралығымен жүргізу қажет.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділік диаграммасы құрастырылады, өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштерге қарағанда температурасы кезеңдік өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада берілген температуралық көрсеткіш термостат аймағындағы минималды және максималды өлшенген көрсеткіштің аралығындағы мәнге ие.

Өлшеу барысында автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:

- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сумен) жұмыс істеуге бағытталса, өлшеу барысында тостаққа 1 л су құю қажет.
- Егер бағдарламада сұйықтықтың болуы қарастырылмаса, өлшеуді бос тостақпен жүргізу керек.

Тостақтың ішіне өнім салынса, өлшенген көрсеткіштер анықтамадағы мәненн өзгеше болуы мүмкін, бұл өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтың (судың) болуымен түсіндіріледі, физика заңдылығы бойынша қайнау кезінде температуралық көрсеткіш өлшеу нүктесінде 100 °C-тан аса алмайды.

Шынайы көрсеткішке жақын мәнге ие болу үшін анықтамада берілген көрсеткіштен асатын қайнау температурасы бар сұйықтықты (мысалы, өсімдік майы) өнімнің салмағына сәйкес келетін көлемде қолдану қажет.

6. ҚҰРАЛДЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

-Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипісіргішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.

-Әрдайым, тағам әзірлеп болғаннан кейін алынбалы қақпақ пен тығыздағыш сақинаны сорғыны пайдалана отырып, бейтарап сабынды суда жууға кеңес беріледі.

Назар аударыңыз: қақпақтың тығыздағыш сағинасы шешіліп алынбайды.

-Мультипісіргіштің ластанған жерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.

-Егер тағамның қалдығы кастрюльге жабысып қалса, жуардың алдында суға матырып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі тостақты сүртіңіз.Тостақтың ішкі қабырғаларында және түбінде қатып қалған тағам қалдықтары бар болса, қажак құралдарды пайдаланбаңыз. Тостақта 0,5 л суды суда пісіру режимінде 15-20 минут уақытты орнатып, қақпағын жауып және жылыту режиміне автоматты түрде өтуді сөндіріп қайнатыңыз («Басқару панелі» және «Құралды пайдалану» бөлімдерін қар.). Бағдарлама аяқталғаннан кейін құралды желіден ажыратыңыз және қақпағын ашпай, судың жылы күйге дейін сууын күтіңіз. Содан кейін қақпақты ашыңыз, тостақты алып шығыңыз, суын төгіп, бірден тағам қалдықтарын белсенді жуғыш құралдар мен қажақтарды қолданбастан, жұмсақ сорғыны пайдаланып, жеңіл басып жылы сумен жуыңыз.

- Құралдың сыртқы қабатын суға батырмаңыз. Сыртқы қабаты тазарту үшін ылғал жұмсақ сорғыны немесе шүберекті пайдаланыңыз.
- Керамикалық жабыны бар ішкі ыдысын ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуған кезде, тостақтың ыдыс жуатын машинаның құрамдас бөлшектеріне зақымданбауын қадағалаңыз.
- Бу шығаратын қақпақшаны қақпақтың ішкі жағынан алып шығару үшін, оны сағат тіліне қарсы бұраныз. Оның сыртқы жақтағы бөлігі бұралып айналуын болдырмау үшін оң қолмен сыртынан ұстап тұрыңыз, сол қолмен бұрап шығарыңыз.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Әр әзірлеу біткен сайын конденсатты жинауға арналған алынбалы контейнерді құралдан шығарып, босату қажет.



Мультипісіргіштің ішкі ыдысын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Араластыру үшін тек қана ағаш қасықты немесе құралмен жинақта болатын арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Кастрюлге сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін кастрюлдің сумен және жуғыш заттармен жанасуына байланысты, түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және мультипісіргішті еш алаңдамай әрі қарай пайдалана беруге болады.
- Тазарту үшін абразивті заттарды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электр құрылғылардың тасымалдануы, жүк тасымалданатын нақты бір көлік түрінде әрекет ететін, жүктерді көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық көлік құралдарымен жүзеге асырылады.
- Құрылғыны тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы және қаптама қорабын пайдаланыңыз.
- Электр құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсуінен, ылғал мен агрессиялық орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін, яғни жоғарыда аталған әсерлердің тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.
- Электр құрылғылар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электр құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

8. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері орнатылмаған

9. ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



Назар аударыңыз! Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлік құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сақтық шараларын қатаң сақтау қажет.

10. ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құралды, егер көрінетін зақымданулар бар болса, құлағаннан кейін пайдаланбаған жөн. Пайдалану алдында құралды білікті маман тексеруі қажет.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**

- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді ашасынан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап таркатыңыз.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

11. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құралды пайдаланғанда айналасында бос орындардың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Жиһаз, перделер сияқты өрт қауіптілігі бар нысандардан 15см қашықтықта болуы тиіс.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғақ, тегіс термоберік қабатқа орнатыңыз.
- Құралды алғаш рет пайдаланал алдында, бөгде иісті жою үшін мультипісіргіштің тостағанына ең жоғары деңгейіне дейін су толтырып, («Буда пісіру») максималды температуралық режимінде, 30 минут бойы суды қайнатуды ұсынамыз.
- Бағдарламаның жұмыс барысында мультипісіргіштен тостағанды шығармаңыз, сондай-ақ, ішкі ыдыссыз әзірлеу бағдарламаны іске қосуға болмайды.
- Мультипісіргішті жылу шығаратын құралдардан (электр немесе газ асүй пештері) сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнату қажет.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультипісіргішті суытыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз.
- Егер тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Құралды желіден ажыратар алдына қашанда құрал күту режимінде тұрғанына және ешбір бағдарлама іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Құралдың ішкі тостағаны тағамдық азықтармен толтырылу болса, құралды тасымалдауға болмайды.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында ішкі кастрөлді ұстамаңыз .
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Тағамды немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Алынатын тостақ пен сыртқы корпус арасында, сондай-ақ тостақ түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар және тағам қалдықтары болмауы тиіс.
- Күрішті немесе гарнирді әзірлеу барысында кастрөлдегі су мен жарманың мөлшерінің арасалмағын қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

12. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР АҚАУ ПАЙДА БОЛСА

Қиындық	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар. 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар.	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз. Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді.	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақау бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
Тағам тым ұзақ әзірленуде.	1. Желіден қоректендіру жоқ .	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз.
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар.	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз.
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған.	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	4. Қыздыратын пластина мен кастрюльдің арасында бөгде зат бар.	Бөгде затты алып тастаңыз .
Дисплейде қателер коды көрінеді E1, E2, E3, E4	Электрмен қоректендіру тақтасымен қиындық	Көмек үшін авторланған қызмет көрсету орталығына барыңыз

Назар аударыңыздар! Жоғарыда сипатталған қадамдарды қолданып, ақаулықтарға қатысты мәселерді шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз Polaris.

13. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

Құрал	1 дана.
Керамикалық жабыны бар ішкі тостақ	1 дана.
Буда пісіруге арналған контейнер	1 шт.
Жайпақ қасық	1 дана.
Сорпаға арналған ас қасық	1 дана.
Өлшейтін тостақ	1 дана.

Қоректендіру бауы	1 дана.
Конденсатты жинауға арналған алынбалы контейнер	1 дана.
Рецептер кітабы	
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	
Кепілдік талоны	

14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

РМС 0573AD – Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 – 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаттылығы: 750 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 5 л

Ескерту: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі/ сәйкестік туралы декларациясы жөнінде, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңыздан немесе Өндірушінің Уәкілетті өкілінен алуыңызға болады.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

Кепілдік мерзімі:

Ішкі тостаққа (кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі

Құралдың өңделіп шығарылған күні құралдың сыртында көрсетілген

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

3 жыл.

24 ай сатып алған күннен бастап санағанда

6 ай сатып алған күннен бастап санағанда

1801 Блогi, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы:

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылысы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

Зауытта:

GUANGDON INEYTER ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫ СО., LTD

№ 5, Dong Hai Road, Dongfeng Town, Чжоншан қаласы, Гуандун, Қытай

Қытайда жасалған.

16. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Моделі: PMC 0573AD

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің осы кепілдік бойынша міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің өкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервис) орталықтары орындайды. Осы кепілдеме ресей заңнамасына сәйкес тұтынушылар алдында жеке жауапкершілікке ие болатын өндіруші өкілдендірмеген сатушылардан сатып алынған бұйырдарға қолданылмайды.
4. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған ақауларға және бұйымның өзгерістеріне таралмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Қалыпты пайдаланылғанда, сондай-ақ функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін табиғи тозу кезінде: сыртқы және ішкі беткейлердің механикалық зақымдануы (ішке майысу, сызат түсі, қырылу), металл түсінің табиғи өзгеруі, соның ішінде құбылмалы немесе қошқыл дақтардың пайда болуы, сондай-ақ беткейдің зақымданған жерлерінде және металл жабылмаған аумақтарда металдың коррозияға ұшырауы;
 - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;

- Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
5. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
 6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.