

Если активирована функция повтора звукового сигнала будильник срабатывает через каждые 4 минуты 3 раза подряд.

- В режиме работы будильника для включения/отключения функции повтора звукового сигнала будильника нажмите кнопку ▲.
- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE** три раза для выбора режима поздравлений. Нажмите кнопку **SET** и кнопками ▲/▼ установите время и дату. Нажмите кнопку **SET** для выхода из режима. По достижении заданного времени поздравительная мелодия будет звучать 5 минут.
- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE** четыре раза для выбора режима таймера. Нажмите кнопку **SET** и кнопками ▲/▼ установите время для обратного отсчета (от 23:59 до 00:00). По достижению 00:00:00 раздастся звуковой сигнал продолжительностью 1 мин. и индикация 00:00:00. Для отключения нажмите любую кнопку.
- В обычном режиме работы для включения/отключения функции воспроизведения мелодий нажмите кнопку ▼.
- В обычном режиме работы для выбора единиц измерения температуры нажмите кнопку **SET**.

- Если в в любом режиме в течение 1 минуты не совершаются никакие действия, то устройство автоматически возвращается в обычный режим.
- Для включения/отключения 7-цветной подсветки нажмите кнопку **LIGHT**.

Основные технические характеристики

Модель часов-метеостанции	NCW-107
Источник питания	3 x AAA
Габаритные размеры	11.5 x 3.5 x 6.2 см
Вес	0.07 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию часов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Используемые в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

Производитель: Shenzhen Chaowei Industry Co., Ltd Add.
Адрес: Xinhui Industry District, No.3 Industry Zone, Tang Tou, Shi Yan, Baoan, Shenzhen China

Поставщик *Novex Industries Limited*
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

Часы-термометр NCW-107



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение часов Novex NCW-107 и надеемся, что она прослужит Вам многие годы!

Комплект поставки

Часы-метеостанция..... 1 шт.
Руководство пользователя..... 1 шт.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **6 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании часов-метеостанции в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы часов-метеостанции составляет 1 год с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация часов-метеостанции не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением часов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Меры предосторожности

- Не погружайте устройство в воду.
- Регулярно очищайте часы, чтобы избежать скопления пыли на их поверхности.
- Для чистки поверхности устройства не используйте абразивные вещества и спиртосодержащие вещества.
- Самостоятельно не вскрывайте и не разбирайте устройство.
- Не используйте часы в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью.
- Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сервисной службы.

Установка батареек

- Откройте крышку батарейного отсека.
- Установите батарейки (2 батарейки для работы без подсветки/3 батарейки для работы с подсветкой), в соответствии с полярностью, указанной на внутренней части батарейного отсека.
- Закройте батарейный отсек.
- После установки раздастся трехкратный звуковой сигнал, затем часы перейдут в рабочий режим. Установки по умолчанию: 12:01 1/1 THU.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте батарейки различных типов.
- Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность.
- Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение длительного времени удалите батарейки во избежание повреждения, вызванного утечкой и коррозией.

- В обычном режиме для выбора режима последовательно нажимайте кнопку **MODE**.

Обычный режим ⇄ Формат времени ⇄
Будильник ⇄ Поздравление ⇄ Таймер

- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE** один раз для выбора формата времени. Кнопками ▲/▼ выберите необходимый формат. Нажмите кнопку **SET** и кнопками ▲/▼ установите время и дату.
- В обычном режиме нажмите кнопку **MODE** два раза для выбора режима будильника. Нажмите кнопку **SET** и кнопками ▲/▼ установите время будильника, выберите сигнал из 7 мелодий и 2 звонков. Нажмите кнопку **SET** для выхода из режима будильника. По достижении заданного времени сигнал будильника будет звучать 1 минуту.