



Руководство пользователя:

1. Комплектация:

- Оптический привод ONEXT X-Slot MultiDrive
- USB-кабель типа Y
- USB-кабель типа USB - mini USB
- USB-кабель типа USB – разъем питания
- Компакт-диск с инструкцией в формате PDF и бесплатной программой для записи Burn for free CD and DVD

2. Ключевые особенности

- Быстрая и надежная запись дисков на заявленных скоростях
- Поддержка всех современных форматов записи CD и DVD, в том числе RW, RAM и двухслойных
- Технология Quiet Drive позволяет значительно снизить уровень шума при работе, повышая также надежность записи.
- Жидкокристаллический компенсатор позволяет проигрывать и записывать даже испорченные диски
- Качественное исполнение загрузочных механизмов (автоматический или выдвижной лоток), пластик высокого качества, 5 вариантов расцветки корпуса (черный, белый, серебряный, розовый и голубой)
- Возможность работы как от одного, так и от двух USB-разъемов

3. Спецификация

Интерфейс подключения	Hi-speed USB 2.0
Механизм загрузки дисков	автоматический лоток (X-Slot 1)/выдвижной лоток (X-Slot 2)
Тип носителя	Максимальная скорость записи
CD-R	24x
CD-RW	16x
DVD +/-R	8x
DVD +/-R DL	8x
DVD +/- RW	8x

DVD-RAM	5x
Поддерживаемые стандарты записи	DVD-ROM, DVD-ROM DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM (Ver.2), CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, Photo CD (одиночные и множественные сессии), CD Extra, CD-R, CD-RW и CD-TEXT

4. Эксплуатация

- Требования к электрическому питанию: USB-разъема или адаптер на 5В
- Подключение: USB 2.0
- Тип коннектора: USB тип А
- Системные требования:
- Процессор P3 с тактовой частотой 400 МГц или лучше
- USB-порт
- 64 Мб оперативной памяти
- Операционная система: Microsoft Windows версий 98SE/ME/2000/XP/Vista и 7, а также MAC OS

5. Инструкции к использованию

Шаг 1. Достаньте привод ONEXT Drive из упаковки, распакуйте USB-кабели из белой картонной коробки

Шаг 2. Для полноценной работы приводу необходимо питание от двух USB-кабелей или от одного USB-кабеля типа Y. Выберите удобный вам тип подключения и подключите кабели к соответствующим разъемам привода и компьютера.

Шаг 3. Операционная система Windows может потребовать до минуты времени на автоматическую установку драйверов. По прошествии минуты можете начинать работу с приводом. Вставьте диск в слот (X-Slot 1) или нажмите на кнопку выезда лотка и установите диск (X-Slot 2).

6. Комментарии

Комментарии и пожелания, касающиеся продукции ONEXT, пожалуйста, оставляйте

по адресу <http://www.one-xt.com/>