

Инструкция по эксплуатации удлинителя №1.

Данная инструкция предназначена для изделий с каталожными номерами: 695001, 695002, 695003, 695006, 695007, 695008, 695011, 695012, 695013, 695016, 695017, 695018,

Указанные удлинители предназначены для подключения электробытовых приборов

Ознакомьтесь с техническими характеристиками удлинителя, указанными на упаковке. Снимите с изделия упаковку.



Отломите держатель



В случае если удлинитель будет установлен на стену, снимите крепежное устройство с удлинителя и при помощи винтов прикрепите его к стене. Поместите удлинитель в крепежное устройство. Внимание: винты не входят в комплект.



При помощи вилки включите удлинитель в электрическую сеть.

Подключая приборы, убедитесь, что суммарная мощность подключаемых электроприборов не превышает максимально допустимую – 3500 Вт

Инструкция по эксплуатации удлинителя №2

Данная инструкция предназначена для изделий с каталожными номерами: 695821, 695822, 695826, 695827, 695831, 695832, 695836, 695837,

Указанные удлинители предназначены для подключения электробытовых приборов.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками удлинителя, указанными на упаковке. Снимите с изделия упаковку.



Установите удлинитель на пол или на стену.

Если вы хотите зафиксировать удлинитель на одном месте, воспользуйтесь для крепления винтами. Внимание: винты не входят в комплект.

Поверните розетки удлинителя до нужного положения.



При помощи вилки включите удлинитель в электрическую сеть.

Нажмите кнопку включения с индикацией. Лапочка индикации загорится.

Подключая приборы, убедитесь, что суммарная мощность подключаемых электроприборов не превышает максимально допустимую – 3500 Вт

Если вы хотите отключить все включенные электробытовые приборы одновременно, не выключая удлинитель из сети, нажмите кнопку включения удлинителя. Убедитесь, что лампочка индикации погасла.

Инструкция по эксплуатации удлинителя №3

Данная инструкция предназначена для изделий с каталожными номерами: 695843, 695847

Указанные удлинители предназначены для подключения электробытовых приборов. Ознакомьтесь с техническими характеристиками удлинителя, указанными на упаковке. Снимите с изделия упаковку.



Установите удлинитель на пол или на стену.

Если вы хотите зафиксировать удлинитель на одном месте, воспользуйтесь для крепления винтами. Внимание: винты не входят в комплект.

Поверните розетки удлинителя до нужного положения.



При помощи вилки включите удлинитель в электрическую сеть.

Нажмите кнопку включения с индикацией. Лапочка индикации загорится.

Подключая приборы, благодаря системе контроля питания вы можете видеть уровень потребляемой мощности.



В случае если суммарная мощность подключенных электроприборов превысит максимально допустимую – 3500 Вт., то сработает защитное устройство и питание отключится автоматически.



Для восстановления работоспособности удлинителя, необходимо отключить от него часть потребителей и нажать на кнопку защитного устройства.



Если вы хотите отключить все включенные электробытовые приборы одновременно, не выключая удлинитель из сети, нажмите кнопку включения удлинителя. Убедитесь, что лампочка индикации погасла.