

## ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ А

### ОПИСАНИЕ

Основанные на программном приложении портативные электронные весы серии А представляют собой прибор, построенный с использованием микрочипов, со стабильным и точным замером веса, жидкокристаллическим дисплеем и т.д. Дополнительно к этому они включают в себя много других функций, таких как: стандартный вес Tare/Net, профессиональная точность, функция обнуления тары (Zero(Tare)); показ веса в dwt; gn; ct, (пенивейты, граны и караты), а также автоматическое отключения питания. Это превосходные, легко переносимые весы для измерения веса дома и в магазине.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Установите весы в вертикальное положение без какого-либо груза на крюке.
- Нажмите клавишу **ON/OFF** (Вкл/Выкл): на экране появятся цифры (8888) и зуммер выдаст предупредительный сигнал.
- Подождите 2-3 секунды до тех пор, пока на экране не появятся цифровые показания 0.00 или 0.000: теперь весы готовы к взвешиванию.

### TARE/ZERO (ТАРИРОВАНИЕ/ОБНУЛЕНИЕ)

- При взвешивании насыпных продуктов или группы продуктов поместите на крюк пустой контейнер или сумку.
- Нажмите клавишу **TARE** (Тара), и на экране появятся цифровые показания 0.00 или 0.000: теперь весы готовы к взвешиванию.
- Насыпьте в контейнер или положите в сумку продукты: при этом на экране появится чистый вес этих продуктов без веса тары.

### ФИКСАЦИЯ ВЕСА

- Нажмите и придержите на 2 секунды клавишу **TARE** до тех пор, пока на экране не появятся знаки **L\_ON** или **L\_OF**.
- Для взвешивания нового объекта снова нажмите клавишу **POWER** (Электропитание);
- Знак **L\_ON** означает активацию функции фиксации веса (на экране фиксируется вес объекта), а знак **L\_OF** означает отключение функции фиксации веса.

### ВЗВЕШИВАНИЕ

- После готовности весов к работе поместите на крюк продукты;
- Максимальный вес не должен превышать полную нагрузку на 45 г (если у Ваших весов максимально допустимый вес – 5 кг), на 90 г (если у Ваших весов максимально допустимый вес – 10/20 кг) или на 180 г (если у Ваших весов максимально допустимый вес – 40 кг).
- При избыточном весе на экране появится знак **0-Ld** и прозвучит предупредительный сигнал зуммера.
- Весы автоматически фиксируют вес продукта, что отмечается сигналом зуммера.
- В режиме **L\_ON** звучит предупредительный сигнал и на экране появляется надпись **HOLD** или же знак замочка.

### ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

- Для этого надо нажать клавишу **UNIT** (Единица). Можно выбирать килограммы (**kg**), фунты (**lb**), джин (китайская единица массы – **jln**) или же унции (**oz**).
- 1 кг = 2,2 фунта = 2 джин = 35 унций.

## ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Нажмите клавишу **UNIT** и придержите ее на 2 секунды: на экране появятся данные о температуре. Допуск по температуре  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Для выхода из режима замера температуры нажать клавишу **ON/OFF**.

### ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Для отключения весов в режиме взвешивания (не в режиме **HOLD**) нажмите клавишу **ON/OFF**.
- Для стирания знака **HOLD** нажмите клавишу **ON/OFF** и после этого снова нажмите клавишу **ON/OFF** для отключения весов (в режиме **HOLD**).
- Для выхода из режима измерения температуры нажмите клавишу **ON/OFF**; для отключения весов в этом режиме нажать клавишу **ON/OFF**.
- При отсутствии каких-либо операций электронные весы отключаются автоматически через 120 секунд.

### ФУНКЦИЯ ЗАДНЕЙ/ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКИ\* (для весов с такой функцией)

- Задняя подсветка гаснет через 5 секунд без нажатия каких-либо клавиш или изменения веса. Задняя подсветка загорается при касании любых клавиш весов или же при изменении веса.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Для включения весов или самотестирования весы должны находиться в вертикальном положении.
- Для выдерживания точности взвешиваний и предохранения весов, пожалуйста, крепко держите безмен за стационарное кольцо в прямом положении или же используйте при взвешивании какие-либо дополнительные инструменты, чтобы надежно держать весы за кольцо. При взвешивании снимайте с весов пластмассовый кожух.
- Избегайте при работе любых сильных ударов или вибраций.
- Для очистки весов используйте чистую воду и моющие средства. Не применяйте для очистки корпуса весов какие-либо коррозирующие жидкости (такие, как бензол, нитратные растворители, каустическое мыло и т.д.), так как они изготовлены из акрилонитрил-бутадиен-стирола.
- Когда на экране появляются знаки **[ + - ]**, это означает, что батарейки весов разрядились и должны быть заменены. В случае, если весы не используются продолжительное время, извлекайте батарейки, чтобы избежать их протечки и повреждения электроцепей.
- Не разбирайте самостоятельно весы в случае, если потребуется их ремонт. Пожалуйста, обращайтесь за содействием в сервисный центр.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи. Для сервисного обслуживания необходим сам прибор, чек (или любой другой документ, подтверждающий факт покупки).

Адрес сервисного центра: 117574, Москва, ул. Голубинская, 4а

Телефон: +7 (495) 782-13-40, 782-13-45, 786-62-68