34.24 [1.348] COPY LIMITS (TYP)
2.38 [0.094] (TYP)
39 [1.536]
45.24 [1.781] COPY LIMITS (TYP)
2.38 [0.094] (TYP)
250 [9.844]
429 [16.892]

DURACELL Rechargeable

99439998

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belgium

UK

Caution: We recommend charging DURACELL NiMH rechargeable batteries only. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Misuse could cause batteries to rupture, causing personal injury or damage. Indoor use only. Dry location use only. Risk of electric shock. Never disassemble or alter any part of the charger or batteries. Charger or batteries may become hot during charging and will cool down when charging is complete. Not recommended for use by children.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS – this sheet contains important safety and operating instructions for this charger.
2. Before using battery charger read all instructions and caution markings on the charger, battery, and device using battery.
3. CAUTION – To reduce the risk of injury, charge only NiMH rechargeable batteries. Do not charge Alkaline, Zinc Carbon, Lithium, NiCOH, or any batteries other than NiMH, as they may burst causing personal injury and damage. Keep battery charger and battery out of reach of children. Supervise children to ensure they do not play with the appliance.
4. For indoor use only. Do not expose to rain or snow.
5. Do not place in or near water or extreme heat.
6. Do not operate charger with damaged plug.
7. Do not operate charger if it has been severely damaged in any way.
8. Do not disassemble charger. Disassembly may result in a risk of electric shock or fire.
9. To reduce the risk of electric shock, unplug the charger from the outlet when not in use.
10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS:

"If Flashing Red LED is encountered, first ensure you are performing the charge in NiMH AA or AAA battery only. If yes, remove and reinsert the NiMH battery. If battery has become heated, it may be damaged. Insert a new NiMH battery.

TO CHARGE BATTERIES:

1. Insert 2 AA or AAA NiCd or DURACELL NiMH rechargeable batteries into the charging slot.
2. Connect the power cord to the charger.
3. Plug in the cord to a power source.

LED Indicator for AA/AAA

Condition:	LED:
No battery	Off
Charging	Red
Completed charge	Green
Abnormal Battery	Flashing Red*

4. If the connection is correct, the red LED will light to indicate that the charge is charging.
5. When all the batteries are fully charged, the green LED will light.
6. Now the batteries are ready to use, unplug the charger from the power outlet and remove the batteries.
7. If abnormal conditions are detected by the charge during charging, the charger will stop charging and the red LED will flash.
8. Brand capacity of batteries that can be charged: AA 2000 or 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

NOTES & USAGE TIPS:

9. New batteries may need to be charged before using.
10. The charger is capable of accepting 100-240 V AC, 50/60 Hz and, therefore, can be used overseas.
11. Batteries will automatically stop charging when full charge is reached. Safety protections will prevent battery from overcharging.

Charging Time Table

Cell Capacity:	Charging Time:
2650 mAh	7 hours
2000 mAh	7 hours
1700 mAh	6 hours
1000 mAh	7 hours
800 mAh	6 hours

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belgium

FR

Mise En Garde : Il utilise exclusivement avec des piles NiMH rechargeables. Des piles rechargeables NiMH DURACELL sont recommandées. Ne pas recharger des piles non rechargeables. Une mauvaise utilisation pourrait faire exploser les piles et causer des blessures ou des dommages. A utiliser en intérieur uniquement. A utiliser dans un endroit sec uniquement. Risque de décharge électrique. Ne jamais démonter ou modifier le chargeur ou les piles. Le chargeur ou les piles peuvent chauffer pendant la charge et refroidir une fois celle-ci achevée. Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES :

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - cette feuille contient des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation importantes au sujet de ce chargeur.
2. Avant toute utilisation du chargeur, lire attentivement toutes les instructions et précautions d'emploi indiquées sur le chargeur, les piles rechargeables, et les appareils utilisateurs.
3. ATTENTION - Pour réduire les risques de blessures, charger uniquement des piles NiMH rechargeables. Ne pas charger des piles alcalines, au carbone-zinc, au lithium ou NiCOH ou toutes autres sortes de piles non spécifiées, car elles risqueraient d'exploser et de provoquer des blessures et des dommages. Conserver les piles à l'écart de tout jeune enfant. En cas d'exploitation, il faudra les surveiller afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. A utiliser en intérieur uniquement. Ne pas exposer à la pluie ou à la neige.
5. Ne pas immerger dans l'eau, ne pas placer à proximité d'une source d'eau ou près d'une source de chaleur intense.
6. Ne pas faire fonctionner le chargeur si la prise est endommagée.
7. Ne pas faire fonctionner le chargeur s'il a subi quelque dommage que ce soit.
8. Ne pas démonter le chargeur. Un démontage risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.
9. Pour réduire le risque d'électrocution, débrancher le chargeur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que la personne responsable de leur sécurité ne leur fournisse les directives d'utilisation. Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MODE D'EMPLOI:

"Si un clignotement rouge apparaît en usage, vérifier que la pile rechargeable en cours de charge est une pile AA ou AAA de technologie NiMH. Si oui est-ce une pile AA ou AAA de technologie NiMH. Si oui est-ce une pile AA ou AAA de technologie NiMH. Si oui, retirer et remettre en place la pile NiMH. Si la pile est chaude, il se peut qu'elle soit endommagée. Insérer une nouvelle pile rechargeable NiMH.

POUR CHARGER LES PILES:

1. Insérez 2 piles rechargeables AA ou AAA NiCD ou DURACELL NiMH dans le compartiment de chargeur.
2. Raccordez le cordon d'alimentation au chargeur.
3. Branchez le cordon à une source d'électricité.

CHARGEMENT DES PILES (AA/AAA)

Etat :	Voyant :
Pas de pile	Eteint
En cours de charge	Rouge
Charge achevée	Vert
Pile Défectueuse	Clignotant (rouge)*

4. Si le raccordement est correct, le LED rouge s'allume pour indiquer que le chargeur est en train de charger.
5. Lorsque toutes les piles sont rentièrement chargées, le LED verte s'allume.
6. Les piles sont maintenant prêtes à être utilisées. Débranchez le chargeur de la prise de courant et retirez les piles.
7. Si des conditions anormales sont détectées par le chargeur pendant la charge, le chargeur s'arrête de charger et le LED rouge clignote.
8. Capacité nominale des piles qui peuvent être chargées : 2650 mAh ou 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

REMARQUES ET SUGGESTIONS D'UTILISATION :

9. Les piles neuves doivent parfois être chargées avant d'être utilisées.
10. Ce chargeur pouvant fonctionner avec différents courants (100-240 V, 50/60 Hz), il peut être utilisé à l'étranger.
11. Le chargement s'arrête automatiquement dès que les piles sont complètement chargées. Un dispositif de protection évite toute surcharge des piles.

Temps de charge

Capacité des piles :	Temps de charge :
2650 mAh	7 heures
2000 mAh	7 heures
1700 mAh	6 heures
1000 mAh	7 heures
800 mAh	6 heures

COMMENT RECYCLER VOTRE CHARGEUR ?

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques dans les pays de l'Union Européenne. Afin d'éviter tout danger pour l'environnement ou la santé dû à une élimination de déchets non contrôlée, recyclez vos appareils et favorisez l'utilisation durable des matériaux. Pour ce faire, rapportez votre appareil usagé dans les lieux de collecte ou contactez votre détaillant. Ainsi votre appareil pourra être recyclé sans causer de risque pour l'environnement.

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belgique

DE

Vorsicht: Empfohlen werden wiederaufladbare NiMH Akkus von DURACELL. Unternehmen Sie keinen Versuch, nicht wiederaufladbare Akkus zu laden. Fehlgebrauch kann zu Rissen in Akkus führen, was Personen oder Sachschäden verursacht. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Nur für den Gebrauch in einer trockenen Umgebung. Elektroschockgefahr. Das Ladegerät oder die Batterien niemals ganz oder teilweise zerlegen oder anderweitig verändern. Das Ladegerät oder die Batterien werden während des Ladevorgangs möglicherweise heiß, kühlen sich aber hiernach wieder ab. Der Gebrauch durch Kinder ist nicht erlaubt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

1. DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN – Das vorliegende Informationsblatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanleitungen für dieses Ladegerät.
2. Vor Inbetriebnahme des Akkuladegerätes lesen Sie bitte alle Anleitungen und Vorsichtshinweise durch, die auf Ladegerät, auf dem Akku und auf dem mit dem Akku zu betreibenden Gerät angebracht sind.
3. VORSICHT – Zur Verringerung der Verletzungsgefahr dürfen nur wiederaufladbare NiMH Akkus geladen werden. Versuchen Sie nicht, Alkaline-, Kohlezinkbatterien, Lithium-, NiCOH-oder andere Batterien zu laden, da sich solche Batterien beim Laden entzünden können, was zu Körperverletzungen und Personenschäden führen kann. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
4. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Nicht Regen oder Schnee aussetzen.
5. Nicht in Wasser, in die Nähe von Wasser oder in den Einwirkungsbereich extremer Hitze aufstellen.
6. Das Ladegerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Stecker beschädigt ist.
7. Das Ladegerät darf nicht betrieben werden, wenn es auf irgendeine Weise schwer beschädigt wurde.
8. Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Ein Zerlegen führt möglicherweise zu einer Elektroschock- oder Feuergefahr.
9. Zur Verringerung der Elektroschockgefahr den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist.
10. Personen (u.a. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit fehlender Erfahrung und unzureichendem Wissen sind nicht dem Gebrauch dieses Gerätes ausgeschlossen, es sei denn, solche Personen werden von einer für die Sicherheit solcher Personen verantwortlichen anderen Person im Hinblick auf den Gebrauch des Gerätes unterwiesen oder angeleitet. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit das Gerät nicht als Spielzeug missbraucht wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

"Wenn eine blinkende rote LED-Anzeige erscheint, vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie im Stromschluss, ein NiMH-Akku AA oder AAA lädt. Wenn ja, entfernen Sie die NiMH Akkus und legen sie nach kennst nur ein. Wenn der Akku sich aufgeheizt hat, kann es sein, dass er beschädigt ist. Ist dem so, legen Sie einen neuen NiMH Akku ein.

LADEN DER AKKUS

1. Legen Sie 2 wiederaufladbare AA oder AAA NiCd- oder DURACELL NiMH-Batterien in die Ladefächer.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Ladegerät an.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Wechselstromsteckdose.

LED-ANZEIGEN DER AKKUS (AA/AAA)

Zustand:	LED-anzeige:
Keine Batterie	Aus
Wird geladen	Rot
Ladevorgang abgeschlossen	Grün
Abnormale Batterie	Blinkende rote Licht*

4. Bei richtigem Anschluss leuchtet die rote LED auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.
5. Wenn alle Batterien vollständig aufgeladen sind, leuchtet die grüne LED auf.
6. Jetzt können Sie die Batterien verwenden, ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose und nehmen Sie die Batterien heraus.
7. Wenn während des Ladevorgangs ungewöhnliche Zustände erkannt werden, unterbricht das Ladegerät den Ladevorgang und die rote LED blinkt.
8. Sie können Batterien mit folgenden Nennkleistungen laden: AA 2000 oder 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

HINWEISE & ANREGUNGEN ZUR BENUTZUNG:

9. Neue Akkus müssen vor der bestimmungsgemäßen Verwendung geladen werden.
10. Das Ladegerät dieses Ladegeräts ist 100-240 V WS, 50/60 Hz; es kann daher im Ausland verwendet werden.
11. Der Akkuladevorgang wird automatisch gestoppt, wenn der vollständige Ladezustand erreicht ist. Sicherheitsschutzvorkehrungen verhindern etwaiges Überladen der Batterie.

Übersicht über Ladezeiten

Akku-Kapazität:	Ladezeit:
2650 mAh	7 Stunden
2000 mAh	7 Stunden
1700 mAh	6 Stunden
1000 mAh	7 Stunden
800 mAh	6 Stunden

Verpackung nicht im Hausmüll entsorgen. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Verpackung und das Gerät sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

RÜCKGEBEN-ENTSORGEN-DIESES-PRODUKTES

Dieses Symbol zeigt an, dass das vollegende Produkt EUweit nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden aufgrund unkontrollierter Abfallbeseitigung, wird diesen geraten, das Produkt verantwortlich zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu fördern. Zur Zurückgabe Ihres gebrauchten Geräts sind die entsprechenden Sammelsysteme zu nutzen oder der Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde, zu kontaktieren. Über diese Stellen kann das Produkt einer umweltschonenden Wiederverwertung zugeführt werden.

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belgien

TR

Dikkat: Sadece NiMH tipi şarj edilebilir piller ile kullanınız. DURACELL NiMH şarj edilebilir pillerinin kullanımı tavsiye edilir. Şarj edilmeyen pil türlerini şarj etmeye çalışmayınız. Pilleri uygunsuz şekilde kullanırsanız pilde patlamaya neden olarak, yaralanma veya hasara yol açabilir. Sadece birim içinde kullanınız. Sadece kuru ortamlarda kullanın içinde. Elektrik çoku riski mevcuttur. Asla şarj cihazının veya pillerin herhangi bir kısmını sökmeyiniz ya da değiştirmeyiniz. Şarj işlemi sırasında şarj cihazı ya da piller sıcaklaşabilir fakat şarj işlemi bittikten sonra serinleyecektir. Çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. TALİMATLARI SAKLAYINIZ - bu belge, bu şarj cihazı için önemli güvenlik ve çalıştırma talimatlarını içermektedir.
2. Şarj cihazını kullanmadan önce, tüm talimatlar ile birlikte şarj cihazının, pilin ve pil kullanılacağı diğer cihazlardaki tüm güvenlik önlemlerini okuyunuz.
3. DİKKAT – Yaralanma riskini azaltmak için sadece NiMH şarj edilebilir pillerini şarj ediniz. Alkali, Çinko Karbon, Lityum, NiCOH veya diğer pillerin şarj edilmesi pil sızıntısı veya patlamasına neden olup, yaralanma ve hasara yol açabileceğinden bunları şarj etmeyiniz. Pilleri ateşten uzak tutunuz. Çocuk gözetimi altında kullanınız. Pilleri çocuğun oynamadığından emin olmak için çocukları gözetiminiz altında bulundurunuz.
4. Sadece birim içinde kullanınız. Yağmura ya da kara maruz bırakmayınız.
5. Suyun veya aşırı sıcağın içine veya yakınına koymayınız.
6. Şarj cihazını, fişinde hasar varsa kullanmayınız.
7. Şarj cihazı herhangi bir şekilde ağır hasar görmüşse cihazı çalıştırmayınız.
8. Şarj cihazını sökmeyiniz. Cihazın sökülmesi elektrik şoku ya da yangın riskini artırır.
9. Elektrik çoku riskini azaltmak için cihaz kullanmadığı zaman fişi prizden çekiniz.
10. Bu alet, fiziksel, duyusal ya da zihinsel yeterelikleri ya da bilgi ve tecrübesi az olan kişiler tarafından, ya da bu kişiler için kullanılmadığı sürece, güvenlikleri için sorumlu olan kişilerin bilgilendirilmesine ya da kontrol edilmesine kullanılmamalıdır. Çocuklar aletle oynamamalarını sağlamak için gözetim altında bulundurulmalıdır.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI:

"Eğer LED göstergesinde Yanıp Sönen Kırmızı ışık görülüyorsa önce bir NiMH AA ful ya da AAA ful ya da ya ettirdiğinizden emin olmalısınız. Eğer cevabınız NiMH pilini çıkarıp, tekrardan yerleştiriniz. Pil sıcaksa, hasara uğramış olabilir. O takdirde, yeni bir NiMH pili yerleştiriniz.

PİLLERİN ŞARJ:

1. 2 AA veya AAA NiCd veya DURACELL NiMH yeniden şarj edilebilir bataryaları şarj yuvasına yerleştiriniz.
2. Güç kablosunu şarj cihazına takınız.
3. Fişin içindeki güç kaynağına bağlayın.

PİL LED GÖSTERGELERİ

Durum:	LED Göstergesi:
Pil Yok	Kapalı
Şarj yapılıyor	Kırmızı
Şarj tamamlandı	Yeşil
Pilde Anormallik	Yanıp Sönen Kırmız*

4. Eğer bağlantı doğru ise, LED, şarj edilenin şarj ettiğini göstermek için yanacaktır.
5. Bütün bataryalar şarj edildiğinde yeşil LED yanacaktır.
6. Bataryalar kullanıma hazır olduğunda, şarj edicinin fişini güç şebekinden çekiniz ve bataryaları çıkarınız.
7. Şarj işlemi sırasında şarj edici sıcaklıkta anormal durumlar belirlendiğinde, şarj edici, şarj etmeyi sürdürmeyecektir ve kırmızı LED yanıp sönecektir.
8. Şarj edilebilecek bataryaların kapasite değerleri:AA 2000 veya 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

NOTLAR VE KULLANIM ÖNERİLERİ:

1. Yeni pillerin kullanımdan önce şarj edilmeleri gerekebilir.
2. Bu şarj cihazı 100-240 V AC, 50/60 Hz konularında çalışabilir bu nedenle, cihaz dışar ülkelerde kullanılabilir.
3. Şarj işlemi tamamlandığında, pillerin şarj edilmesi otomatik olarak sona erecektir. Güvenlik tedbirleri, pillerin aşırı şekilde şarj edilmesini önleyecektir.

Şarj Etmesi Tablosu

Pil Kapasitesi:	Şarj Etmesi:
2650 mAh	7 saat
2000 mAh	7 saat
1700 mAh	6 saat
1000 mAh	7 saat
800 mAh	6 saat

GERİDÖNÜŞÜM UYGUN ŞEKİLDE ATILMASI

Yandaki resim, bu ürünün Avrupa Birliği sınırında diğer ev çöp ve atıkları ile birlikte atılamayacağını gösterir. Atıkların kontrol edilmeden bertaraf edilmesi nedeniyle çevreye veya insan sağlığına gelebilecek olası zararlardan kaçınmak için çevre dostu geri dönüşümü kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmeniz tavsiye olunmaktadır. Kullanılmış cihazlarınızı iade etmek için lütfen sizler toplanma sistemlerini yararlanınız ya da ürünün satın alındığı perakende mağaza ile temasa kurunuz. Bu şekilde ürün, çevre için güvenli bir yeniden kazanma işleminden geçirilebilir.

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belçika

CZ

Upozornění: Používejte výhradně dobíjecí NiMH baterie. Doporučujeme nabíjecí NiMH baterie DURACELL. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou nabíjecí. Nesprávné používání může způsobit prasknutí baterií, což může vést k poranění osob nebo k hmotným škodám. Používejte pouze ve vnitřních prostorách a v suchém prostředí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy/ačkoliv se baterie nikdy zcela nebo částečně nerozebírejte a ani jinak neupravujte. Nabíječka i baterie mohou být při nabíjení horké, po ukončení nabíjení ale chladnou. Není doporučeno pro použití dětmi.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. TYTO POKYNY USCHOVEJTE – obsahují důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro tuto nabíječku.
2. Před použitím nabíječky baterií si přečtěte všechny pokyny a použijte s bezpečnostní pojmy, které jsou uvedeny na nabíječce, baterii a zařízení, používající baterie.
3. UPOZORNĚNÍ - ke snížení nebezpečí poranění nabíjejte pouze nabíjecí baterie NiMH. Nenabíjejte alkalické, zinkuhlíkové, lithiové, NiOOH nebo jakékoli jiné baterie, protože by mohly prasknout a způsobit zranění a škody. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
4. Používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte dešti nebo sněhu.
5. Neumisťujte ve vodě nebo blízko vody či v blízkosti zdrojů extrémního tepla.
6. Nepoužívejte nabíječku s poškozenou zástrčkou.
7. Nepoužívejte nabíječku, pokud byla jakýmkoli způsobem závažně poškozena.
8. Nabíječku nerozebírejte. Rozebírání nabíječky by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit vznik požáru.
9. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky, aby se snížila rizika úrazu elektrickým proudem.
10. Tato zařízení není určena k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly osobě odpovědné za jejich bezpečnost poučeny, jak se zařízením používat. Děti by měly být pod dohledem, aby nedocházelo k hraní si se zařízením.

POKYNY K POUŽITÍ:

"Blikání červené LED-kontrolky, nejdříve se ujistěte, že se skutečně pokoušíte nabíjet NiMH baterii typu AA nebo AAA. Pokud je tomu opravdu tak, vyjměte NiMH baterii a znovu ji vložte do nabíječky. Pokud se baterie příliš zahřála, může být poškozená. Pokud je tomu tak, vložte do nabíječky novou baterii NiMH.

NABÍJENÍ BATERIÍ

1. Vložte 2 nabíjecí baterie AA nebo AAA NiCd nebo DURACELL NiMH do příslušných otvorů nabíječky.
2. Připojte síťovou šňůru do nabíječky.
3. Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky.

LED KONTROLNÍ BATERIE

Stav:	LED kontrolka:
Bez baterie	Nesvítí
Nabíjení	Svítí červená
Plně nabitá	Svítí zelená
Vadná baterie	Bliká červená*

4. Pokud je zapojení správné, rozsvítí se červená LED kontrolka, signalizující nabíjení.
5. Jakmile jsou všechny baterie zcela nabité, rozsvítí se zelená LED kontrolka.
6. Nyní jsou baterie připraveny k použití. Vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky a baterie vyjměte.
7. Pokud při nabíjení nabíječka zjistí nějakou anomálii, přestane nabíjet a bude blikat červená LED kontrolka.
8. Jmenovité kapacity baterií, které lze nabíjet: AA 2000 nebo 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

POZNÁMKY A TIPY PRO POUŽITÍ:

9. Nové baterie před použitím nabijte.
10. Tato nabíječka je určena pro použití v rozmezí 100-240 V střídavého proudu, 50/60 Hz, proto je možné nabíječku používat i v zahraničí.
11. Jmenovité kapacity baterií, které lze nabíjet: AA 2000 nebo 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

Doba nabíjení

Kapacita baterie:	Doba nabíjení:
2650 mAh	7 hodin
2000 mAh	7 hodin
1700 mAh	6 hodin
1000 mAh	7 hodin
800 mAh	6 hodin

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s běžným domovním odpadem v celé EU. K zabránění možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví prostřednictvím nekontrolované likvidace odpadu, výrobek zodpovědně recyklujte, aby se tím podpořilo opakované použití materiálových zdrojů. Při vrácení vašeho použitého přístroje se řiďte odpovídajícím systémy sběrných systémů nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl přístroj zakoupen. Prostřednictvím těchto míst může být přístroj předán k ekologicky bezpečné recyklaci.

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belgie

HU

Figyelmeztetés: A készlet kizárólag NiMH újratölthető elemeket tölthet. Javasoljuk a DURACELL NiMH újratölthető elemek használatát. Ne kíséreljenek nem újratölthető elemek töltésével. A nem rendeltetésszerű használat az elemek lehetőrobbanását, személyi sérüléshez és egyéb károkhoz vezethet. Csak kültéri bellül, száraz helyen használandó. Áramütésveszély! Soha ne szerelje szét vagy alakítsa át az elemet vagy a töltőt. A töltő vagy az elemek a töltés ideje alatt felforrósodhatnak, és amikor a töltés befejeződött, lehűlnek. Nem javasolják, hogy gyermekek használják.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST – Ez a lap fontos biztonsági és használati utasításokat tartalmaz ennek az akkumulátortöltőnek.
2. Mielőtt használóba venné a töltőt, olvassa el az összes útmutatót és figyelmeztető jelzést a töltőn, az elemen és azon a műszaki berendezésen, amelyet az elemet használni kívánja.
3. VIGYÁZAT – A sérülés veszélyének elkerülése érdekében ezzel a töltővel csak NiMH típusú elemeket töltsön. Ne próbáljon meg alkáli-, szén-cink, lítium, NiOOH vagy más típusú elemeket, csak ez a készülék NiMH elemek mivel mindez azok felrobbanását és személyi sérülést illetve károkat okozhat. Ne tegye az elemeket ill. a készléket, mivel az rábarnaveszélyezhet pl. Ügyeljen a polaxok jelzésre (+/-) és a polaxoknak megfelelően helyezze az elemeket a töltőbe.
4. Csak beltéri helyen használható. Óvja a nedvességtől, azaktól vagy hótól.
5. Ne tegye vízbe vagy víz közelébe és kerülje a magas hőfokot.
6. Ne üzemeltesse a töltőt, ha a dugója megsérült.
7. Ne üzemeltesse a töltőt, ha az bármi módon károsodott vagy esett.
8. Ne szerelje szét a töltőt. A töltő szétszedése áramütést vagy tüzet okozhat.
9. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy húzza ki a töltőt a csatlakozóból, amikor nem használja.
10. Nem javasoljuk, hogy ezt a berendezést érzékszervi problémákkal küzdő, vagy korlátozott fizikai, illetve szellemi képességekkel rendelkező személyek illetve gyermekek használják, vagy olyanok, akiknek ehhez nincsenek kellő ismeretek vagy megfelelő tapasztalatuk, kivéve egy a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy ha ezekről vagy kellő útmutatást nem adott a készülék használatával kapcsolatban. Gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt használhatják a készüléket.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK:

"Ha a LED kétszer villogó piros jel ég, először győződjön meg arról, hogy az elem, amelyiket tölteni kíván, NiMH akkumulátor. Ha az, akkor, távolítsa el az elemet. Ha úgy érzi, hogy az elem túlmelegedett, lehet, hogy sérült. Helyezzen be egy új NiMH akkumulátort.

AZ ELEMEK TÖLTÉSE

1. Helyezzen 2 AA vagy AAA NiCd vagy DURACELL NiMH újratölthető elemet a töltőnyílásba.
2. Csatlakoztassa a tápvezetéket a töltőhöz.
3. Csatlakoztassa áramforráshoz a tápvezetéket.

AZ ELEMEK VONATKOZÓ LED JELZÉSEK

Állapot:	LED:
Nincs elem	Nem ég
Tölés folyamatban	Piros
Tölés vége	Zöld
Hibás elem	Villogó piros*

4. Megfelelő csatlakoztatás esetén a piros LED lámpa jelzi, hogy az elem töltása folyamatban van.
5. Ha minden elem teljesen feltöltődött, kigyullad a zöld LED lámpa.
6. Most, hogy az elemek használatra készek, húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, és távolítsa el az elemeket.
7. Ha a készülék tölés közben bármilyen rendellenességet észlel, a tölés leáll, és a piros LED lámpa villogni kezd.
8. Javasolt kapacitás: AA 2000 vagy 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

MEGJEGYZÉSEK ÉS TOVÁBBI ÖTLETEK

1. Második új elemekkel vanna használatba, szükség lehet rá, hogy feltöltse őket.
2. Ez a tölő 100 - 240 V AC, 50/60 Hz-es hálózatokban is használható, így külföldön is használhatja.
3. Amikor az elemek elérték a maximális teltettségüket, a tölő automatikusan abbannak. A biztonsági szerkezet megakadályozza az elemek túltöltését.

Tölési idő

Akkumulátor kapacitása:	Tölési idő:
2650 mAh	7 óra
2000 mAh	7 óra
1700 mAh	6 óra
1000 mAh	7 óra
800 mAh	6 óra

MIELŐTT KIDOBNÁ A TERMÉKET

A mellékelt dátis ezt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unió területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A környezet szennyezésének illetve a lakossági egészségének megóvása érdekében kérjük, hogy használat után a terméket juttassa vissza a szelektív hulladékgyűjtés rendszerbe.

Duracell BVBA
3200 Aarschot, Belgium

HR

Upozorenje: Punili samo nikal-metal hidrid (NiMH) punjive baterije. Preporučujemo DURACELL NiMH punjive baterije. Ne pokušavajte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti. Nepravilno korištenje može uzrokovati raspravak baterije i tako prouzročiti osobne ozljede ili štete. Koristiti samo u zatvorenim prostorima. Koristiti samo na suhim mjestima. Postoji opasnost od strujnog udara. Nikada ne rastavljajte i ne mijenjajte bilo koji dio punjača ili baterije. Nikada nemojte koristiti proizvode kabel ili bilo koji drugi dodatak koji ne preporučuje DURACELL. U vrijeme moža doći do zagrijanja vatre, punjača i baterija koji se koriste. Kada baterije imaju nizak stupanj napona, isključite punjač prije čišćenja ili kada se ne koristi. Čuvati izvan dohvata djece.

Duracell - Procter & Gamble d.o.o. Buzin, Buzinski prilaz 10, Buzin, HR-10010 Zagreb, Croatia

Proizvođač: China for Duracell BVBA Belgium/Belgija Zemlja podrijetla: Belgija. http://www.duracell.com/hr/

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

1. SAČUVAJTE OVE UPUTE – ovaj dokument sadrži važne sigurnosne upute i upute za upravljanje punjačem.
2. Prije korištenja baterijskog punjača pročitajte sve upute i znakove upozorenja na punjaču, bateriji i uređaju koji koristi bateriju.
3. UPOZORENJE – Kako biste smanjili opasnost od ozljede punite samo punjive NiMH baterije. Ne punite alkalne, cink-ugljične, litijske, NiOOH ili neke druge baterije jer mogu eksplodirati uzrokujući tako osobne ozljede i štete. Držite baterije dalje od vatre jer može doći do eksplozije. Kako biste proveli umetnuli baterije, možete da poštujete polaritete (+/-).
4. Koristiti samo u zatvorenim prostorima. Ne izlažite kiši ili snijegu.
5. Ne odnosite ih u vodu ili pored vode niti pored izvora visoke temperature.
6. Ne koristite punjač koji ima oštećen utikač.
7. Ne koristite punjač ako je na bilo koji način bio jako oštećen.
8. Ne rastavljajte punjač. Rastavljanje može uzrokovati strujni udar ili požar.
9. Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, isključite punjač iz utičnice kad vide nije u funkciji.
10. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući i djece) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, te osoba bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile upute kako koristiti uređaj od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

"Ako se pojavi treptajuća crvena LED signala, onda provjerite punite li samo NiMH AA ili AAA bateriju. Ako je tako, izvadite NiMH bateriju i ponovo je stavite. Ako se je bateriji ugrijala, možda je oštećena. Ako je tako, stavite novu NiMH bateriju.

PUNJENJE BATERIJA

1. Umetnite 2 AA ili AAA NiCd ili DURACELL NiMH punjive baterije u utor za punjenje.
2. Spojite kabel na punjač.
3. Utaknite kabel u izvor napajanja.

LED SVJETLO BATERIJE

Stanje:	LED SVJETLO:
Nema baterije	Isključeno
Punjenje	Crveno
Punjenje završeno	Zeleno
Neispravna baterija	Treptajuća crvena*

4. Ako su se dobro spojili, upalit će se crvena LED lampica koja označavati da punjač puni.
5. Kad se napune sve baterije, upalit će se zelena LED lampica.
6. Baterije su sada spremne za uporabu. Isključite punjač iz utičnice i izvadite baterije.
7. Ukoliko dođe do neke neprovidnosti tijekom punjenja, punjač će prekinuti punjenje i treptajuća crvena LED lampica će početi treptati.
8. Nazivni kapacitet punivih baterija: AA 2000 ili 2650 mAh; AAA 1000 mAh.

UPUTE I SAVJETI ZA KORIŠTENJE:

9. Nove baterije bi možda trebalo napuniti prije korištenja.
10. Ovaj punjač je prilagođen za 100-240 V AC, 50/60 Hz pa se, stoga, može koristiti na svim krajevima.
11. Baterije će se automatski prestati punit kad se dosegne potpuno napunjenost. Sigurnosna zaštita zaštitit će baterije od prekomjernog punjenja.

Vrijeme punjenja

Kapacitet:	Punjenje
2650 mAh	8 sati
2000 mAh	7 sati
1700 mAh	6 sati
1000 mAh	7 sati
800 mAh	6 sati

UPUTE ZA ODLAGANJE OVOG PROIZVODA

Ova oznaka označ