

Инструкции по подключению колонок SW-G2.1 1250

1. Установите колонки около монитора, по одной с каждой стороны.
2. Убедитесь, что контроллер находится в доступной зоне.
3. Подключите кабели сабвуфера и сателлитов (А, В и С) к левому и правому выходным разъемам контроллера.
4. Перед подключением кабеля питания, убедитесь, что кнопка питания контроллера находится в положении "выключено". Подключите сетевой шнур (D) к стандартной домашней электрической розетке.
5. Включение / отключение питания контроллера
6. **Для телевизора, DVD-плеера, проигрывателя видеодисков, домашней звуковой системы, игровой консоли (Рис. 1)**
Вставьте 3,5-мм стереоразъем кабеля (E) в гнездо 3,5 мм "AUX" на главной колонке, а затем подключите красный и белый разъемы RCA к двум гнездам RCA на телевизоре, DVD-плеере, проигрывателе видеодисков, домашней стереосистеме или игровой консоли.
7. **Для компьютера, MP3-плеера, проигрывателя компакт-дисков и прочих стереоустройств (Рис. 2)**
Подключите разъемы RCA (красный и белый) аудиокабеля (E) к гнезду RCA «LEFT/RIGHT» на главной колонке, затем подключите 3,5-мм разъем к звуковому устройству, имеющему стандартное гнездо 3,5 мм: настольному компьютеру, ноутбуку, проигрывателю компакт-дисков, MP3-плееру и др.
8. **Для Интернет-телефона (Рис. 3)**
 - Подключите штекера (E/F) стереокабелей к контроллеру через входы AUX и MIC.
 - Подключите другой конец стереокабеля к звуковой карте.
 - Штекера наушников могут быть подключены к разъему для наушников (5) или MIC (4) на передней панели контроллера.

Управление

1. **Volume:** Для включения и выключения питания системы, а также для регулировки громкости, поверните кнопку регулировки уровня звука
2. **Bass:** управление уровнем низких частот.
3. Светодиодный индикатор питания
4. **Гнездо для наушников:** предназначено для 3,5-мм министереоразъема для наушников.
5. **Гнездо микрофона (MIC):** Предназначено для мини-штекера (3,5мм) наушников или микрофона.

Внимание!

1. Подключайте шнур питания к выходу питания переменного только после установки всех соединений.
2. Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, выдерните шнур питания из розетки.
3. Защищайте колонки от капель и брызг воды. Не ставьте на них наполненные водой предметы (например, вазы).