

Ваша веб-камера поддерживает технологию Plug & Chat, поэтому нет необходимости в установке драйверов. Тем не менее, установка программного обеспечения позволит вам в полной мере использовать все функции вашей веб-камеры.

**1** Подключите USB-кабель веб-камеры к компьютеру.

**2** Установите программное обеспечение и драйверы. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM/DVD-ROM. Ваш компакт-диск должен запуститься автоматически, в противном случае необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Дважды щелкните значок **Мой компьютер**. Можно также нажать Пуск > Мой компьютер.
- 2) Правой кнопкой мыши щелкните значок CD/DVD-дисков, затем выберите **Автозапуск**. Для завершения установки следуйте остальным инструкциям, появляющимся на экране.

**3** Использование Live! Cam

Компонент	Описание
1 Кнопка Снимок/Контакты Live!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение фотографий с низким уровнем шума и запуск/остановка видеозаписи</li> <li>• Запуск списка часто вызываемых онлайн-контактов (только для Windows Live Messenger).</li> <li>• Для того, чтобы избавиться от мерцания видеозображения, необходимо нажать и удерживать при подключении веб-камеры к вашему компьютеру. Отпустите кнопку, когда индикатор питания загорится. Мерцание исчезнет автоматически.</li> </ul>
2 Микрофоны adaptive array	Позволяет получать четкий звук во время видео-общения.
3 Рычаг с шарниром	Позволяет надежно закрепить вашу камеру Live! Cam на ЖК экране настольного или портативного компьютера.
4 USB-кабель	Позволяет подключать камеру к USB-разъему на вашем компьютере.
5 Светодиодный индикатор питания белого цвета	Начинает светиться после включения и прекращает светиться через пять секунд бездействия. Также начинает светиться в процессе воспроизведения/записи потокового звука или изображения.
6 Модуль сканирования карты	Правильно расположите визитную карточку при сканировании.

• Для запуска Live! Central 3  
 Два раза нажмите на значок Live! Central 3 на вашей панели задач. В качестве варианта на рабочем столе нажмите Пуск > Все программы > Creative > Creative Live! Cam > Live! Central 3.

**4** Использование модуля сканирования карты

- 1) Вставьте поворотную рукоятку Live! Cam в слот подключения.
- 2) Поднимите створку на карточном модуле сканирования и установите на него Live! Cam.
- 3) Вставьте визитную карточку в соответствующий слот.

**5** Использование программного обеспечения Live! Scan

- 1) Запустите Live! Scan, нажав Пуск(Start) > Все программы (All Programs) > Creative > Creative Live! Cam > Live! Scan
- 2) Нажмите кнопку **Scan** (Сканировать).
- 3) Отрегулируйте удлинитель модуля сканирования карточки до тех пор, пока визитная карточка не заполнит весь экран.
- 4) Нажмите кнопку **Capture** (Сохранить) и затем **OK**. Изображение и контактная информация с визитной карточки будут сохранены.
- 5) Нажмите на конкретную контактную информацию для внесения изменений, которые будут автоматически сохранены.

**База знаний Creative**

Выполняйте поиск и устраняйте технические неисправности с использованием предназначенной для самопомощи круглосуточной базы знаний Creative. Перейдите по адресу [www.creative.com](http://www.creative.com), выберите свой регион и выберите **Поддержка**.

**Регистрация продукта**

Регистрация вашего продукта позволит вам получать наиболее подходящие для вас услуги и поддержку продуктов. Вы можете зарегистрировать ваш продукт в процессе установки или по адресу [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register). Обратите внимание на то, что ваши гарантийные права не зависят от регистрации.

**Дополнительная информация**

Узнайте, как наиболее эффективно использовать вашу камеру Live! Cam, посетив [www.mylivecam.com](http://www.mylivecam.com). Вы можете получить доступ к самым последним советам и рекомендациям, а также руководствам по использованию многочисленных характеристик программного обеспечения.

**Установочный компакт-диск**

Гарантия	d:\warranty\<регион>\<язык>\warranty.chm Сохраняйте подтверждающий законность выполнения покупки документ в течение всего гарантийного срока.
Техника безопасности	d:\notices\<язык>\safety.chm

**Сохраните данный документ для использования в будущем.**

**Срок эксплуатационной долговечности**

В соответствии с законодательством Российской Федерации компания Creative устанавливает для данного товара срок службы 2 года. Указанный срок - это период времени, в течение которого компания Creative гарантирует возможность использования продукции в соответствии с ее назначением. Кроме того, во время этого срока компания Creative гарантирует:

- (i) безопасность товара, (ii) возможность выполнения его ремонта и получения технической поддержки, (iii) поставку запасных частей. Однако установление срока службы не означает автоматического бесплатного предоставления технической поддержки и обслуживания. Эти виды услуг предоставляются бесплатно только в течение гарантийного периода в соответствии с гарантийными обязательствами.

Охраняется авторским правом © Компания с ограниченной ответственностью Creative Technology, 2010 г. Все права сохранены. Логотип Creative и Live! являются зарегистрированными торговыми марками Creative Technology Ltd. в США и/или других странах. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

