

Инструкция.

Назначение прибора

Процессор предназначен для нарезки, измельчения, смешивания и взбивания продуктов.

Основные меры безопасности

1. Процессор предназначена только для домашнего использования
2. Лезвия ножей очень острые. Храните их в недоступном для детей месте.
3. Емкость процессора не предназначена для использования в микроволновой печи.
4. Изготовитель и продавец не несут ответственность за повреждения, вызванные неправильным обращением и несоблюдением мер безопасности.

Описание прибора

1. Емкость процессора
2. Крышка процессора
3. Вращающий рычаг
4. Отделитель яичного желтка
5. Ручка процессора
6. Роторный нож -измельчитель с лезвиями
7. Взбиватель -смеситель для теста и коктейлей
8. Контейнер для сушки с функцией дуршлага

Эксплуатация прибора

1. Наденьте вращающий рычаг на стержень в крышке процессора. Попробуйте вращать его в обоих направлениях
2. Процессор закрывается поворотом крышки вправо по часовой стрелке.
3. Роторный нож с тремя лезвиями используйте для резки (измельчения) лука, чеснока, перца, сельдерея, грибов, колки льда, для приготовления рыбного или мясного фарша.
4. Взбиватель -смеситель удобен при приготовлении различных видов теста, десертов и кремов.
5. Контейнер для сушки с функцией дуршлага незаменим для удаления воды с зелени, овощей и ягод.
6. Очень удобным в использовании является отделитель яичного желтка.

Чистка, уход и хранение

1. Во время чистки не используйте агрессивные чистящие средства , песок и острые предметы.
2. Основной блок протирать влажной губкой.
3. Ножи и насадки мойте в теплой воде. Будьте особенно осторожны при чистки ножей, так как они очень острые.
4. Не держите лезвия насадок в воде в течении долгого времени.