

Инструкция по эксплуатации.



Советы по уходу за аксессуарами (кух. ножницы, терки, венчик)

перед первичным использованием промойте посуду в слабом растворе горячей воды и слабого моющего средства, после чего сполосните под проточной водой и вытрите насухо

рекомендуется мыть приборы сразу после использования

при мытье использовать обычные жидкие или концентрированные средства для мытья посуды

недопустимо при мытье использовать абразивы и хлорсодержащие моющие средства

при мытье в посудомоечной машине, строго соблюдайте инструкцию

Внимание: ножницы и терки самостоятельно не точить, использовать только по назначению для пищевых продуктов.

Хранить в недоступности от детей.