


Руководство Пользователя

- 1,8" LCD дисплей четко отображает частоту радио или название композиции.
- Поддерживает воспроизведение с SD карт памяти, USB запоминающих устройств и внешних MP3/M4 плееров подключенных через аудио вход.
- Поддерживает воспроизведение MP3 и WMA форматов.
- Напрямую воспроизводит музыкальные файлы с USB и SD карт памяти.
- LCD дисплей отображает текущую информацию (частоту радио или название композиции).
- Диапазон радио частот от 87,5 до 108,0 МГц.
- Обладает функцией запоминания радио частот и запоминаний композиций.
- Запоминает текущую радиостанцию или воспроизводимую композицию.
- Отличается удобным управлением с помощью вращающейся ручки.
- Обладает стильным и привлекающим внимание дизайном.
- Во время включения начинает воспроизводить последнюю прослушиваемую радиостанцию или воспроизводимую композицию на прежнем уровне громкости.
- Поддерживает функцию каталогизации.

Кнопки управления

1. Вставьте трансмиттер в 12/24В прикуриватель автомобиля.
2. Вставьте USB/SD карту в соответствующий слот на трансмиттере, или подключите внешний источник (например MP3 или CD плеер) через аудио вход.
3. Нажмите на кнопку ►►► (для перехода на следующую частоту) или ►►► (для перехода на предыдущую частоту).
4. С помощью кнопки ►/|| вы включаете паузу, повторное нажатие продолжает воспроизведение.
5. Нажмите кнопку CH+ отображает на дисплее следующую частоту.
6. Нажмите кнопки CH- отображает на дисплее предыдущую частоту.
7. Через 55 секунд отсутствия аудио сигнала трансмиттер автоматически выключится.

Кнопки управления



Play / Pause	Запускает/Останавливает воспроизведение
CH (-)	Предыдущая частота
CH (+)	Следующая частота
EQ	Эквалайзер:
	Normal (по умолчанию) - Rock - Pop - Classic - Jazz - Blues - Hall
	- Bass - Soft - Country - Opera
Volume (-) / (+)	Уменьшение / Увеличение громкости
PREV/NEXT	Предыдущая / Следующая композиция
0123456789	Числовые кнопки для ручного ввода радио частоты или номера трека
FL - / +	Нажмите для выбора музыкального файла

Пример управления

1. FM трансмиттер способен воспроизвести 206 радио частот (от 87,5 до 108,0 МГц).
2. Выберите частоту с помощью цифровых клавиш на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку CH SET для подтверждения выбора и запоминания радиостанции.
3. Используйте цифровые кнопки пульта ДУ для выбора номера трека и нажмите кнопку PICK SONG для подтверждения выбора.
4. При каждом нажатии Вы меняете настройку эквалайзера: NORMAL (по умолчанию) - ROCK - POP - CLASSIC - JAZZ - BLUES - HALL - BASS - SOFT - COUNTRY - OPERA.
5. Нажмите и удерживайте кнопку EQ для возврата к настройке эквалайзера NORMAL.

4. При выключении трансмиттера устройства запоминает использованный уровень громкости, настроенной радиочастоты и номер воспроизводимого трека.
5. Можно одновременно подключить к трансмиттеру и USB запоминающее устройство и SD карту. Воспроизведение начнется с первого подключенного носителя информации. Для начала воспроизведения с другого подключенного носителя, первое необходимо отключить.
6. При подключении внешнего источника через аудио вход трансмиттера, воспроизведение с USB / SD карты остановится автоматически. При подключенном внешнем аудио источнике поставить на паузу начать воспроизведение с USB / SD карты невозможно.

Технические характеристики

Температура хранения/рабочая	от -5°C до +45°C / от 0°C до +40°C
Относительная влажность при использовании	от 20% до 90% (при +40°C)
Относительная влажность при хранении	от 20% до 93% (при +40°C)
EMI стандарт	FCC (class B)
Напряжение питания	12В постоянного тока
Поддерживаемый битрейт	12В (при использовании) < 100mA
Диапазон радиочастот	от 32КГц до 256КГц
Переключение частот	от 87,5МГц до 108,0МГц
Частотная характеристика	Нажмите кнопки CH (возможна функция запоминания найденной частоты)
Отношение шум/сигнал	30 - 15 КГц +/- 3дБ
Нелинейное искажение	<=1%
Рабочая дистанция	3 - 5м
Продолжение воспроизведения	Трансмиттер начинает воспроизведение с места прошлой остановки проигрывания композиции

Замена питания в пульте ДУ

- 1) Выдвиньте крышку отсека с питанием в сторону расположенной на нем стрелке.
- 2) Достаньте элемент питания.
- 3) Вставьте новый элемент питания. Обратите внимание на полярность (+/-).
- 4) Задвиньте крышку отсека с питанием на место.

Меры предосторожности

- Не давите элементы питания детям. Если ребенок случайно проглотил элемент питания немедленно обратитесь к врачу или направьтесь непосредственно больницу!
- Не допускайте коротких замыканий.
- Всегда соблюдайте полярность элемента питания (+ / -). При их замене меняйте всем набором, не используйте старые и новые элементы питания вместе или их разные типы.
- НЕ вскрывайте, НЕ деформируйте и не перегружайте элемент! Жидкость внутри элемента питания может быть опасна.
- НИКОГДА не бросайте элементы питания в огонь! Возможен взрыв!
- Избегайте израсходованные элементы питания из устройства.
- Избегайте элементы питания из устройства, если его использование не планируется в течение долгого времени.



Чистка

- Оберегайте устройство от загрязнений. Протирайте устройство с помощью мягкой ткани (не используйте для этих целей ткани из грубых материалов). НЕ используйте растворители или другие очистительные средства. Протрите устройство после его чистки.
- Если элементы питания прогиты, протрите насухо отсек и вставьте новые элементы питания!