

7. Nur die Befolgung von vorherigen Anweisungen schützt vor Konsequenzen vom Geschirbruch und garantiert eine lange und dauerhafte Möglichkeit von Geschirrnutzung. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Nutzung von unserem Küchengeschirr.



Жаропрочная посуда

Инструкция по употреблению:

Посуда предназначена для приготовления и подогрева блюд в микроволновых печах, в газовых и электрических духовках, на газовых конфорках (с употреблением рассекателя огня), а также на конфорках электрических плит.

Чтобы избежать повреждения посуды необходимо соблюдать следующие указания:

1. Во время подогревания вся поверхность дна посуды должна быть покрыта слоем жидкости или растопленного жира.
2. Нельзя подогревать пустую посуду.
3. Ни в коем случае не доливать холодную жидкость в горячую посуду.
4. При извлечении посуды из духового шкафа нельзя использовать холодное мокрое полотенце.
5. Нельзя ставить горячую посуду на холодную или мокрую поверхность.

Используйте сухие деревянные, пластиковые или иные подставки.

6. Выполнение указаний предотвратит порчу посуды, обеспечит ее сохранность и длительный срок службы.

7. Посуду можно ставить в холодную духовку

Желаем Вам получить удовольствие от приготовления вкусных и полезных блюд в нашей кухонной посуде.