



CRYPTEX

USB flash drive
Roundlock

Manual

ENG

To get access to the USB flash, please turn each of four gears and fix them in positions indicated on the picture. Then take the edge of USB flash and pull it from the case.

RUS

Чтобы получить доступ к USB флешке, расположите каждую из четырех шестеренок в положение, как показано на рисунке. Далее возьмите за край USB флешку и вытащите ее из корпуса.

CODE COMBINATION

