



SOL REPUBLIC

TRACKS, TRACKS HD, TRACKS ULTRA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия **TRACKS** разработана для богатого эмоциями прослушивания музыки через наушники.

Включите Вашу любимую песню и наслаждайтесь.



Комплект поставки

Наушник	2 шт.
Съемное оголовье Sound Track	1 шт.
Аудиокабель с кнопками управления и микрофоном	1 шт.
Чехол (только для Tracks HD & Tracks Ultra)	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 шт.

Безопасное использование наушников

- Соблюдайте осторожность при использовании гарнитуры/наушников во время управления автомобилем или занятий любой деятельностью, которая требует полной концентрации внимания.
- Длительное воздействие громкой музыки может привести к повреждению слуха. Избегайте высоких уровней громкости при использовании наушников, особенно в течение длительных периодов прослушивания.

Сборка



1. Данные наушники предназначены для комфортно-го прослушивания звука. Создавая посадку для головы, убедитесь, что вы получите максимум от ваших наушников. Отрегулируйте динамики вдоль полосы оголовья, пока они не займут наиболее комфортную позицию на Ваших ушах. Ознакомьтесь с видео, представленном на веб-сайте изготовителя: SOLREPUBLIC.com/support.

2. Убедитесь, что маркировки динамиков соответствует маркировкам на оголовье («R» должно быть на правой стороне, «L» - на левой).

3. Надежно вставьте кабельные разъемы в соответствующие динамики («R» - для правого динамика, «L» - для левого).

4. Наденьте наушники на Ваши уши («R» должно быть на правом ухе, «L» - на левом).

5. Носите наушники таким образом, чтобы кабель висел спереди от Вас, чтобы легче было контролировать его местоположение во время активной деятельности.

Использование кнопок дистанционного управления с совместимыми устройствами

Во время воспроизведения музыки:

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** один раз, чтобы приостановить, и нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение

Во время телефонных звонков:

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** один раз, чтобы ответить на входящий вызов, нажмите еще раз, чтобы завершить вызов

Использование кнопок дистанционного управления с совместимыми устройствами Apple®

Во время воспроизведения музыки:

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** дважды, чтобы перейти к следующему треку
- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** трижды, чтобы перейти к предыдущему треку
- Увеличивайте громкость с помощью кнопки +
- Уменьшайте громкость с помощью кнопки -

Во время телефонных звонков:

- Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения **SOL** в течение двух

секунд, чтобы отклонить входящий вызов

- Нажмите кнопку воспроизведения **SOL** один раз, чтобы перейти на ожидание вызова, и нажмите еще раз, чтобы вернуться к первоначальному вызову

Эксплуатация наушников

Следуйте следующим инструкциям, чтобы наушники прослужили Вам как можно дольше:

- Наушники SOL REPUBLIC не предназначены для использования во время плавания, принятия ванны или душа.
- Если вы приобрели модель TRACKS HD, то используйте входящий в комплект чехол для хранения и переноски наушников
- Храните Ваши наушники всегда чистыми и подальше от мусора
- Не тяните за кабель, когда отключаете штекер от устройства
- Не оборачивайте наушники вокруг устройства когда они по-прежнему подключены, так как создается ненужное давление на штекер кабеля.

Возможные неисправности и их устранение

Если вы испытываете какие-либо проблемы с наушниками, обратитесь к руководству по устранению неполадок, представленному ниже. Если проблему не удалось устранить, посетите веб-сайт [SOLREPUBLIC.COM/SUPPORT](https://www.solrepublic.com/support) или свяжитесь с производителем через Twitter (@SOLREPUBLIC).

Неисправность	Устранение
Нет звука	Убедитесь, что разъем для наушников Вашего устройства является свободным от мусора, и что штекер наушников подключен надежно
Уровень высоких и низких частот слишком высокий или слишком низкий	Проверьте настройки эквалайзера и функции управления звуком на устройстве и настройте их соответствующим образом
Звук выходит только из одного наушника	Отсоедините кабель наушников от устройства и вставьте снова, убедившись, что штекер надежно вставлен в разъем
Искаженный звук	Воспроизведите несколько различных треков, чтобы удостовериться, что проблема заключается не в Вашем устройстве. Затем проверьте настройки эквалайзера на Вашем устройстве. Если с ними все в порядке, то убедитесь, что обеспечивается плотное прилегание наушника к ушному каналу