



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ПОДСТАВОК STM IP5, STM IP19, STM IP14

Правила использования:

1. Достаньте товар из упаковки.
2. Соедините USB кабелем USB выход охлаждающей подставки STM и ноутбука



3. Включите питание с помощью кнопки расположенной на задней части подставки
4. Для модели STM IP14 – возможна регулировка угла наклона:

