

Кейс предназначен для переноски ноутбука и защиты от внешних воздействий (пыль, мелкие механические повреждения) и продления срока его эксплуатации.

Способ ухода: протирать мягкой тканью. Использовать по назначению.