



Troubleshooting:

In unusual circumstances the audio application may be interrupted. If this occurs, just restart the application to resume normal functionality.

Contact (GB):

☎ 0800 410014, plantronics.com

Contact (GA):

☎ 1800 551 896, plantronics.com

استكشاف الأخطاء وإصلاحها:
في ظروف غير اعتيادية قد يتم مقاطعة تطبيق الصوت. عند هذه الحالة، قم فقط بإعادة بدء تشغيل التطبيق لاستئناف الأداء الوظيفي العادي.

الاتصال:

☎ +44 (0)1793 842443*, plantronics.com

Registration:

plantronics.com/productregistration

Warranty (GB, IE):

2 years. Please note that the duration of the warranty depends on the laws of your country.

Full warranty details: plantronics.com/warranty

التسجيل:

plantronics.com/productregistration

الضمان (AE):

سنتان. يرجى الملاحظة أن مدة الضمان تعتمد على القوانين المعمول بها في بلدك. تفاصيل الضمان الكاملة: plantronics.com/warranty

Odstraňování problémů:

Za zvláštních okolností může být audio aplikace přerušena. V takovém případě restartováním aplikace obnovíte normální funkčnost.

Kontakt:

☎ +44 (0)1793 842443*, plantronics.com

Registace:

plantronics.com/productregistration

Záruka (CZ):

2 roky. Vezměte na vědomí, že trvání záruky závisí na zákonech vaší země. Plné znění a podmínky záruky:

plantronics.com/warranty

Fejlfinding:

Lydprogrammet kan under usædvanlige omstændigheder blive afbrudt. Hvis det sker, skal du bare genstarte programmet for at genoprette normal funktionalitet.

Kontakt:

☎ 80 88 46 10, plantronics.com

Registrering:

plantronics.com/productregistration

Garanti (DK):

2 år. Bemærk, at varigheden af garantien afhænger af de gældende regler i dit land. Fulde garantioplysninger:

plantronics.com/warranty

Fehlerbehebung:

In seltenen Fällen wird die Audio-Anwendung möglicherweise unterbrochen. Falls dies auftritt, starten Sie zur Fortsetzung der normalen Funktionalität die Anwendung neu.

Kontakt (DE): ☎ 0800 9323 400, plantronics.com

Kontakt (AT): ☎ 0800 242 500, plantronics.com

Kontakt (CH): 0800 932 340, plantronics.com

Produkt-Registrierung:

plantronics.com/productregistration

Garantie (DE, AT, CH, LU):

2 Jahre. Bitte beachten Sie, dass die Geltungsdauer der Garantie von den in Ihrem Land gültigen Gesetzen abhängt.

Vollständige Garantieinformationen:

plantronics.com/warranty

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η εφαρμογή ήχου ενδέχεται να διακοπεί. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απλώς επανεκκινήστε την και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Επικοινωνία:

☎ +44 (0)1793 842443*, plantronics.com

Δήλωση προϊόντος:

plantronics.com/productregistration

Εγγύηση (GR):

2 έτη. Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγύησης εξαρτάται από τη νομοθεσία της χώρας σας. Πληρείς λεπτομέρειες εγγύησης: plantronics.com/warranty

Resolución de problemas:

Es posible que, en circunstancias poco frecuentes, el funcionamiento de la aplicación de audio se interrumpa. Si esto ocurre, basta con reiniciar la aplicación para que vuelva a funcionar normalmente.

Póngase en contacto:

☎ 902 41 51 91, plantronics.com

Registro del producto:

plantronics.com/productregistration

Garantía (ES):

2 años. Tenga en cuenta que la duración de la garantía depende de las leyes de su país. Detalles completos de la garantía: plantronics.com/warranty

Vianmääritys:

Poikkeustapauksissa äänisovelluksen käyttö saattaa keskeytyä. Jos näin tapahtuu, käynnistä sovellus uudelleen ja jatka sen käyttöä normaalisti.

Kysy:

☎ 0800 117095, plantronics.com

Rekisteröinti:

plantronics.com/productregistration

Takuu (FI):

2 vuotta. Huomaa, että takuun voimassaoloaika riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. Tietoja täydestä takuusta: plantronics.com/warranty

Dépannage :

Dans certains cas, il peut arriver que l'application audio soit interrompue. Si cela se produit, relancez l'application afin qu'elle revienne à un mode de fonctionnement normal.

Contactez:

☎ 0800 945770, plantronics.com

Enregistrement des produits:

plantronics.com/productregistration

Garantie (FR, BE, LU) :

2 ans. Notez que la durée de la garantie dépend des lois en vigueur dans votre pays. Détails concernant la garantie: plantronics.com/warranty

Contact:☎ +44 (0)1793 842443*, plantronics.com**Устранение неисправностей:**

При определенных условиях работа аудиоприложения может быть прервана. Если это произошло, для возврата к нормальной работе просто перезапустите приложение.

Контактная информация:☎ +44 (0)1793 842443*, plantronics.com**Felsökning:**

I undantagsfall kan ljudprogrammet avbrytas. Om det inträffar startar du bara om det, så fungerar det som vanligt igen.

Kontakt:☎ 0200 21 46 81, plantronics.com**Sorun Giderme:**

Bazı durumlarda ses uygulaması kesilebilir. Böyle bir durumda, normal çalışma durumuna gelmesi için uygulamayı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Atik:☎ +44 (0)1793 842443*, plantronics.com

din țara dvs. Detalii complete despre garanție:
www.plantronics.com/warranty

Регистрация устройства:plantronics.com/productregistration**Гарантия (RU):**

2 года. Пожалуйста, обратите внимание на то, что срок гарантии зависит от законов, действующих в вашей стране. Подробная информация о гарантийных обязательствах:
plantronics.com/warranty

Registrering:plantronics.com/productregistration**Garanti (SE):**

Två år. Observera att garantiperiodens varaktighet beror på lagarna i landet. Fullständig garantiinformation:
plantronics.com/warranty

Ürün Kaydı:plantronics.com/productregistration**Garanti (TR):**

2 yıl. Garanti süresi ülkenizin yasalarna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Garanti konusundaki tüm ayrıntılar:
plantronics.com/warranty

*Support in English

**IT – ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIKĖJŲ IŠMETIMO INFORMACIJA**

Perbraukto atliekų konteinerio su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ar elektroninės įrangos bei mašinimo elementų negalima išmesti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis, jas reikia surinkti atskirai. Išsamesnės informacijos ieškokite interneto svetainėje:

plantronics.com**lv – INFORMĀCIJA PAR LIETOTU ELEKTRONISKO UN ELEKTRISKO IĶĀRTU UTILIZĀCIJU**

Pārsvitrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī to akumulatorus nedrīkst utilizēt kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem; iekārtas un akumulatori ir jāsavāc atsevišķi. Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē: plantronics.com

nl – INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN WEEE

Een doorgekruist afvalcontainer symbool betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid, maar apart ingezameld. Ga voor meer informatie naar: plantronics.com

no – INFORMASJON OM EE-AVHENDING

En søppelbøtte med kryss over viser at elektronisk utstyr og batterier ikke skal kastes som usortert kommunalt avfall. Dette skal samles inn separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: plantronics.com

pl – INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać wraz z normalnymi, nieposegregowanymi odpadami gospodarstwa domowego, ale oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: plantronics.com

pt – INFORMAÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE REEE

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta indica que o equipamento eléctrico e electrónico e baterias não deverão ser eliminados como resíduos municipais indiferenciados mas sim em separado. Para obter mais informações, visite: plantronics.com

ro – INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (WEEE)

Simbolul peștelui dublu barată denotă faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile nu trebuie aruncate ca gunoi menajer nesortat, ci trebuie colectate separat. Pentru informații mai detaliate, vizitați: plantronics.com

ru – Изделия, отмеченные значком зачеркнутого мусорного бака (см. рис. ниже), являются электрическим или электронным оборудованием. Значок зачеркнутого мусорного бака указывает на то, что использованное электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания не должны утилизироваться вместе с несортированными бытовыми отходами; утилизация данного вида отходов должна производиться отдельно от других отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: plantronics.com

sk – INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII ODPADOVÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Symbol prečiarknutého odpadového kontajnera na kolieskach označuje, že odpadové elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spolu s iným netriedeným komunálnym odpadom, ale musia sa zhromažďovať samostatne. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke: plantronics.com

sl – INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU OEE

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ter baterij ni dovoljeno odlagati kot nerazvrščene komunalne odpadke, ampak jih je treba zbirati ločeno. Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran: plantronics.com

sv – WEEE-INFORMATION FÖR KASSERING

Den överkorsade soptunnan innebär att elektriskt och elektroniskt avfall och batterier inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat enligt lokala lagar och förfordringar. Mer detaljerad information finns på: plantronics.com

tr – AŞAĞIDAKI GIBİ, ÜZERİNE ÇARPI İŞARETİ ÇİZİLMİŞ BİR ÇÖP KONTAYNERİ SİMGESİ OLAN ÜRÜNLER ELEKTRİKLI VE ELEKTRONİK EKİPMANLARDIR

Üzerine çarpi işareti çizilmiş bir çöp konteyneri simgesi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ve pillerin ev çöpleriyle birlikte atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Daha ayrıntılı bilgi için plantronics.com adresini ziyaret edin.