

А. Русский

ВНИМАНИЕ

Для снижения опасности поражения электрическим током не открывайте корпус устройства.
Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Не устанавливайте это аппарат в изолированном пространстве, например, в книжном шкафу или во встроенной мебели.

Не подвешивайте батарею (батареиный блок или установленную батарею) чрезмерному нагреванию, например, не оставляйте на долгое время под солнечными лучами, рядом с огнем и т. п. Не разбирайте, не вскрывайте и не прожигайте аккумулятор или батареи. В случае протечи аккумулятора следите, чтобы жидкость не попала на кожу или в глаза. При контакте с жидкостью промойте пораженную область большим количеством воды и обратитесь к врачу. Аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда пользуйтесь инструкциями или руководством производителя при выполнении зарядки. При продолжительном хранении может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумулятор или батареи для обеспечения наиболее эффективной работы. Соблюдайте правила по утилизации.

ENG

Беспроводная стереофоническая гарнитура
Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Сделано в Китай
Импортёр на территории стран Таможенного союза: ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке. Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".
P/D: XX XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год

В гарнитуре применяется беспроводная технология BLUETOOTH. Гарнитуру можно использовать для беспроводного прослушивания музыки со смартфона, мобильного телефона или проигрывателя. Кроме того, с помощью гарнитуры можно осуществлять или принимать телефонные вызовы.

Срок годности (срок службы) составляет 5 лет.

Условия хранения
Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей. Температура хранения: от -10 до + 45°С. Относительная влажность хранения: от 25 до 75%. Рабочая температура: от 5 до 35°С. Рабочая относительная влажность: 25-75%.

Информация для покупателей в Украине Оборудование отвечает требованиям: Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057);
 001
– Настоящим Сони Корпорейшн заявляет, что тип радиооборудования MDR-ZX220BT / Беспроводная стереофоническая гарнитура соответствует Техническому регламенту радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен в Интернете по адресу:info@sony.ua. Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО "Сони Украина", ул. Ильинская, 8, г. Киев, 04070, Украина.

ВНИМАНИЕ! ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДОСТУПНО ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Звуковое сопровождение включается на устройстве в следующих случаях:

- Включение устройства: "Power on" (Питание включено)
- Низкий уровень заряда батареи при включении устройства: "Battery Level Low" (Низкий уровень заряда батареи)
- Выключение устройства: "Power off" (Питание отключено)
- Переход устройства в режим сопряжения: "BLUETOOTH pairing" (Сопряжение с BLUETOOTH)
- Устройство подключено к устройству BLUETOOTH: "BLUETOOTH connected" (Подключено к BLUETOOTH)
- Устройство отключено от устройства BLUETOOTH: "BLUETOOTH disconnected" (Отключено от BLUETOOTH)
- Завершение вызова с использованием гарнитуры: "Call ended" (Вызов завершён)
- Устройство автоматически отключается при низком уровне заряда батареи: "Please recharge headset" (Пожалуйста, перезарядите гарнитуру)

Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.

N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Mac и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

iPhone является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

Меры предосторожности

О связи BLUETOOTH
• Беспроводная технология BLUETOOTH обеспечивает диапазон действия в радиусе приблизительно 10 метров. Максимальное расстояние связи может отличаться в зависимости от наличия препятствий (тело человека, металл, стена и т. д.) или электромагнитной среды.
• Расположение встроенной антенны этого изделия указано пунктирной линией (рис. **А**). Чувствительность связи BLUETOOTH может быть улучшена путем поворота встроенной антенны к подключенному устройству BLUETOOTH. Когда между антенной подключенного устройства и встроенной антенной этого изделия имеется препятствие, возможно возникновение помех или пропадание звука, а также отключение связи.
• При следующих условиях возможно отключение связи BLUETOOTH, а также возникновение помех или пропадание звука.

- Между этим изделием и устройством BLUETOOTH находится тело человека. Эту проблему можно решить, разместив устройство BLUETOOTH таким образом, чтобы его антенна была направлена в сторону этого изделия.
- Между этим изделием и устройством BLUETOOTH находится препятствие, например металлический предмет или стена.
- Рядом с данным изделием находится устройство, работающее на частоте 2,4 ГГц, например устройство Wi-Fi, беспроводной телефон или микроволновая печь.

• Поскольку устройства BLUETOOTH и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) работают на одной частоте (2,4 ГГц), то при использовании этого изделия рядом с устройством Wi-Fi может возникнуть интерференция микроволн, что приведет к возникновению помех, пропаданию звука или отключению связи. В этом случае выполните следующие действия.

- Используйте это изделие на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi.
- Если это изделие используется на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi.
- Установите это изделие и устройство BLUETOOTH настолько близко друг к другу, насколько это возможно.

• Микроволновое излучение устройства BLUETOOTH может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключайте это изделие и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку их работа может привести к несчастному случаю.

- В местах, где имеется горячий газ, в больнице, поезде или на автозаправочной станции.
- Рядом с автоматическими дверями или системами пожарной сигнализации.

• Не используйте это изделие в самолете. Радиоволны могут влиять на работу инструментов, что может стать причиной несчастного случая из-за неисправности.
• Из-за особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH звук с устройства может воспроизводиться с небольшой задержкой на устройстве BLUETOOTH при разговоре по телефону или прослушивании музыки.
• Это изделие поддерживает функции безопасности, удовлетворяющие требованиям стандарта BLUETOOTH, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи BLUETOOTH, однако существующие настройки безопасности могут быть недостаточными. Соблюдайте осторожность, применяя технологию беспроводной связи BLUETOOTH для обмена данными.

- Мы не принимаем на себя никакой ответственности в случае утечки информации во время сеанса связи BLUETOOTH.
- Связь со всеми устройствами BLUETOOTH не гарантируется.
 - Устройство, поддерживающее функцию BLUETOOTH, должно соответствовать требованиям стандарта BLUETOOTH, установленного группой Bluetooth SIG, Inc., и его подлинность должна быть удостоверена.
 - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям вышеуказанного стандарта BLUETOOTH, возможно, не удастся подключить некоторые устройства или они будут работать неправильно, что зависит от функций или технических характеристик устройств.
 - При использовании во время разговора телефонной гарнитуры могут возникать помехи в зависимости от устройства и среды связи.
- В зависимости от подключаемого устройства для начала обмена данными может потребоваться некоторое время.

Об использовании приложений для вызовов для смартфонов и компьютеров
• Данное изделие поддерживает только стандартные входящие вызовы. Приложения для вызовов для смартфонов и компьютеров не поддерживаются.

Если во время воспроизведения пропадает звук
• Ситуацию можно исправить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения или изменив режим беспроводного воспроизведения на SBC на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.

О зарядке этого изделия
• Это изделие можно заряжать только через интерфейс USB. Для зарядки требуется компьютер с портом USB.
• Во время зарядки не удастся включить это изделие или использовать функцию BLUETOOTH.
• Если не использовать изделие в течение длительного времени, аккумуляторная батарея может не сохранить достаточный заряд. Батарея сможет удерживать заряд надлежащим образом после нескольких циклов перезарядки.
• При длительном хранении изделия заряжайте батарею не реже одного раза в полгода во избежание ее сильной разрядки.
• Если время использования изделия становится очень малым, аккумуляторную батарею следует заменить новой. Для замены батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечание по статическому электричеству
• Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

Изделие не работает надлежащим образом
• Перезарядите изделие (рис. **В**). Подключите гарнитуру к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля micro-USB, затем нажмите кнопки ⏻ и ⏻ - одновременно. При этом будет выполнена перезарядка изделия. Информация о согласовании не удаляется.
• Если проблема не устранена даже после вышеописанной операции перезарядки, выполните инициализацию изделия следующим образом. Отключите кабель micro-USB от порта micro-USB, выключите устройство, затем нажмите и удерживайте кнопки ⏻ и ⏻ - одновременно в течение более 7 секунд. Индикатор (синий) мигнет 4 раза и изделие вернется к заводским настройкам. Вся информация о согласовании будет удалена.
• После инициализации изделия, возможно, не удастся подключиться к iPhone или компьютеру. В этом случае удалите информацию о согласовании изделия с iPhone или компьютера, затем выполните согласование снова.

Прочее
• Не помещайте данное изделие в местах, подверженных воздействию влажности, пыли, копоти или пара, а также прямых солнечных лучей. Не оставляйте изделие в автомобиле в течение длительного времени. Это может привести к неисправности.
• Устройство BLUETOOTH может не работать с мобильным телефоном при некоторых условиях передачи радиосигнала и в некоторых местах, где применяется оборудование.
• Высокий уровень громкости этого изделия при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.
• Не помещайте данное изделие в местах, подверженных воздействию влажности, пыли, копоти или пара, а также прямых солнечных лучей. Не оставляйте изделие в автомобиле в течение длительного времени. Это может привести к неисправности.
• В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данным изделием при управлении автомобилем или езде на велосипеде.
• Не используйте изделие в местах, где в целях безопасности необходимо слышать внешние звуки, например на железнодорожном переезде, железнодорожных платформах и строительных объектах.
• Не кладите тяжелые предметы и не надавливайте сильно на это изделие, так как это может вызвать его деформацию во время длительного хранения.
• Не подвешивайте изделие сильным ударам.
• Выполняйте чистку изделия мягкой сухой тканью.
• Не подвешивайте изделие воздействию воды. Изделие не является водонепроницаемым.
• Следуйте мерам предосторожности, описанным ниже.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие в раковину или другой контейнер с водой.
- Не используйте изделие в местах с высокой влажностью или во время осадков, например дождя и снега.
- Следите, чтобы изделие не намокало. При касании изделия мокрыми руками или помещении во влажную одежду устройство может намокнуть, что может привести к его неисправности.

• При возникновении дискомфорта во время использования изделия немедленно прекратите его использование.
• Амбушоры могут прийти в негодность при длительном хранении или использовании.
• В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства и не описанных в данном руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

Дополнительные сменные амбушоры можно заказать у ближайшего дилера Sony.

Технические характеристики

Общие
Система связи: спецификация BLUETOOTH версии 4.1
Выход: класс мощности 2 по спецификации BLUETOOTH
Максимальная дальность связи: в пределах прямой видимости: прибл. 10 м ¹⁾
Диапазон частот: диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц-2,4835 ГГц)
Метод модуляции: FHSS
Совместимые профили BLUETOOTH®: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile)
Поддерживаемые кодеки¹⁾: SBC ⁴⁾ , AAC ³⁾
Поддерживаемый метод защиты данных: SCMS-T
Диапазон передачи (A2DP): 20 Гц - 20000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)
Входящие в комплект элементы: Беспроводная стереофоническая гарнитура (1) Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1) Справочник (эта памятка) (1) Инструкция по эксплуатации (1)

¹⁾ Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, эффективность антенны, операционная система, программное приложение и т. д.
²⁾ Стандартные профили BLUETOOTH определяют назначение связи BLUETOOTH между устройствами.
³⁾ Кодеки: формат сжатия аудиосигнала и преобразования
⁴⁾ Кодеки с многополюсным кодированием
⁵⁾ Расширенное кодирование аудио

Беспроводная стереофоническая гарнитура

Источник питания:
3,7 В постоянного тока: встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея
5 В постоянного тока: при зарядке с использованием USB
Масса: прибл. 130 г
Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C
Номинальная потребляемая мощность: 0,8 Вт
Время работы:
При подключении к устройству BLUETOOTH
Время воспроизведения музыки: макс. 8 часов
Время работы в режиме коммуникации: макс. 8 часов
Время работы в режиме ожидания: макс. 200 часов
Примечание: Время использования может быть меньше в зависимости от кодека и условий эксплуатации.

Время зарядки:
Прибл. 2,5 часов
Примечание: Время зарядки может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

Температура зарядки: от 5 °C до 35 °C

Ресивер
Тип: закрытый, динамический
Динамик: 30 мм
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20000 Гц

Микрофон
Тип: электретный конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Рабочий частотный диапазон: 50 Гц - 8000 Гц

Системные требования для зарядки батареи с помощью USB

Персональный компьютер с предварительно установленной операционной системой из следующего списка и портом USB:

Операционные системы (при использовании Windows) Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro Windows® 8 / Windows® 8 Pro Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или более поздней версии)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(при использовании Mac) Mac OS X (версии 10.8 или более поздней версии)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Українська

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Технічне обслуговування обладнання може здійснювати лише кваліфікований персонал.

Не встановлюйте обладнання в обмеженому просторі, наприклад, у книжкових чи вбудованих шафах.

Не піддавайте елементи живлення (аккумулятор чи встановлені батареї) впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного світла, вогню тощо впродовж тривалого періоду.

Не розбирайте, не відкривайте та не розрізайте додаткові елементи живлення або аккумулятори.

У разі протікання елемента живлення не допускайте контакту рідини зі шкірою або очима. У разі контакту промийте уражену область великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Додаткові елементи живлення та аккумулятори слід зарядити перед використанням. Для отримання інструкцій з належного заряджання завжди звертайтеся до інструкції виробника або посібника для обладнання.

Після тривалого періоду зберігання може знадобитися кілька разів зарядити та разрядити елементи живлення або аккумулятори для забезпечення максимальної продуктивності. Виконуйте утилізацію належним чином.

Бездротова стереофонічна гарнітура
Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія

Зроблено у Китай

Дата виробництва пристрою
Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці. Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».
P/D: XX XXXX
1 2
1. Місяць
2. Рік

Строк придатності (строк служби) складає 5 років.

Умови зберігання
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до + 45°С. Відносна вологість зберігання: від 25 до 75%. Робоча температура: від 5 до 35°С. Робоча відносна вологість: 25-75%.

Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057);

 001
– Справжнім Сони Корпорейшн заявляє, що тип радіобладнання MDR-ZX220BT / Бездротова стереофонічна гарнитура відповідає Технічному регламенту радіобладнання і телекомунікаційного кіцевого (термінального) обладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний в Інтернеті за такою адресою: info@sony.ua. Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів:ТОВ «Сони Україна», вул. Ільїнська, 8, м. Київ, 04070, Україна.

ВАЖЛИВО. ЗВУКОВІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ КОЖОГО ПРОДУКТУ ДОСТУПНІ ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Звукові вказівки можна почути з пристрою у таких випадках:

- Пристрій вмикається: «Power on» (Живлення увімкнено)
- Низький заряд аккумулятора, коли пристрій вмикається: «Battery Level Low» (Рівень заряду низький)
- Пристрій вмикається: «Power off» (Живлення вимкнено)
- Пристрій перемикає в режим об'єднання в пару: «BLUETOOTH pairing» (об'єднання в пару: BLUETOOTH)
- Пристрій підключається до пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH connected» (підключення до BLUETOOTH)
- Пристрій відключається від пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH disconnected» (відключення від BLUETOOTH)
- Завершується виклик у режимі «вільні руки»: «Call ended» (виклик завершено)
- Пристрій автоматично вмикається через низький заряд аккумулятора: «Please recharge headset» (Перезарядіть гарнитуру)

Словесна марка та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками компанії Bluetooth SIG, Inc. Корпорація Sony Corporation використовує ці марки за ліцензією.

N-Mark є торговельно або зареєстрованою торговельною маркою компанії NFC Forum, Inc. у США та інших країнах.

Microsoft, Windows і Windows Vista товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у США і інших країнах.

Mac і Mac OS є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

iPhone є товарним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.

Застережні заходи

Про з'єднання BLUETOOTH
• Бездротова технологія BLUETOOTH працює в радіусі приблизно 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (тіла людей, металеві предмети, стіни тощо) або електромагнітного середовища.
• У пристрій вбудовано антену, на яку вказує пунктирна лінія (рис. **А**). Чутливість з'єднання BLUETOOTH можна покращити, повернувши вбудовану антену в напрямку підключеного пристрою BLUETOOTH. Наявність перешкод між антеною підключеного пристрою та вбудованою антеною цього пристрою може призвести до шуму або «випадання» звуку чи переривання з'єднання.
• Переривання з'єднання BLUETOOTH, шум або «випадання» звуку можуть статися за наведених нижче умов.

- Між цим пристроєм і пристроєм BLUETOOTH стоїть людина.
- Щоб покращити якість з'єднання в такій ситуації, розташуйте пристрій BLUETOOTH у напрямку антени цього пристрою.
- Між цим пристроєм і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад металевий предмет або стіна.
- Недалеко від цього пристрою використовується пристрій, що працює в частоті 2,4 ГГц, наприклад пристрій із підтримкою Wi-Fi, бездротовий телефон або мікрохвильові піч.
- Оскільки пристрої BLUETOOTH і пристрої з підтримкою Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) працюють в одній частоті (2,4 ГГц), можуть виникнути мікрохвильові перешкоди, які у свою чергу призводять до появи шуму, «випадання» звуку чи переривання з'єднання, якщо цей пристрій використовується біля пристрою з підтримкою Wi-Fi. У такому разі виконайте наведені нижче дії.
 - Використовуйте цей пристрій на відстані принаймні 10 м від пристрою з підтримкою Wi-Fi.
 - Якщо цей пристрій використовується в радіусі 10 м від пристрою з підтримкою Wi-Fi, вимкніть пристрій Wi-Fi.
 - Розташуйте цей пристрій і пристрій BLUETOOTH якомога ближче один до одного.
- Мікрохвилі, які надходять від пристрою BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв. Уникайте цей пристрій та інші пристрої BLUETOOTH у таких розташуваннях, оскільки це може призвести до нещасних випадків:
 - у місцях, де наявний легкозаймистий газ, у лікарнях і на автозаправках;
 - біля автоматичних дверей або пожежних сигналізацій.
- Не використовуйте пристрій на літаку. Радіохвилі можуть призвести до несправності інструментів і пов'язаних із цим нещасних випадків.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH звук на цьому пристрої відтворюється з незначним відставанням порівняно зі звуком, що відтворюється на пристрої BLUETOOTH під час телефонної розмови або прослуховування музики.

Цей пристрій підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту BLUETOOTH, тим самим забезпечуючи безпечене з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH. Однак рівень безпеки може бути недостатнім залежно від установлених параметрів. Будьте обачні під час спілкування з використанням бездротової технології BLUETOOTH.
• Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час обміну даними за допомогою з'єднання BLUETOOTH.
• Неможливо гарантувати підключення до всіх пристроїв BLUETOOTH.
– Пристрій, що підтримує функцію BLUETOOTH, має відповідати вимогам стандарту BLUETOOTH, указаним компанією Bluetooth SIG, Inc., а також пройти автентифікацію.
– Навіть якщо підключення пристрій відповідає вимогам наведеного вище стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої можуть не під'єднуватися та не працювати належним чином залежно від їхніх функцій або технічних характеристик.
– Коли ви розмовляєте по телефону з використанням гучномовця, може виникати шум, що зумовлено налаштуваними пристрою або середовища зв'язку.
• Пристрій (залежно від своїх налаштувань) може розпочати обмін даними через певний час.

Про використання програм для здійснення викликів для смартфонів і комп'ютерів
Цей пристрій підтримує тільки звичайні вхідні виклики. Програми для здійснення викликів для смартфонів і комп'ютерів не підтримуються.

Якщо звук часто зникає під час відтворення
• Цю проблему можна усунути, змінивши параметри якості відтворення під час використання бездротового зв'язку або перемиканням пристрою, що передає дані, у режим бездротового відтворення SBC. Докладніше про це див. в інструкції з експлуатації до пристрою, що передає дані.

Відомості про заряджання пристрою
• Цей пристрій можна заряджати лише через з'єднання USB. Для заряджання потрібен персональний комп'ютер із портом USB.
• Під час заряджання цей пристрій не можна ввімкнути. Крім того, не можна використовувати функцію BLUETOOTH.
• Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, заряд аккумулятора може виявитися недостатнім. Щоб збільшити рівень заряду, кілька разів розрядіть і зарядіть аккумулятор.

• Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, кожні півроку заряджайте аккумулятор, щоб запобігти його надмірному розряджанню.
• Якщо заряду вистачає на роботу пристрою лише протягом дуже короткого періоду часу, замініть аккумулятор на новий. З приводу заміни аккумулятора зверніться до місцевого дилера Sony.

Примітка щодо статичного електричного заряду

• Статичний електричний заряд, який накопичується в тілі, може викликати слабкий дзвін у вухах. Щоб мінімізувати його, носьте одяг, виготовлений із природних матеріалів.

Якщо пристрій не працює належним чином

• Скиньте налаштування пристрою (рис. **В**). Підключіть гарнитуру до увімкненого комп'ютера за допомогою кабелю Micro-USB, потім одночасно натисніть кнопки ⏻ і ⏻ - . Налаштування пристрою буде скинуто. Відомості про об'єднання в пару не видаляються.
• Якщо проблема не зникла навіть після скидання налаштувань, ініціалізуйте пристрій. Для цього виконайте наведені нижче дії.

Від'єднайте кабель Micro-USB від порту Micro-USB, вимкніть пристрій, а потім одночасно утримуйте натисненими кнопки ⏻ і ⏻ - упродовж понад 7 секунд. Індикатор (синій) мигне 4 рази, після чого пристрій буде скинуто до заводських налаштувань. Буде відновлено всі відомості про об'єднання в пару.

• Після ініціалізації пристрій може не підключитися до вашого iPhone або комп'ютера. У такому разі віднайте відомості про об'єднання цього пристрою в пару з iPhone або комп'ютера та знов об'єднайте їх у пару.

Інше
• Не розташовуйте цей пристрій у місці, у якому накопичується волога, пил, сажа чи пара або в яке потрапляє пряме сонячне проміння. Не залишайте пристрій в автомобілі протягом тривалого періоду часу. Це може призвести до несправності.
• Функція BLUETOOTH може бути недоступна на мобільних телефонах залежно від стану радіохвиль і розташування, у якому використовується обладнання.
• Прослуховування аудіоданих на цьому пристрої за високої гучності може негативно впливати на слух.
• Задля безпеки дорожнього руху не використовуйте пристрій за кермом автомобіля чи велосипеда.
• Не використовуйте пристрій у місці, де небезпeku становить нездатність чути навоколишні звуки, наприклад на залізничних переїздах, на платформах залізничних станцій та на будиайданчиках.
• Не кладіть на пристрій важкі предмети та не тисніть на нього, оскільки він може деформуватися під час зберігання протягом тривалого часу.
• Уникайте сильних ударів по пристрою.
• Чистіть пристрій м'якою та сухою тканиною.
• Уникайте потрапляння води на пристрій. Він не є водонепроникним. Обов'язково дотримуйтесь наведених нижче застережних заходів.

- Слідкуйте, щоб пристрій не впав у раковину чи інший резервуар із водою.
- Не користуйтеся пристроєм у вологих місцях або за поганой погоди, наприклад під час дощу чи снігопаду.
- Слідкуйте, щоб пристрій не намокав. Якщо ви торкнетеся пристрою вологими руками чи покладете його в кишеньок мокрої одягу, на пристрій може потрапити вода, що призведе до його несправності.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт після експлуатації пристрою, негайно припиніть ним користуватися.
- Вушні вклади можуть зіпсуватися внаслідок довготривалого зберігання чи використання.
- Якщо під час використання пристрою у вас з'явилися запитання чи виникли проблеми, не розглядайте в цьому посібнику, зверніться до місцевого дилера Sony.

Додаткові вушні вклади можна замовити у місцевого дилера Sony.

Технічні характеристики

Загальні

Система зв'язку: специфікація BLUETOOTH версії 4.1
Виділення даних: специфікація BLUETOOTH, клас потужності 2
Максимальна дальність зв'язку: прибл. 10 м за лінією прямої видимості¹⁾
Диапазон частот: 2,4 ГГц (від 2,40000 ГГц до 2,4835 ГГц)
Метод модуляції: FHSS
Сумисні профілі BLUETOOTH®: A2DP (розширений профіль розповсюдження аудіоданих) AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо- та відеопристроями) HFP (профіль гучного зв'язку) HSP (профіль гарнитури)

Підтримувані кодеки¹⁾: SBC⁴⁾, AAC³⁾

Підтримуваний метод