

Предназначены для хранения продуктов, использования для разогрева пищи в СВЧ при тем-ре не выше +110 градусов (необходимо открыть крышку).

Пригодны для хранения в морозильной камере (тем-ра не ниже -40 градусов), можно мыть в посудомоечной машине.

Нельзя использовать в духовом шкафу.

